EN F-TAG F01 User manual

INTRODUCTION:
Forcell F-TAG 01 is intended to track items from any place, using the Apple Find My™ network of nearly a billion iOS devices around the world. When the tag is out of range of the iOS device, the user is instantly alarmed and notified of a missing item.

The product can track keys, luggage, musical instruments, pets, or even bicycles. Thanks to Apple Find My™, it is possible to localize missing items and find the way to collect them. With Apple iOS 14,5 or higher, you can obtain precise information on location and find the missing item.

Specification:
Model: F01
Weight: 12.1g
Water resistance: IP 65
Bluetooth: 5.3
Speaker: built-in 90 dB
Sensor: accelerometer
System requirements and compatibility:
- Apple ID
- iPhone and iPod with touch ID with iOS 14.5 or newer
- iPads with iPadOS 14.5 or newer
Range: 20-30 m outdoor, 10-16 m indoor
Battery: CR2032

Content of the set: F-TAG F01, CR2032 battery, key, key tag

Features:
• Thanks to this tag, you can track items and prevent them from getting lost, for example pets, mobile phones, keys, wallets, backpacks, bags, umbrellas, etc.;
• With a high-volume alarm, you can easily hear the sound, even if you are in a noisy place.
• Long-life battery and replaceable CR2023 battery supported
• Basic functions supported: Adding devices; Item preview; Localizing items; Notification of loss; Deletion of items; Connection reset.

Scan a QR code and see the tutorial video.

1. Let's start:

1. How to switch on/off:
• To switch the device on, press the key below a battery and then insert the battery. If it is successful, you will hear a distinctive sound.
• To switch the device off, remove the battery.

2. How to check for updates:
- To find the item using the Apple Find My™ application, it is advisable to use the latest version of iOS, iPadOS or macOS.

2. Pairing:

1. How to run the application
• Run the Find My™ application in your iPhone or iPad
• Agree to receive application notifications

2. How to connect the item tag
- Activate the item tag. To do so, remove the battery, press and hold the key located inside for 3 seconds and then put the battery back in.
- In the Find My™ application, select the „Items" tab
- Press „Add item" and then „Other supported items"
- Localize the item tag and press „Connect"
- Select the name and emoji for the item tag and press „Continue"
- The Find My™ application will ask you to confirm adding the item tag to the Apple®, press „Continue"

- Press „Done" and the item tag will be configured and ready for connection to any item, e.g. keys
3. Item localization:
1. How to find the item tag when it is near
• Run the Find My™ application and select the „Items" tab
• Select the proper tag from the list
• Press „Play sound" to activate the tag acoustic signal
• Press „Stop sound" to deactivate the sound once you have found the item
2. How to find last location of the tag
• Run the Find My™ application and select the „Items" tab
• Select the proper tag from the list
• The last known location of the tag will be displayed on the map as an emoji you have chosen during configuration
• To go to the last location and run the Maps™ application, press „Directions"
4. Searching for an item when it is out of range:
1. How to activate „Notify when left"
• Run the Find My™ application and select the „Items" tab
• Select the proper tag from the list
• At „Notifications", enable the „Notify when left" option
• You will be notified of leaving the item and getting out of range

2. How to activate „Notify when found"
• At „Notifications", enable the „Notify when found" option
• If the tag is found by other device with the Find My™ application, you will be notified of an updated location

Note: „Notify when left" can only be activated when the tag is out of range
5. In case of losing the item:

1. How to activate „Missing mode"
• Run the Find My™ application and select the „Items" tab
• Select the proper tag from the list
• At „Missing mode", press „Activate"
• When a window with the missing mode is displayed, press „Continue"
• Enter your phone number or e-mail address and press „Next"
• It is possible to enter the message that will be sent to the person who finds the missing item
• Press „Activate" to launch „Missing mode"
• Note: When „Missing mode" is active, the „Notify when found" function will be instantly enabled
• Note: After activating „Missing mode", the tag is blocked and cannot be paired with a new device

6. Tag reset:
1. How to delete the tag from the Find My™ application
- Run the Find My™ application and select the „Items" tab
- Select the proper tag from the list
- Make sure you have deactivated „Missing mode"
- Scroll down and press „Delete item"
- You will see a summary. Press „Delete" to confirm.
2. Factory reset:
- Once you have successfully deleted the tag from the Find My™ application, press and hold a down arrow and power key at the same time. You will hear 3 acoustic signals. The operation is successful when you can hear a distinctive activation sound. Next a white light indicator and LED light will flash quickly to signal pairing.
- The tag has been reseted and is ready to be paired with a new device.
7. Additional information:

1. How to insert a battery:
• Remain careful and use the key from the set to open the cover. To do so, put it inside a small slit on the side of the tag.
• Replace the battery with a new CR2032. Remember to make sure the positive end is facing upwards (the text is facing upwards)
• Carefully close the tag, align the upper hole on both sides

2. Undesired tracking:
• If the iPhone finds an unknown tag, a notification will be sent. A sound will be audible thanks to which a tag can be found. These alarms can be only activated when the tag is not connected to the user's phone. For this reason the user's partner's tag will not trigger the alarm if it is near.

Manufacturer:
Partner Tele.com Sp. z o.o Sp. k
ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Poland

DE F-TAG F01 Gebrauchsanweisung

EINLEITUNG:

Der Forcell F-TAG 01 ermöglicht die Verfolgung von Objekten von praktisch überall aus über das Apple Find My™-Netzwerk, das weltweit fast eine Milliarde iOS-Geräte umfasst. Sobald sich das Ortungsgerät außerhalb der Reichweite des iOS-Geräts des Benutzers befindet, erfolgt ein automatischer Alarm und eine Benachrichtigung über den Verlust.
Das Produkt kann Schlüssel, Gepäck, Musikinstrumente, ein Haustier oder sogar ein Fahrrad orten. Mit der Apple Find My™-App ist es möglich, verlorene Gegenstände zu lokalisieren und wiederzufinden. Mit Apple iOS 14.5 oder höher können Sie genaue Standortinformationen erhalten und Ihren verlorenen Gegenstand finden.

Technische Daten:
Modell:
Gewicht: 12.1 g
Wasserdicht: IP 65
Bluetooth: 5.3
Lautsprecher: im Gerät integriert 90 dB
Sensor: Beschleunigungsmesser
Systemanforderungen und Kompatibilität:
- Apple-ID
- iPhone und iPod Touch mit iOS 14.5 oder höher
- iPads mit iPadOS 14.5 oder höher
Reichweite: 20-30 m draußen, 10-16 m innen
Akku: CR2032
Inhalt: F-TAG F01, Akku CR2032, Öffnungsschlüssel, Schlüsselanhänger

Eigenschaften:
• Mit diesem Ortungsgerät können Objekte geortet werden, und es kann verhindert werden, dass sie verloren gehen, z. B. Haustiere, Telefone, Schlüssel, Geldbörsen, Rucksäcke, Koffer, Regenschirme usw;
• Hohe Alarmlautstärke zur einfachen Erkennung, auch bei Lärm.
• Lange Akku-Lebensdauer und Unterstützung von austauschbaren CR2032-Batterien
• Unterstützt grundlegende Funktionen: Hinzufügung von Geräten; Anzeige von Objekten; Lokalisierung von Objekten; Benachrichtigung bei Verlust; Entfernung von Objekten; Zurücksetzen der Verbindung.

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich die Videoanleitung an.

1. Erste Schritte:

1. Ein-/Ausschalten:
• Um das Gerät einzuschalten, die Taste unter dem Akku einmal drücken und dann die Batterie einsetzen - dies wird durch einen markanten Piepton signalisiert.
• Um das Gerät auszuschalten, die Batterie entfernen.

2. Aktualisierung prüfen:
• Um ein Objekt mit der Apple Find My™ App zu finden, wird empfohlen, die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS zu verwenden.
2. Kopplung des Geräts:

1. Einschalten der App
• Die Find My™-App auf Ihrem iPhone oder iPad aktivieren
• Berechtigungen der App genehmigen

• Kopplung des Ortungsgeräts
• Das Ortungsgerät aktivieren, indem man die Batterie herausnimmt, die Taste innen 3 Sekunden lang gedrückt hält und die Batterie wieder in das Gerät einlegt.
• In der Find My™-App die Rubrik "Objekte" wählen
• Auf "Objekt hinzufügen" und dann auf "Andere unterstützte Objekte" drücken.
• Sobald das Objekt gefunden ist, auf "Verbinden" drücken
• Einen Namen und ein Emoji für das Ortungsgerät auswählen und auf "Weiter" drücken
• Die Find My™-App fordert zur Bestätigung auf, dass das Ortungsgerät zu Apple® hinzugefügt wurde, auf "Weiter" drücken
• Auf "Fertig" drücken, das Ortungsgerät ist eingerichtet und bereit, sich mit einem beliebigen Objekt zu verbinden, z. B. mit einem Schlüssel.

3. Lokalisierung des Objekts:

1. Nach einem Ortungsgerät suchen, wenn es sich in der Nähe befindet
• Die Find My™-App öffnen und die Rubrik "Objekte" auswählen
• Das richtige Ortungsgerät aus der Liste auswählen
• Auf "Ton abspielen" drücken, um den Signalton des Ortungsgeräts zu aktivieren.
• Auf "Ton stoppen" drücken, um das Signal zu beenden, wenn das Objekt gefunden wurde.

2. Den letzten bekannten Standort des Ortungsgeräts anzeigen
• Die Find My™-App öffnen und die Rubrik "Objekte" auswählen
• Das richtige Ortungsgerät aus der Liste auswählen
• Der letzte bekannte Standort wird auf der Karte in Form eines Emojis angezeigt, das bei der Konfiguration ausgewählt wurde.
• Um den letzten Standort aufzusuchen und die Maps™-App zu öffnen, auf "Richtungen" drücken
4. Objekt suchen, wenn es sich außerhalb der Reichweite befindet:

1. Aktivierung von "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen"
• Die Find My™-App öffnen und die Rubrik "Objekte" auswählen
• Das richtige Ortungsgerät aus der Liste auswählen
3. Unter "Benachrichtigungen" die Option "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen" aktivieren
• Eine Benachrichtigung wird gesendet, wenn ein Objekt zurückgelassen wird

2. Aktivierung von "Benachrichtigen, wenn gefunden"
4. Unter "Benachrichtigungen" die Option "Benachrichtigen, wenn gefunden" aktivieren
5. Falls das Ortungsgerät von einem anderen Gerät mit Find My™ gefunden wird, wird eine Benachrichtigung über den aktualisierten Standort übermittelt.

Achtung: "Benachrichtigen, wenn gefunden" kann nur aktiviert werden, wenn sich das Ortungsgerät außerhalb der Reichweite befindet.
5. Bei Verlust eines Objekts:

1. Aktivierung des "Verloren-Modus".
• Die Find My™-App öffnen und die Rubrik "Objekte" auswählen
• Das richtige Ortungsgerät aus der Liste auswählen
• Nach "Verloren-Modus" die Taste "Aktivieren" .
• Das Fenster mit dem Modus wird angezeigt, "Weiter" drücken.
• Eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben und auf "Weiter" drücken.
• Es ist möglich, eine Nachricht einzugeben, die der Person mitgeteilt wird, die das verlorene Objekt findet
• "Aktivieren" drücken, um den "Verloren-Modus" zu aktivieren – Hinweis: Wenn der "Verloren-Modus" aktiviert ist, kann das verlorene Objekt gefunden werden.
• Hinweis: Wenn der "Verloren"-Modus aktiviert ist, wird die Funktion "Benachrichtigen, wenn gefunden" automatisch aktiviert.
• Hinweis: Wenn der "Verloren-Modus aktiviert ist, ist das Ortungsgerät blockiert und kann nicht mit einem neuen Gerät gepaart werden.

6. Zurücksetzung des Ortungsgeräts:
1. Ortungsgerät aus der Find My™-App entfernen
• Die Find My™-App öffnen und die Rubrik "Objekte" auswählen
• Das richtige Ortungsgerät aus der Liste auswählen
• Sicherstellen, dass der "Verloren-Modus" deaktiviert wurde
• Bis zum Ende des Bildschirms scrollen und auf "Objekt löschen" drücken.
• Es wird eine Zusammenfassung angezeigt, zur Bestätigung auf "Löschen" drücken.

2. Werksrückstellung des Ortungsgeräts:
- Nachdem das Ortungsgerät erfolgreich aus der Find My™-App entfernt wurde, die nach unten zeigende Pfeiltaste und die Einschalttaste gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis 3 Pieptöne zu hören sind. Die weiße Leuchtanzeige blinkt dann schnell, ebenso wie die LED, die die Kopplung anzeigt.
- Das Ortungsgerät wurde zurückgesetzt und ist bereit, mit einem neuen Gerät gekoppelt zu werden.
7. Zusätzliche Informationen:

1. Einsetzen der Batterie:
• Vorsichtig mit dem mitgelieferten Schlüssel die Abdeckung öffnen, wobei dieser in den kleinen Schlitz an der Seite des Ortungsgeräts gesteckt wird.
• Die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie ersetzen und mit dem Pluspol nach oben positionieren (Text nach oben).
• Das Ortungsgerät vorsichtig schließen und dabei den oberen Schlitz auf beiden Seiten ausrichten.

2. Unerwünschte Ortung:
-Wenn das iPhone ein unbekanntes Ortungsgerät erkennt, wird eine Benachrichtigung gesendet. Es ertönt ein Ton, damit er gefunden werden kann. Diese Alarmmeldungen können nur aktiviert werden, wenn das Ortungsgerät nicht mit dem Telefon des Nutzers verbunden ist, so dass das Ortungsgerät des Nutzpartners keine Alarmmeldung auslöst, wenn es in der Nähe ist.

Hersteller:
Partner Tele.com Sp. z o.o Sp. k
Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polen

PL F-TAG F01 Instrukcja obsługi

WPROWADZENIE:
Forcell F-TAG 01 umożliwia śledzenie przedmiotów w zasadzie z każdego miejsca, wykorzystując sieć Apple Find My™ , w skład której wchodzi niemalże miliard urządzeń iOS na całym świecie. Gdy tylko lokalizator znajdzie się poza zasięgiem urządzenia iOS użytkownika, dojdzie do automatycznego uruchomienia alarmu oraz powiadomienia o zgubie.

Produkt pozwala śledzić klucze, bagaże, instrumenty muzyczne, zwierzę domowe, a nawet rower. Dzięki aplikacji Apple Find My™ istnieje możliwość zlokalizowania zaginionych przedmiotów i dotarcia do nich. Z systemem Apple w wersji iOS 14,5 lub wyższej można uzyskać dokładne informacje o lokalizacji i znaleźć zagubiony przedmiot.

Specyfikacja:
Model: F01
Waga: 12.1 g
Wodoodporność: IP 65
Bluetooth: 5.3
Głośnik: wbudowany w urządzenie 90 dB
Czujnik: akcelerometr
Wymagania systemowe i kompatybilność:
- Apple ID
- iPhone i iPod z dotykiem z iOS 14.5 lub nowszym
- iPady z iPadOS 14.5 lub nowszym
Zasięg: 20-30 m na zewnątrz, 10-16 m wewnątrz
Bateria: CR2032
Zawartość zestawu: F-TAG F01, bateria CR2032, kluczyk do otwierania, zawieszka do kluczy

Charakterystyka:
• Dzięki użyciu tego lokalizatora, można śledzić przedmioty, a także zapobiec ich zagubieniu, np. zwierzęta domowe, telefony, klucze, portfele, plecaki, walizki, parasole itd.;
• Wysoka głośność alarmu zapewnia łatwe rozpoznanie dźwięku, nawet w przypadku hałasu.
• Długa żywotność baterii oraz obsługa wymiennej baterii CR2032
• Obsługa podstawowych funkcji : Dodawanie urządzeń; Podgląd przedmiotów; Znajdowanie lokalizacji przedmiotów; Powiadomienie o zgubie; Usuwanie przedmiotów; Reset połączenia.

Zeskanuj kod QR i zobacz video-instrukcję.

1. Rozpoczęcie:

1. Włączanie/wyłączanie:
• W celu uruchomienia urządzenia należy jednokrotnie wcisnąć przycisk znajdujący się pod baterią, a następnie wsadzić baterię - zostanie to zasygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem
• Aby wyłączyć urządzenie należy wyjąć baterię.

2. Sprawdzanie aktualizacji:
- Aby za pomocą aplikacji Apple Find My™ móc zlokalizować przedmiot, zalecane jest użycie najnowszej wersji iOS, iPadOS lub macOS.

2. Parowanie urządzenia:

1. Uruchomienie aplikacji
• Włączyć aplikację Find My™ w iPhonie lub iPadzie
• Zezwolić na otrzymywanie powiadomień z aplikacji

6. Podłączenie lokalizatora przedmiotu
- Należy uruchomić lokalizator przedmiotu poprzez wyciągnięcie baterii, przytrzymanie znajdującego się wewnątrz przycisku przez 3 sekundy i umieszczeniu baterii z powrotem w urządzeniu
- W aplikacji Find My™ wybrać zakładkę „przedmioty"
- Wcisnąć „Dodaj przedmiot", a następnie „Inne obsługiwane przedmioty"
- Po zlokalizowaniu lokalizatora przedmiotu, wcisnąć „Połącz"
- Wybrać nazwę oraz emoji dla lokalizatora przedmiotu i wcisnąć „Kontynuuj"
- Aplikacja Find My™ poprosi o potwierdzenie dodania lokalizatora przedmiotu do Apple®, wcisnąć „Kontynuuj"

- Wcisnąć „Zakończ", a lokalizator przedmiotu zostanie skonfigurowany i będzie gotowy do połączenia z dowolnie wybranym przedmiotem, np. kluczami
3. Lokalizacja przedmiotu:

1. Wyszukiwanie lokalizatora przedmiotu, gdy znajduje się w pobliżu
• Otworzyć aplikację Find My™ oraz wybrać zakładkę „Przedmioty"
• Należy wybrać z listy właściwy lokalizator
• Należy wcisnąć „Odtwórz dźwięk", aby aktywować sygnał dźwiękowy lokalizatora
• Należy wcisnąć „Zatrzymaj dźwięk", aby zatrzymać sygnał po odnalezieniu przedmiotu

2. Wyszukiwanie ostatniej znanej lokalizacji lokalizatora
• Otworzyć aplikację Find My™ oraz wybrać zakładkę „Przedmioty"
• Wybrać z listy właściwy lokalizator
• Ostatnia znana lokalizacja lokalizatora pojawi się na mapie w formie emoji wybranego w trakcie konfiguracji
• Aby przejść do ostatniej lokalizacji i otworzyć aplikację Maps™ należy wcisnąć „Kierunki"
4. Wyszukiwanie przedmiotu, gdy znajduje się poza zasięgiem:

1. Aktywacja „Powiadom w przypadku pozostawienia"
• Należy otworzyć aplikację Find My™ i wybrać zakładkę „Przedmioty"
• Wybrać właściwy lokalizator z listy
• Pod „Powiadomieniami" aktywować opcję „Powiadom w przypadku pozostawienia"
• Przekazane zostanie powiadomienie o pozostawieniu przedmiotu i utracie zasięgu przez urządzenie

2. Aktywacja „Powiadom o znalezieniu"
• Pod „Powiadomieniami" aktywować opcję „Powiadom w przypadku pozostawienia"
• W przypadku znalezienia lokalizatora przez inne urządzenie z Find My™, dojdzie do przekazania powiadomienia o zaktualizowanej lokalizacji
Uwaga: „Powiadom w przypadku pozostawienia" można jedynie aktywować, gdy lokalizator znajduje się poza zasięgiem
5. W przypadku zgubienia przedmiotu:

1. Aktywacja „Trybu zgubienia"
• Otworzyć aplikację Find My™ i wybrać zakładkę „Przedmioty"
• Wybrać odpowiedni lokalizator z listy
• Po „Trybem zgubienia" wcisnąć „Aktywuj"
• Wyświetlone zostanie okno z trybem zgubienia, wcisnąć „Kontynuuj"
• Podać numer telefonu lub adres e-mail i wcisnąć „Dalej"
• Istnieje możliwość wprowadzenia wiadomości, która zostanie udostępniona osobie, która znajdzie zagubiony przedmiot
• Wcisnąć „Aktywuj", aby uruchomić „Tryb zgubienia"
• Uwaga: Gdy „Tryb zgubienia" jest aktywny, następuje automatyczna aktywacja funkcji „Powiadom w przypadku odnalezienia"
• Uwaga: Po aktywacji „Trybu zgubienia" lokalizator jest blokowany i nie można sparować go z nowym urządzeniem

6. Resetowanie lokalizatora:
1. Usuwanie lokalizatora z aplikacji Find My™
- Otworzyć aplikację Find My™ i wybrać zakładkę „Przedmioty"
- Wybrać odpowiedni lokalizator z listy
- Upewnić się, że dezaktywowano „Tryb zgubienia"
- Przewinąć na dół ekranu i wcisnąć „Usuń przedmiot"
- Pojawi się podsumowanie, należy wcisnąć „Usuń", aby potwierdzić.
2. Fabryczny reset lokalizatora:
- Po pomyślnym usunięciu lokalizatora z aplikacji Find My™, wcisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk strzałki w dół oraz zasilania, pojawią się 3 sygnały dźwiękowe, udanemu resetowi towarzyszy dźwięk charakterystyczny dla uruchomienia. Następnie biały wskaźnik świetlny będzie szybko mrugał, podobnie jak dioda LED, wskazując sparowanie.
- Lokalizator został zresetowany i jest gotowy do sparowania z nowym urządzeniem
7. Dodatkowe informacje:

1. Umieszczanie baterii:
• Zachowując ostrożność, kluczykiem dodanym do zestawu otworzyć pokrywę umieszczając go w małą szczelinę z boku lokalizatora.
• Wymienić baterię na nową CR2032, ustawiając z biegunem dodatnim ku górze (tekst skierowany ku górze)
• Ostrożnie zamknąć lokalizator, wyrównując po obu stronach górny otwór

2. Niepożądane śledzenie:
• W przypadku wykrycia przez iPhone nieznanego lokalizatora, wysłane zostanie powiadomienie. Słyszalny będzie dźwięk, umożliwiając odnalezienie. Alarmy te można jedynie aktywować, gdy lokalizator nie jest podłączony do telefonu użytkownika, w związku z czym lokalizator partnera użytkownika nie wywoła alarmu, jeśli będzie w pobliżu.

Producent:
Partner Tele.com Sp. z o.o Sp. k
ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polska

CZ F-TAG F01 Návod k obsluze

ÚVOD:
Forcell F-TAG 01 umožňuje sledovat objekty prakticky odkudkoli pomocí sítě Apple Find My™, která zahrnuje téměř miliardu zařízení iOS po celém světě. Jakmile se lokátor ocitne mimo dosah zařízení iOS uživatele, spustí se automatický alarm a upozornění na ztrátu.

Výrobek umožňuje sledovat klíče, zavazadla, hudební nástroje, domácího mazlíčka nebo dokonce jízdní kolo. Pomocí aplikace Apple Find My™ je možné ztracené objekty najít a dostat se k nim. Se systémem Apple iOS 14.5 nebo vyšším můžete získat přesné informace o poloze a najít ztracený objekt.

Specifikace:
Modelka: F01
Hmotnost: 12.1 g
Voděodolnost: krytí IP65
Bluetooth: 5.3
Reproduktor: integrovaný 90 dB
Senzor: akcelerometr
Systémové požadavky a kompatibilita:
- Apple ID
- iPhone a iPod touch se systémem iOS 14.5 nebo novějším
- iPady se systémem iPadOS 14.5 nebo novějším
Dosah: 20-30 m mimo, 10-16 m uvnitř
Baterie: CR2032
Sada obsahuje: F-TAG F01, baterie CR2032, klíč k otevření, přívěsek na klíče

Charakteristika:
• Pomocí tohoto lokátoru lze sledovat objekty a předcházet jejich ztrátám, jako jsou domácí zvířata, telefony, klíče, peněženky, batohy, kufry, deštníky atd.;
• Vysoká hlasitost alarmu zajišťuje snadné rozpoznání zvuku i v případě hluku.
• Dlouhá životnost baterie a podpora výměnné baterie CR2032
• Obsluha základních funkcí: Přidání zařízení; Prohlížení objektů; Zjištění polohy objektů; Oznámení o ztrátě; Odebrání objektů; Reset připojení.

Naskenujte QR kód a podívejte se na video-návod.

1. Začínáme:

1. Zapnutí/vypnutí:
• Pro spuštění zařízení stiskněte jednou tlačítko pod baterií a poté vložte baterii - to bude signalizováno výrazným zvukovým signálem
• Pro vypnutí zařízení vyjměte baterii.

2. Kontrola aktualizace:
- Abyste mohli vyhledat objekt pomocí aplikace Apple Find My™, doporučujeme používat nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS.

2. Párování zařízení:
1. Spuštění aplikace
• Aktivujte aplikaci Find My™ v zařízení iPhone nebo iPad
• Povolte přijímání oznámení z aplikace

7. Připojení lokátoru objektu
- Aktivujte lokátor objektu vyjmutím baterie, podržením tlačítka uvnitř po dobu 3 sekund a vložením baterie zpět do zařízení
- V aplikaci Find My™ vyberte záložku „Objekty"
- Stiskněte „Přidat objekt", a poté „Další obsluhované objekty"
- Po lokalizaci lokátoru objektu stiskněte „Připojit"
- Vyberte název a emotikon pro lokátor objektu a stiskněte „Pokračovat"
- Aplikace Find My™ vás požádá o potvrzení přidání lokátoru objektu do systému Apple®, stiskněte „Pokračovat"

- Stiskněte „Dokončit" a lokátor objektu bude nakonfigurován a připraven k připojení k libovolnému objektu podle vašeho výběru, např. ke klíčům
3. Lokalizace objektu:

1. Vyhledávání lokátoru objektu, když je v blízkosti
• Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte záložku „Objekty"
• Vyberte ze seznamu správný lokátor
• Stiskněte „Přehrát zvuk" pro aktivaci zvukového signálu lokátoru
• Stiskněte „Zastavit zvuk" pro zastavení signálu po nalezení objektu

2. Vyhledání poslední známé polohy lokátoru
• Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte záložku „Objekty"
• Vyberte ze seznamu správný lokátor
• Poslední známá poloha lokátoru se zobrazí na mapě v podobě emotikonu vybraného během nastavení
• Chcete-li přejít na poslední polohu a otevřít aplikaci Maps™, stiskněte tlačítko „Směry"
4. Vyhledávání objektu, když je mimo dosah:

1. Aktivace funkce „Oznámení v případě opuštění"
• Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte záložku „Objekty"
• Vyberte ze seznamu správný lokátor
• Pod „Oznámením" aktivujte možnost „Oznámení v případě opuštění"
• Bude předané oznámení o opuštění objektu a ztrátě dosahu

2. Aktivace funkce „Oznámení při nalezení"
• Pod „Oznámením" aktivujte možnost „Oznámení v případě opuštění"
• Pokud je lokátor nalezen jiným zařízením s funkcí Find My™, bude zasláno oznámení o aktualizované poloze

Poznámka: „Oznámení v případě opuštění" lze aktivovat pouze v případě, že je lokátor mimo dosah
5. V případě ztráty objektu:

1. Aktivace „Režimu ztráty"
• Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte záložku „Objekty"
• Vyberte ze seznamu příslušný lokátor
• Po „Režimu ztráty" stiskněte „Aktivovat"
• Zobrazí se okno s režimem ztráty, stiskněte „Pokračovat"
• Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a stiskněte „Dále"
• Je možné zadat zprávu, která bude sdělena osobě, která ztracený objekt najde
• Stiskněte „Aktivovat", pro spuštění „Režimu ztráty"
• Poznámka: Při aktivaci „Režimu ztráty" se automaticky aktivuje funkce „Oznámení při nalezení"
• Poznámka: Když je aktivován „Režim ztráty" lokátor je zablokován a nelze jej spárovat s novým zařízením

6. Resetování lokátoru:
1. Odebrání lokátoru z aplikace Find My™
- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte záložku „Objekty"
• Vyberte ze seznamu příslušný lokátor
- Ujistěte se, že je deaktivován „Režim ztráty"
- Přejděte na konec obrazovky a stiskněte „Odebrat položku"
- Zobrazí se informační okno, které potvrdíte stisknutím tlačítka „Odebrat"

2. Obnovení továrního nastavení lokátoru:
- Po úspěšném odebrání lokátoru z aplikace Find My™ stiskněte a podržte současně šipku dolů a tlačítko napájení, ozvou se 3 zvukové signály, úspěšný reset je doprovázen specifickým zvukem jako při spuštění. Poté začne rychle blikat bílý světelný indikátor, podobně jako kontrolka LED, která signalizuje párování.
- Lokátor byl resetován a je připraven ke spárování s novým zařízením
7. Doplňující informace:

1. Vložení baterie:
• Opatrně otevřete kryt pomocí dodaného klíče, který vložte do malé štěrbiny na boku lokátoru.
• Vyměňte baterii za novou CR2032, umístěte ji kladným pólem nahoru (text směřuje nahoru)
• Opatrně zavřete lokátor a zarovnejte horní otvor na obou stranách
2. Nežádoucí sledování:
• Pokud iPhone rozpozná neznámý lokátor, odešle se oznámení. Ozve se zvuk, který umožní jeho nalezení. Tato upozornění lze aktivovat pouze v případě, že lokátor není připojen k telefonu uživatele, takže lokátor partnera uživatele nevyvolá upozornění, pokud je pobliž.

Producent:
Partner Tele.com Sp. z o.o Sp. k
Sołtysowska 22, 31-589 Krakov, Polsko

EL F-TAG F01 Οδηγίες χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το Forcell F-TAG 01 επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων από σχεδόν οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας το δίκτυο Find My™ της Apple, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο συσκευές iOS παγκοσμίως. Μόλις ο εντοπιστής βρεθεί εκτός εμβέλειας της συσκευής iOS του χρήστη, θα υπάρξει αυτόματος συναγερμός και ειδοποίηση για την απώλεια της συσκευής.

Το προϊόν επιτρέπει τον εντοπισμό κλειδιών, αποσκευών, μουσικών οργάνων, κατοικίδιων ζώων ή ακόμη και ποδηλάτων. Με την εφαρμογή Find My™ της Apple, είναι δυνατός ο εντοπισμός των χαμένων αντικειμένων και η πρόσβαση σε αυτά. Με το iOS 14.5 ή νεότερη έκδοση της Apple, μπορείτε να λάβετε ακριβείς πληροφορίες θέσης και να βρείτε το χαμένο σας αντικείμενο.

Προδιαγραφές:
Μοντέλο: F01
Βάρος: 12.1 g
Αντοχή στο νερό: IP 65
Bluetooth: 5.3
Ηχείο: ενσωματωμένο 90 dB
Αισθητήρας: επιταχυνσιόμετρο
Απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητα:
- Apple ID
- iPhone και iPod touch με iOS 14.5 ή νεότερη έκδοση
- iPad με iPadOS 14.5 ή νεότερη έκδοση
Εμβέλεια: 20-30 m εξω απο, 10-16 m μέσα
Μπαταρία: CR2032
Περιεχόμενο του σετ: F-TAG F01, μπαταρία CR2032, κλειδί ανοίγματος, ετικέτα κλειδιού

Χαρακτηριστικά:
• Με τη χρήση αυτού του εντοπιστή, μπορείτε να εντοπίσετε διάφορα αντικείμενα και να μην χάσετε τα πράγματά σας, όπως κατοικίδια ζώα, τηλέφωνα, κλειδιά, πορτοφόλια, σακίδια, βαλίτσες, ομπρέλες κ.λπ.
• Η υψηλή ένταση του συναγερμού εξασφαλίζει ότι ο ήχος αναγνωρίζεται εύκολα, ακόμη και όταν υπάρχει θόρυβος.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και υποστήριξη μιας αντικαταστάσιμης μπαταρίας CR2032
- Υποστήριξη βασικών λειτουργιών: Προσθήκη συσκευών, Προβολή αντικειμένων, Αναζήτηση αντικειμένων, Ειδοποίηση για την απώλεια, Διαγραφή αντικειμένου, Επαναφορά σύνδεσης.

Σαρώστε τον κωδικό QR και δείτε τις οδηγίες βίντεο.

1. Τι να κάνετε στην αρχή:

1. Ενεργ. / Απενεργ.:
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε μία φορά το κουμπί κάτω από την μπαταρία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την μπαταρία - αυτό θα σηματοδοτηθεί με ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία.

2. Έλεγχος για ενημερώσεις:
- Για να μπορέσετε να εντοπίσετε ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Find My™ της Apple, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του iOS, του iPadOS ή του macOS.

2. Αντιστοίχιση της συσκευής:
1. Εκκίνηση της εφαρμογής
• Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Find My™ στο iPhone ή το iPad σας.
• Επιτρέψτε τη λήψη ειδοποιήσεων από την εφαρμογή.

2. Σύνδεση του εντοπιστή αντικειμένων
- Ενεργοποιήστε τον αντιχνευτή αντικειμένων αφαιρώντας την μπαταρία, κρατώντας πατημένο το κουμπί στο εσωτερικό της συσκευής για 3 δευτερόλεπτα και τοποθετώντας την μπαταρία ξανά στη συσκευή.
- Στην εφαρμογή Find My™, επιλέξτε την καρτέλα «αντικείμενα».
- Πατήστε «Προσθήκη αντικειμένου» και στη συνέχεια «Άλλα υποστηριζόμενα αντικείμενα».
- Μόλις βρεθεί ο εντοπιστής αντικειμένου, πατήστε «Σύνδεση».
- Επιλέξτε το όνομα και το emoji για τον εντοπιστή αντικειμένων και πατήστε «Συνέχεια».
- Η εφαρμογή Find My™ θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ότι ο εντοπιστής αντικειμένου έχει προστεθεί στην Apple®, πατήστε «Συνέχεια».

- Κάντε κλικ στο «Τέλος» και ο εντοπιστής αντικειμένων θα διαμορφωθεί και θα είναι έτοιμος να συνδεθεί με οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως κλειδιά.
3. Αναζήτηση ενός αντικειμένου:

1. Εντοπισμός της τοποθεσίας του αντικειμένου, όταν βρίσκεται κοντά
• Ανοίξτε την εφαρμογή Find My™ και επιλέξτε την καρτέλα «Αντικείμενα».
• Επιλέξτε τον σωστό εντοπιστή από τη λίστα.
• Πατήστε «Αναπαραγωγή ήχου» για να ενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα του εντοπιστή.
• Πατήστε "Stop sound" για να σταματήσετε το σήμα όταν βρεθεί το αντικείμενο.
2. Αναζήτηση της τελευταίας γνωστής θέσης του εντοπιστή
• Ανοίξτε την εφαρμογή Find My™ και επιλέξτε την καρτέλα "Items".
• Επιλέξτε τον σωστό εντοπισμό από τη λίστα
• Η τελευταία γνωστή θέση του εντοπιστή θα εμφανίζεται στο χάρτη ως emoji που επιλέγεται κατά τη διαμόρφωση.
• Για να μεταβείτε στην τελευταία τοποθεσία και να ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες™, πατήστε «Κατευθύνσεις».
4. Αναζήτηση ενός αντικειμένου όταν αυτό βρίσκεται εκτός εμβέλειας:

1. Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Ειδοποίηση αν χαθεί».
• Ανοίξτε την εφαρμογή Find My™ και επιλέξτε την καρτέλα «Αντικείμενα».
• Επιλέξτε τον σωστό εντοπιστή από τη λίστα.
• Στις «Ειδοποιήσεις» ενεργοποιήστε την επιλογή «Ειδοποίησέ με αν χαθεί».
• Θα δίνεται ειδοποίηση ότι το αντικείμενο έχει αφεθεί και ότι η συσκευή δεν βρίσκεται πλέον εντός εμβέλειας.

2. Ενεργοποίηση της «Ειδοποίησης για εντοπισμό»
• Στις «Ειδοποιήσεις» ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Ειδοποίηση αν χαθεί».
• Εάν ο εντοπιστής βρεθεί από άλλη συσκευή από την εφαρμοφή Find My™, θα κοινοποιηθεί μια ειδοποίηση για την ενημερωμένη τοποθεσία.

Σημείωση: Η λειτουργία "Ειδοποίηση αν χαθεί" μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν ο εντοπιστής βρίσκεται εκτός εμβέλειας.
5. Εάν ένα αντικείμενο χαθεί:

1. Ενεργοποίηση της «Λειτουργίας χαμένου αντικειμένου»
• Ανοίξτε