



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10



USER MANUAL

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10**POWERBANK PARAMETERS**

Model: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Product type: magnetic powerbank with wireless charging, compatible with MagSafe

Battery type: Li-polymer

Nominal capacity: 5000 mAh

Rated capacity: 3300 mAh

Rated energy: 19.25 Wh

Battery voltage: 3.85 V

Number of cells: 1

Battery cycle life: more than 300 cycles

USB-C input: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C output: 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (PD 20 W)

Maximum single-port output power: 20 W

Maximum input charging power: 18 W

Wireless charging: max. 15 W

Wireless charging standard: Qi2

Magnetic alignment: Yes

Foldable stand: Yes

Pass-through charging: Yes

Low-current mode: Yes, for earbuds

Fast charging protocols: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5.0-5.9 V / 3.0 A, 5.0-11.0 V / 2.0 A

Wired fast charging via USB-C for compatible Apple devices: up to 20 W

Samsung fast charging compatibility: Samsung AFC

Battery status indicator: LED indicators

Power button: Yes

Built-in protections: overcharge, overdischarge, short-circuit, overheating, overcurrent and overvoltage protection
Housing material: ABS

Product size: 102 x 69 x 15.2 mm

Product net weight: 134 g

Charging cable: USB-A to USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUCT AND ACCESSORIES

LED indicators

Power button

USB-C input/output port

Wireless charging area

Magnetic alignment ring

Foldable stand

Anti-theft device attachment slot

Allows a retail anti-theft device to be attached.

USB-A to USB-C charging cable

User manual

The illustrations in this manual are for reference only. The appearance and specifications of the product may change as a result of improvements. Refer to the actual product.

OPERATION

Press the power button once to check the battery level on the LED indicators.

To charge a device with a cable, connect the device to the USB-C port of the powerbank using a suitable charging cable. Charging starts automatically. If charging does not start, press the power button once.

To charge a compatible device wirelessly, place the device on the wireless charging area. For phones compatible with magnetic alignment, align the phone with the magnetic ring on the powerbank. Charging starts automatically after correct positioning.

The product supports pass-through charging. You can charge the powerbank and a connected device at the same time. During pass-through charging, use a power source compatible with the rated USB-C input.

The foldable stand can be opened to support the phone during wireless charging. Place the product on a stable, flat surface before use.

Note: The actual charging speed depends on the connected device, cable, power source, battery level and temperature.

CHARGING

Use the supplied USB-A to USB-C cable or another suitable USB-C cable to charge the powerbank.

Connect the USB-C cable to the USB-C port of the powerbank, and connect the other end to a suitable power source. Use a power source compatible with the rated input: 5 V / 3 A or 9 V / 2 A, up to 18 W.

During charging, the LED indicators show the charging status. When the powerbank is fully charged, disconnect it from the power source. Powerbank charging time: approx. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Warning: Do not charge the powerbank if the cable, connector or housing is damaged. Do not cover the product during charging.

TROUBLESHOOTING

The powerbank does not charge

Issue:

The LED indicators do not light up after connecting the powerbank to a power source.

Solution:

Check that the cable and power source are working properly. Use the USB-C port and a power source compatible with 5 V / 3 A or 9 V / 2

A. Disconnect the cable, wait a few seconds and connect it again.
The connected device does not charge via USB-C

Issue:

The device connected by cable does not charge or charging stops.

Solution:

Check the cable and make sure that it supports charging. Press the power button once. If the battery level is low, charge the powerbank before use. If the device requires more than 20 W, charging may be limited or unavailable.

Wireless charging does not start

Issue:

The device placed on the wireless charging area does not start charging.

Solution:

Make sure that the device supports wireless charging. Remove metal accessories, thick cases and magnetic objects from the phone. Place the phone centrally on the wireless charging area and align it with the magnetic ring.

Wireless charging is unstable or slow

Issue:

Charging starts and stops repeatedly or the charging speed is lower than expected.

Solution:

Check the positioning of the phone and make sure the product is placed on a stable surface. Charging speed may decrease when the phone or powerbank becomes warm, when the battery level is high or when the phone limits wireless charging.

The powerbank becomes warm during use

Issue:

The housing becomes warm during wired or wireless charging.

Solution:

Slight warming is normal during charging. Stop using the product if it becomes very hot, gives off an unusual smell, changes shape or works abnormally. Disconnect all devices and allow the product to cool down.

SAFETY PRECAUTIONS

Read this section before using the product.

Children and pets

Keep the powerbank and accessories out of the reach of children and pets. Small parts may pose a choking hazard. The product contains a lithium battery. If any part of the product is swallowed, seek medical attention immediately.

Medical devices

The product contains magnetic components and emits radio waves during wireless charging. Keep it at least 15 cm away from implanted medical devices such as pacemakers and cochlear implants. If you use a medical device, consult your doctor or the device manufacturer before use.

Battery safety

Do not disassemble, crush, puncture, throw into fire or expose the product to temperatures above 100 °C. Do not use the product if the battery is swollen, leaking, damaged, gives off an unusual smell or works abnormally.

Charging safety

Use only a suitable power source and cable. Do not exceed the rated input or output parameters. Disconnect the product from the power source after charging. Do not use the product with damaged cables, damaged connectors or incompatible accessories.

Operating conditions

Keep the product away from water, moisture, fire, heat sources and direct sunlight. Do not use the product during thunderstorms. Do not cover the product during charging or operation.

Cleaning and maintenance

Clean the product only with a dry, soft cloth. Do not use chemicals or detergents. Do not open the housing or repair the product yourself.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Do not dispose of the product or accessories with municipal waste. Dispose of them in accordance with local regulations and recycling rules.



DE

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

TECHNISCHE DATEN DER POWERBANK

Modell: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Produkttyp: magnetische Powerbank mit kabelloser Ladefunktion, kompatibel mit MagSafe Batterietyp: Lithium-Polymer

Nennkapazität: 5000 mAh

Bemessungskapazität: 3300 mAh

Bemessungsenergie: 19,25 Wh

Batteriespannung: 3,85 V

Anzahl der Zellen: 1

Batterielebensdauer: mehr als 300 Ladezyklen

USB-C-Eingang: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C-Ausgang: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Maximale Ausgangsleistung eines einzelnen Anschlusses: 20 W

Maximale Eingangs-Ladeleistung: 18 W

Kabelloses Laden: max. 15 W

Standard für kabelloses Laden: Qi2

Magnetische Ausrichtung: Ja

Klappbarer Ständer: Ja

Pass-through-Laden: Ja

Niedrigstrommodus: Ja, für Ohrhörer

Schnellladeprotokolle: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A
Kabelgebundenes Schnellladen über USB-C für kompatible Apple-Geräte: bis zu 20 W
Kompatibilität mit Samsung-Schnellladen: Samsung AFC
Batteriestatusanzeige: LED-Anzeigen
Ein-/Aus-Taste: Ja
Integrierte Schutzfunktionen: Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überhitzung, Überstrom und Überspannung
Gehäusematerial: ABS
Produktgröße: 102 x 69 x 15,2 mm
Nettogewicht des Produkts: 134 g
Ladekabel: USB-A auf USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUKT UND ZUBEHÖR

LED-Anzeigen
Ein-/Aus-Taste
USB-C-Eingangs-/Ausgangsanschluss
Bereich für kabelloses Laden
Magnetischer Ausrichtungsring
Klappbarer Ständer
Öffnung zur Befestigung einer Warensicherung
Ermöglicht die Befestigung einer Warensicherung für den Einzelhandel.
USB-A-auf-USB-C-Ladekabel
Bedienungsanleitung
Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Aussehen und Spezifikation des Produkts können sich infolge von Verbesserungen ändern. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

BEDIENUNG

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um den Batteriestand über die LED-Anzeigen zu prüfen.
Um ein Gerät per Kabel zu laden, verbinden Sie das Gerät über ein geeignetes Ladekabel mit dem USB-C-Anschluss der Powerbank.
Der Ladevorgang startet automatisch. Wenn der Ladevorgang nicht startet, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal. Um ein kompatibles Gerät kabellos zu laden, legen Sie es auf den Bereich für kabelloses Laden. Richten Sie bei Telefonen, die mit magnetischer Ausrichtung kompatibel sind, das Telefon am Magnetring der Powerbank aus. Der Ladevorgang startet automatisch nach der korrekten Positionierung.
Das Produkt unterstützt Pass-through-Laden. Sie können die Powerbank und ein angeschlossenes Gerät gleichzeitig laden.
Verwenden Sie beim Pass-through-Laden eine Stromquelle, die mit dem angegebenen USB-C-Eingang kompatibel ist.
Der klappbare Ständer kann geöffnet werden, um das Telefon während des kabellosen Ladens abzustützen. Stellen Sie das Produkt vor der Verwendung auf eine stabile, ebene Fläche.

Hinweis: Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt vom angeschlossenen Gerät, Kabel, der Stromquelle, dem Batteriestand und der Temperatur ab.

LADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Kabel oder ein anderes geeignetes USB-C-Kabel, um die Powerbank zu laden. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Powerbank an und verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten Stromquelle.

Verwenden Sie eine Stromquelle, die mit dem angegebenen Eingang kompatibel ist: 5 V / 3 A oder 9 V / 2 A, bis zu 18 W. Während des Ladevorgangs zeigen die LED-Anzeigen den Ladestatus an. Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie von der Stromquelle.

Ladezeit der Powerbank: ca. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Warnung: Laden Sie die Powerbank nicht, wenn Kabel, Anschluss oder Gehäuse beschädigt sind. Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab.

FEHLERBEHEBUNG

Die Powerbank lädt nicht

Problem:

Die LED-Anzeigen leuchten nicht, nachdem die Powerbank an eine Stromquelle angeschlossen wurde.

Lösung:

Prüfen Sie, ob Kabel und Stromquelle ordnungsgemäß funktionieren. Verwenden Sie den USB-C-Anschluss und eine Stromquelle, die mit 5 V / 3 A oder 9 V / 2 A kompatibel ist. Trennen Sie das Kabel, warten Sie einige Sekunden und schließen Sie es erneut an.

Das angeschlossene Gerät wird über USB-C nicht geladen

Problem:

Das per Kabel angeschlossene Gerät wird nicht geladen oder der Ladevorgang wird unterbrochen.

Lösung:

Prüfen Sie das Kabel und stellen Sie sicher, dass es das Laden unterstützt. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal. Wenn der Batteriestand niedrig ist, laden Sie die Powerbank vor der Verwendung auf. Wenn das Gerät mehr als 20 W benötigt, kann der Ladevorgang eingeschränkt oder nicht möglich sein.

Kabelloses Laden startet nicht

Problem:

Das auf dem Bereich für kabelloses Laden platzierte Gerät beginnt nicht zu laden.

Lösung:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät kabelloses Laden unterstützt. Entfernen Sie Metallzubehör, dicke Hüllen und magnetische

Gegenstände vom Telefon. Platzieren Sie das Telefon mittig auf dem Bereich für kabelloses Laden und richten Sie es am Magnetring aus. Kabelloses Laden ist instabil oder langsam

Problem:

Der Ladevorgang startet und stoppt wiederholt oder die Ladegeschwindigkeit ist niedriger als erwartet.

Lösung:

Prüfen Sie die Position des Telefons und stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen Fläche steht. Die

Ladegeschwindigkeit kann sinken, wenn sich das Telefon oder die Powerbank erwärmt, wenn der Batteriestand hoch ist oder wenn das Telefon das kabellose Laden begrenzt.

Die Powerbank wird während der Verwendung warm

Problem:

Das Gehäuse wird beim kabelgebundenen oder kabellosen Laden warm.

Lösung:

Eine leichte Erwärmung während des Ladens ist normal. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es sehr heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, seine Form verändert oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Trennen Sie alle Geräte und lassen Sie das Produkt abkühlen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diesen Abschnitt vor der Verwendung des Produkts.

Kinder und Haustiere

Bewahren Sie die Powerbank und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Das Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Wenn ein Teil des Produkts verschluckt wurde, nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.

Medizinische Geräte

Das Produkt enthält magnetische Komponenten und sendet beim kabellosen Laden Funkwellen aus. Halten Sie es mindestens 15 cm von implantierten medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Cochlea-Implantaten entfernt. Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt oder den Hersteller des Geräts.

Batteriesicherheit

Zerlegen, zerdrücken, durchstechen oder werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen Temperaturen über 100 °C aus. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku aufgebläht ist, ausläuft, beschädigt ist, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Ladesicherheit

Verwenden Sie nur eine geeignete Stromquelle und ein geeignetes Kabel. Überschreiten Sie nicht die angegebenen Eingangs- oder Ausgangsparameter. Trennen Sie das Produkt nach dem Laden von der Stromquelle. Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten

Kabeln, beschädigten Anschlüssen oder inkompatiblen Zubehör.

Betriebsbedingungen

Schützen Sie das Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit, Feuer, Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Produkt nicht während eines Gewitters. Decken Sie das Produkt während des Ladens oder Betriebs nicht ab.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt und das Zubehör nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften und Recyclingregeln.



PL

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMETRY POWERBANKA

Model: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Typ produktu: magnetyczny powerbank z funkcją ładowania bezprzewodowego, zgodny z MagSafe

Typ baterii: litowo-polimerowa

Pojemność nominalna: 5000 mAh

Pojemność znamionowa: 3300 mAh

Energia znamionowa: 19,25 Wh

Napięcie baterii: 3,85 V

Liczba ogniw: 1

Żywotność baterii: ponad 300 cykli

Wejście USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Wyjście USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu: 20 W

Maksymalna moc ładowania wejściowego: 18 W

Ładowanie bezprzewodowe: maks. 15 W

Standard ładowania bezprzewodowego: Qi2

Magnetyczne pozycjonowanie: Tak

Składana podstawka: Tak

Ładowanie pass-through: Tak

Tryb niskiego prądu: Tak, do słuchawek

Protokoły szybkiego ładowania: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Kompatybilność z szybkim ładowaniem przewodowym urządzeń Apple przez USB-C: do 20 W

Kompatybilność z szybkim ładowaniem Samsung: Samsung AFC

Wskaźnik poziomu baterii: wskaźniki LED

Przycisk zasilania: Tak

Wbudowane zabezpieczenia: przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarcie, przegrzaniem, przetężeniem i przepięciem

Materiał obudowy: ABS

Wymiary produktu: 102 x 69 x 15,2 mm

Masa netto produktu: 134 g

Przewód ładujący: USB-A do USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUKT I AKCESORIA

Wskaźniki LED

Przycisk zasilania

Port wejścia/wyjścia USB-C

Obszar ładowania bezprzewodowego

Magnetyczny pierścień pozycjonujący

Składana podstawka

Okienko do montażu zabezpieczenia antykradzieżowego

Umożliwia zamocowanie sklepowego zabezpieczenia antykradzieżowego.

Przewód ładujący USB-A do USB-C

Instrukcja obsługi

Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Wygląd i specyfikacja produktu mogą ulec zmianie w wyniku ulepszeń. Za punkt odniesienia należy przyjąć rzeczywisty produkt.

OBSŁUGA

Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby sprawdzić poziom baterii na wskaźnikach LED.

Aby naładować urządzenie przewodowo, podłącz je do portu USB-C powerbanka za pomocą odpowiedniego przewodu ładującego.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, naciśnij przycisk zasilania jeden raz.

Aby naładować kompatybilne urządzenie bezprzewodowo, umieść je na obszarze ładowania bezprzewodowego. W przypadku telefonów zgodnych z magnetycznym pozycjonowaniem dopasuj telefon do pierścienia magnetycznego na powerbanku. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po prawidłowym ułożeniu urządzenia.

Produkt obsługuje ładowanie pass-through. Możesz ładować powerbank i podłączone urządzenie jednocześnie. Podczas ładowania pass-through używaj źródła zasilania zgodnego ze znamionowym wejściem USB-C.

Składaną podstawkę można rozłożyć, aby podeprzeć telefon podczas ładowania bezprzewodowego. Przed użyciem ustaw produkt na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Uwaga: Rzeczywista szybkość ładowania zależy od podłączonego urządzenia, przewodu, źródła zasilania, poziomu baterii i temperatury.

ŁADOWANIE

Do ładowania powerbanka używaj dołączonego przewodu USB-A do USB-C lub innego odpowiedniego przewodu USB-C.

Podłącz przewód USB-C do portu USB-C powerbanka, a drugi koniec przewodu do odpowiedniego źródła zasilania. Używaj źródła zasilania zgodnego z parametrami wejściowymi: 5 V / 3 A lub 9 V / 2 A, do 18 W.

Podczas ładowania wskaźniki LED pokazują stan ładowania. Po pełnym naładowaniu powerbanka odłącz go od źródła zasilania.

Czas ładowania powerbanka: ok. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Ostrzeżenie: Nie ładuj powerbanka, jeśli przewód, złącze lub obudowa są uszkodzone. Nie przykrywaj produktu podczas ładowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Powerbank nie ładuje się

Problem:

Wskaźniki LED nie świecą po podłączeniu powerbanka do źródła zasilania.

Rozwiązanie:

Sprawdź, czy przewód i źródło zasilania działają prawidłowo. Użyj portu USB-C oraz źródła zasilania zgodnego z parametrami 5 V / 3 A lub 9 V / 2 A. Odłącz przewód, odczekaj kilka sekund i podłącz go ponownie.

Podłączone urządzenie nie ładuje się przez USB-C

Problem:

Urządzenie podłączone przewodem nie ładuje się albo ładowanie zostaje przerwane.

Rozwiązanie:

Sprawdź przewód i upewnij się, że obsługuje ładowanie. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj powerbank przed użyciem. Jeśli urządzenie wymaga mocy wyższej niż 20 W, ładowanie może być ograniczone lub niemożliwe.

Ładowanie bezprzewodowe nie rozpoczyna się

Problem:

Urządzenie umieszczone na obszarze ładowania bezprzewodowego nie rozpoczyna ładowania.

Rozwiązanie:

Upewnij się, że urządzenie obsługuje ładowanie bezprzewodowe.

Usuń z telefonu metalowe akcesoria, grube etui i przedmioty magnetyczne. Umieść telefon centralnie na obszarze ładowania bezprzewodowego i dopasuj go do pierścienia magnetycznego.

Ładowanie bezprzewodowe jest niestabilne lub wolne

Problem:

Ładowanie rozpoczyna się i przerywa albo szybkość ładowania jest niższa niż oczekiwana.

Rozwiązanie:

Sprawdź ułożenie telefonu i upewnij się, że produkt znajduje się na stabilnej powierzchni. Szybkość ładowania może się obniżyć, gdy telefon lub powerbank nagrzewa się, gdy poziom baterii jest wysoki albo gdy telefon ogranicza ładowanie bezprzewodowe.

Powerbank nagrzewa się podczas użytkowania

Problem:

Obudowa nagrzewa się podczas ładowania przewodowego lub bezprzewodowego.

Rozwiązanie:

Lekkie nagrzewanie podczas ładowania jest normalne. Przerwij używanie produktu, jeśli staje się bardzo gorący, wydziela nietypowy zapach, zmienia kształt albo działa nieprawidłowo. Odłącz wszystkie urządzenia i pozostaw produkt do ostygnięcia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj tę sekcję przed użyciem produktu.

Dzieci i zwierzęta

Trzymaj powerbank i akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Produkt zawiera baterię litową. W przypadku połknięcia jakiegokolwiek części produktu natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Urządzenia medyczne

Produkt zawiera elementy magnetyczne i emituje fale radiowe podczas ładowania bezprzewodowego. Trzymaj go w odległości co najmniej 15 cm od wszczepionych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i implanty ślimakowe. Jeśli używasz urządzenia medycznego, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii

Nie demontuj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie wrzucaj do ognia ani nie narażaj produktu na temperaturę powyżej 100 °C. Nie używaj produktu, jeśli bateria jest spuchnięta, przecieka, jest uszkodzona, wydziela nietypowy zapach lub działa nieprawidłowo.

Bezpieczeństwo ładowania

Używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania i przewodu. Nie przekraczaj znamionowych parametrów wejściowych ani wyjściowych. Po zakończeniu ładowania odłącz produkt od źródła zasilania. Nie używaj produktu z uszkodzonymi przewodami, uszkodzonymi złączami ani niekompatybilnymi akcesoriami.

Warunki użytkowania

Chroń produkt przed wodą, wilgocią, ogniem, źródłami ciepła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie używaj produktu podczas burzy. Nie przykrywaj produktu podczas ładowania ani pracy.

Czyszczenie i konserwacja

Czyść produkt wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani detergentów. Nie otwieraj obudowy i nie naprawiaj produktu samodzielnie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wyrzucaj produktu ani akcesoriów razem z odpadami komunalnymi. Utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami recyklingu.



BG

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

ПАРАМЕТРИ НА ВЪНШНАТА БАТЕРИЯ

Модел: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Тип на продукта: магнитна външна батерия с безжично зареждане, съвместима с MagSafe Тип батерия: литиево-полимерна

Номинален капацитет: 5000 mAh

Работен капацитет: 3300 mAh

Номинална енергия: 19,25 Wh

Напрежение на батерията: 3,85 V

Брой клетки: 1

Живот на батерията: повече от 300 цикъла

USB-C вход: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C изход: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Максимална изходна мощност на един порт: 20 W

Максимална входна мощност за зареждане: 18 W

Безжично зареждане: макс. 15 W

Стандарт за безжично зареждане: Qi2

Магнитно подравняване: Да

Сгъваема стойка: Да

Pass-through зареждане: Да

Режим с нисък ток: Да, за слушалки

Протоколи за бързо зареждане: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Кабелно бързо зареждане през USB-C за съвместими устройства Apple: до 20 W

Съвместимост с бързо зареждане Samsung: Samsung AFC

Индикатор за състоянието на батерията: LED индикатори

Бутон за храняване: Да

Вградени защиты: защита от презареждане, прекомерно разреждане, късо съединение, прегряване, свръхток и пренапрежение

Материал на корпуса: ABS

Размер на продукта: 102 x 69 x 15,2 mm

Нетно тегло на продукта: 134 g

Кабел за зареждане: USB-A към USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

ПРОДУКТ И АКСЕСОАРИ

LED индикатори

Бутон за захранване

Входно-изходен USB-C порт

Зона за безжично зареждане

Магнитен пръстен за подравняване

Сгъваема стойка

Отвор за закрепване на устройство против кражба

Позволява закрепване на магазинно устройство против кражба.

Кабел за зареждане USB-A към USB-C

Ръководство за употреба

Илюстрациите в това ръководство са само с информативна цел. Външният вид и спецификацията на продукта могат да се променят в резултат на подобрения. За ориентир използвайте действителния продукт.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Натиснете бутона за захранване веднъж, за да проверите нивото на батерията чрез LED индикаторите.

За да заредите устройство с кабел, свържете го към USB-C порта на външната батерия с подходящ кабел за зареждане. Зареждането започва автоматично. Ако зареждането не започне, натиснете бутона за захранване веднъж.

За да заредите съвместимо устройство безжично, поставете го върху зоната за безжично зареждане. При телефони, съвместими с магнитно подравняване, подравнете телефона с магнитния пръстен на външната батерия. Зареждането започва автоматично след правилно позициониране.

Продуктът поддържа pass-through зареждане. Можете да зареждате външната батерия и свързано устройство едновременно. По време на pass-through зареждане използвайте източник на захранване, съвместим с номиналния USB-C вход.

Сгъваемата стойка може да се отвори, за да поддържа телефона по време на безжично зареждане. Преди употреба поставете продукта върху стабилна, равна повърхност.

Забележка: Реалната скорост на зареждане зависи от свързаното устройство, кабела, източника на захранване, нивото на батерията и температурата.

ЗАРЕЖДАНЕ

Използвайте доставения кабел USB-A към USB-C или друг подходящ USB-C кабел, за да заредите външната батерия. Свържете USB-C кабела към USB-C порта на външната батерия, а другия край към подходящ източник на захранване. Използвайте източник на захранване, съвместим с номиналния

вход: 5 V / 3 A или 9 V / 2 A, до 18 W.

По време на зареждане LED индикаторите показват състоянието на зареждане. Когато външната батерия е напълно заредена, изключете я от източника на захранване.

Време за зареждане на външната батерия: прикл. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Предупреждение: Не зареждайте външната батерия, ако кабелът, конекторът или корпусът са повредени. Не покривайте продукта по време на зареждане.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Външната батерия не се зарежда

Проблем:

LED индикаторите не светват след свързване на външната батерия към източник на захранване.

Решение:

Проверете дали кабелът и източникът на захранване работят правилно. Използвайте USB-C порта и източник на захранване, съвместим с 5 V / 3 A или 9 V / 2 A. Изключете кабела, изчакайте няколко секунди и го свържете отново.

Свързаното устройство не се зарежда през USB-C

Проблем:

Устройството, свързано с кабел, не се зарежда или зареждането спира.

Решение:

Проверете кабела и се уверете, че поддържа зареждане.

Натиснете бутона за захранване веднъж. Ако нивото на батерията е ниско, заредете външната батерия преди употреба.

Ако устройството изисква повече от 20 W, зареждането може да бъде ограничено или невъзможно.

Безжичното зареждане не започва

Проблем:

Устройството, поставено върху зоната за безжично зареждане, не започва да се зарежда.

Решение:

Уверете се, че устройството поддържа безжично зареждане.

Отстранете метални аксесоари, дебели калъфи и магнитни предмети от телефона. Поставете телефона централно върху зоната за безжично зареждане и го подравнете с магнитния пръстен.

Безжичното зареждане е нестабилно или бавно

Проблем:

Зареждането започва и спира многократно или скоростта на зареждане е по-ниска от очакваното.

Решение:

Проверете позиционирането на телефона и се уверете, че продуктът е поставен върху стабилна повърхност. Скоростта на зареждане може да намалее, когато телефонът или външната

батерия се загреят, когато нивото на батерията е високо или когато телефонът ограничава безжичното зареждане.

Външната батерия се загрева по време на употреба

Проблем:

Корпусът се загрева по време на кабелно или безжично зареждане.

Решение:

Лекото загреване по време на зареждане е нормално. Спрете да използвате продукта, ако стане много горещ, отделя необичайна миризма, промени формата си или работи неправилно. Изключете всички устройства и оставете продукта да се охлади.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете този раздел преди употреба на продукта.

Деца и домашни любимци

Дръжте външната батерия и аксесоарите извън обсега на деца и домашни любимци. Малките части могат да представляват риск от задавяне. Продуктът съдържа литиева батерия.

При поглъщане на която и да е част от продукта незабавно потърсете медицинска помощ.

Медицински устройства

Продуктът съдържа магнитни елементи и излъчва радиовълни по време на безжично зареждане. Дръжте го на разстояние най-малко 15 cm от имплантирани медицински устройства, като пейсмейкъри и кохлеарни импланти. Ако използвате медицинско устройство, преди употреба се консултирайте с лекар или с производителя на устройството.

Безопасност на батерията

Не разглобявайте, не смачквайте, не пробивайте, не хвърляйте продукта в огън и не го излагайте на температура над 100 °C. Не използвайте продукта, ако батерията е подута, има теч, повредена е, отделя необичайна миризма или работи неправилно.

Безопасност при зареждане

Използвайте само подходящ източник на захранване и кабел. Не превишавайте номиналните входни или изходни параметри. След зареждане изключете продукта от източника на захранване. Не използвайте продукта с повредени кабели, повредени конектори или несъвместими аксесоари.

Условия на употреба

Пазете продукта от вода, влага, огън, източници на топлина и пряка слънчева светлина. Не използвайте продукта по време на гръмотевична буря. Не покривайте продукта по време на зареждане или работа.

Почистване и поддръжка

Почиствайте продукта само със суха, мека кърпа. Не използвайте химикали или почистващи препарати. Не отваряйте корпуса и не ремонтирайте продукта сами.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте продукта и аксесоарите заедно с битовите отпадъци. Изхвърляйте ги съгласно местните разпоредби и правилата за рециклиране.



CS

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMETRY POWERBANKY

Model: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Typ produktu: magnetická bezdrátová powerbanka kompatibilní s MagSafe Typ baterie: lithium-polymerová

Nominální kapacita: 5000 mAh

Jmenovitá kapacita: 3300 mAh

Jmenovitá energie: 19,25 Wh

Napětí baterie: 3,85 V

Počet článků: 1

Životnost baterie: více než 300 cyklů

Vstup USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Výstup USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Maximální výstupní výkon jednoho portu: 20 W

Maximální vstupní nabíjecí výkon: 18 W

Bezdrátové nabíjení: max. 15 W

Standard bezdrátového nabíjení: Qi2

Magnetické zarovnání: Ano

Skládací stojánek: Ano

Pass-through nabíjení: Ano

Režim nízkého proudu: Ano, pro sluchátka

Protokoly rychlého nabíjení: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP,

SCP, SFCP PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Kabelové rychlé nabíjení přes USB-C pro kompatibilní zařízení Apple:

až 20 W Kompatibilita s rychlým nabíjením Samsung: Samsung AFC

Indikátor stavu baterie: LED indikátory

Tlačítko napájení: Ano

Vestavěné ochrany: ochrana proti přebití, nadměrnému vybití, zkratu, přehřátí, nadproudu a přepětí Materiál krytu: ABS

Rozměry produktu: 102 x 69 x 15,2 mm

Čistá hmotnost produktu: 134 g

Nabíjecí kabel: USB-A na USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUKT A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LED indikátory

Tlačítko napájení

Vstupní/výstupní port USB-C

Plocha pro bezdrátové nabíjení

Magnetický zarovnávací kroužek

Skládací stojánek

Otvor pro upevnění ochrany proti krádeži

Umožňuje připevnění prodejního zařízení proti krádeži.

Nabíjecí kabel USB-A na USB-C

Návod k použití

Ilustrace v tomto návodu jsou pouze orientační. Vzhled a specifikace produktu se mohou v důsledku vylepšení změnit. Řiďte se skutečným produktem.

OBSLUHA

Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujete úroveň nabití baterie na LED indikátorech.

Chcete-li zařízení nabíjet kabelem, připojte je k portu USB-C powerbanky pomocí vhodného nabíjecího kabelu. Nabíjení se spustí automaticky. Pokud se nabíjení nespustí, stiskněte jednou tlačítko napájení.

Chcete-li nabíjet kompatibilní zařízení bezdrátově, položte je na plochu pro bezdrátové nabíjení. U telefonů kompatibilních s magnetickým zarovnáním zarovnejte telefon s magnetickým kroužkem na powerbance. Nabíjení se spustí automaticky po správném umístění.

Produkt podporuje pass-through nabíjení. Powerbanku a připojené zařízení můžete nabíjet současně. Během pass-through nabíjení používejte zdroj napájení kompatibilní se jmenovitým vstupem USB-C.

Skládací stojánek lze otevřít a podepřít telefon během bezdrátového nabíjení. Před použitím umístěte produkt na stabilní, rovný povrch.

Poznámka: Skutečná rychlost nabíjení závisí na připojeném zařízení, kabelu, zdroji napájení, úrovni nabití baterie a teplotě.

NABÍJENÍ

K nabíjení powerbanky použijte dodaný kabel USB-A na USB-C nebo jiný vhodný kabel USB-C.

Připojte kabel USB-C k portu USB-C powerbanky a druhý konec připojte k vhodnému zdroji napájení.

Používejte zdroj napájení kompatibilní se jmenovitým vstupem: 5 V / 3 A nebo 9 V / 2 A, až 18 W.

Během nabíjení LED indikátory zobrazují stav nabíjení. Po úplném nabití powerbanku odpojte od zdroje napájení.

Doba nabíjení powerbanky: cca 2 h 10 min - 2 h 30 min

Varování: Nenabíjejte powerbanku, pokud je kabel, konektor nebo kryt poškozený. Nezakrývejte produkt během nabíjení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Powerbanka se nenabíjí

Problém:

LED indikátory se po připojení powerbanky ke zdroji napájení

nerozsvítí.

Řešení:

Zkontrolujte, zda kabel a zdroj napájení správně fungují. Použijte port USB-C a zdroj napájení kompatibilní s 5 V / 3 A nebo 9 V / 2 A. Odpojte kabel, počkejte několik sekund a znovu jej připojte.

Připojené zařízení se nenabíjí přes USB-C

Problém:

Zařízení připojené kabelem se nenabíjí nebo se nabíjení zastaví.

Řešení:

Zkontrolujte kabel a ujistěte se, že podporuje nabíjení. Stiskněte jednou tlačítko napájení. Pokud je úroveň nabití baterie nízká, před použitím powerbanku nabijte. Pokud zařízení vyžaduje více než 20 W, nabíjení může být omezené nebo nemusí být možné.

Bezdrátové nabíjení se nespustí

Problém:

Zařízení umístěné na ploše pro bezdrátové nabíjení se nezačne nabíjet.

Řešení:

Ujistěte se, že zařízení podporuje bezdrátové nabíjení. Odstraňte z telefonu kovové příslušenství, silná pouzdra a magnetické předměty. Umístěte telefon doprostřed plochy pro bezdrátové nabíjení a zarovnejte jej s magnetickým kroužkem.

Bezdrátové nabíjení je nestabilní nebo pomalé

Problém:

Nabíjení se opakovaně spouští a zastavuje nebo je rychlost nabíjení nižší, než se očekává.

Řešení:

Zkontrolujte umístění telefonu a ujistěte se, že produkt leží na stabilním povrchu. Rychlost nabíjení se může snížit, když se telefon nebo powerbanka zahřívá, když je úroveň nabití baterie vysoká nebo když telefon omezuje bezdrátové nabíjení.

Powerbanka se během používání zahřívá

Problém:

Kryt se zahřívá během kabelového nebo bezdrátového nabíjení.

Řešení:

Mírné zahřívání během nabíjení je normální. Přestaňte produkt používat, pokud se velmi zahřívá, vydává neobvyklý zápach, mění tvar nebo nefunguje správně. Odpojte všechna zařízení a nechte produkt vychladnout.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím produktu si přečtete tuto část.

Děti a domácí zvířata

Uchovávejte powerbanku a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Malé části mohou představovat riziko udušení.

Produkt obsahuje lithiovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí jakékoli části produktu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zdravotnická zařízení

Produkt obsahuje magnetické prvky a během bezdrátového nabíjení vysílá rádiové vlny. Udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od implantovaných zdravotnických zařízení, jako jsou kardiostimulátory a kochleární implantáty. Pokud používáte zdravotnické zařízení, před použitím se poraďte s lékařem nebo výrobcem zařízení.

Bezpečnost baterie

Produkt nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nevhazujte do ohně ani jej nevystavujte teplotě nad 100 °C. Nepoužívejte produkt, pokud je baterie nafouklá, vytéká, je poškozená, vydává neobvyklý zápach nebo nefunguje správně.

Bezpečnost nabíjení

Používejte pouze vhodný zdroj napájení a kabel. Nepřekračujte jmenovité vstupní ani výstupní parametry. Po nabití odpojte produkt od zdroje napájení. Nepoužívejte produkt s poškozenými kabely, poškozenými konektory ani nekompatibilním příslušenstvím.

Provozní podmínky

Chraňte produkt před vodou, vlhkostí, ohněm, zdroji tepla a přímým slunečním zářením. Nepoužívejte produkt během bouřky. Nezakrývejte produkt během nabíjení ani provozu.

Čištění a údržba

Čištěte produkt pouze suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky. Neotevírejte kryt a neopravujte produkt sami.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nevyhazujte produkt ani příslušenství do komunálního odpadu. Likvidujte je v souladu s místními předpisy a pravidly recyklace.

EL



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ POWER BANK

Μοντέλο: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Τύπος προϊόντος: μαγνητικό ασύρματο power bank συμβατό με MagSafe

Τύπος μπαταρίας: λιθίου-πολυμερούς

Ονομαστική χωρητικότητα: 5000 mAh

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 3300 mAh

Ονομαστική ενέργεια: 19,25 Wh

Τάση μπαταρίας: 3,85 V

Αριθμός στοιχείων: 1

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: πάνω από 300 κύκλους φόρτισης

Είσοδος USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Έξοδος USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Μέγιστη ισχύς εξόδου μίας θύρας: 20 W

Μέγιστη ισχύς φόρτισης εισόδου: 18 W

Ασύρματη φόρτιση: μέγ. 15 W

Πρότυπο ασύρματης φόρτισης: Qi2
Μαγνητική ευθυγράμμιση: Ναι
Αναδιπλούμενη βάση: Ναι
Φόρτιση pass-through: Ναι
Λειτουργία χαμηλού ρεύματος: Ναι, για ακουστικά
Πρωτόκολλα ταχείας φόρτισης: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP
PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A
Ενούρματη ταχεία φόρτιση μέσω USB-C για συμβατές συσκευές Apple: έως 20 W
Συμβατότητα με ταχεία φόρτιση Samsung: Samsung AFC
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: ενδείξεις LED
Κουμπί λειτουργίας: Ναι
Ενσωματωμένες προστασίες: προστασία από υπερφόρτιση, υπερβολική εκφόρτιση, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερένταση και υπέρταση
Υλικό περιβλήματος: ABS
Διαστάσεις προϊόντος: 102 x 69 x 15,2 mm
Καθαρό βάρος προϊόντος: 134 g
Καλώδιο φόρτισης: USB-A σε USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ενδείξεις LED

Κουμπί λειτουργίας
Θύρα USB-C εισόδου/εξόδου
Περιοχή ασύρματης φόρτισης
Μαγνητικός δακτύλιος ευθυγράμμισης
Αναδιπλούμενη βάση
Υποδοχή στερέωσης αντικλεπτικής συσκευής
Επιτρέπει τη στερέωση αντικλεπτικής συσκευής καταστήματος.
Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C
Οδηγίες χρήσης
Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο ενδεικτικές. Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν λόγω βελτιώσεων. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας στις ενδείξεις LED.
Για να φορτίσετε μια συσκευή με καλώδιο, συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB-C του power bank χρησιμοποιώντας κατάλληλο καλώδιο φόρτισης. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Εάν η φόρτιση δεν ξεκινήσει, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας.
Για να φορτίσετε ασύρματα μια συμβατή συσκευή, τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή ασύρματης φόρτισης. Για τηλέφωνα συμβατά με μαγνητική ευθυγράμμιση, ευθυγραμμίστε το τηλέφωνο με τον μαγνητικό δακτύλιο στο power bank. Η φόρτιση ξεκινά

αυτόματα μετά τη σωστή τοποθέτηση.

Το προϊόν υποστηρίζει φόρτιση pass-through. Μπορείτε να φορτίζετε το power bank και μια συνδεδεμένη συσκευή ταυτόχρονα. Κατά τη φόρτιση pass-through, χρησιμοποιείτε πηγή τροφοδοσίας συμβατή με την ονομαστική είσοδο USB-C.

Η αναδιπλούμενη βάση μπορεί να ανοίξει για να στηρίζει το τηλέφωνο κατά την ασύρματη φόρτιση. Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Σημείωση: Η πραγματική ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή, το καλώδιο, την πηγή τροφοδοσίας, το επίπεδο μπαταρίας και τη θερμοκρασία.

ΦΟΡΤΙΣΗ

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-A σε USB-C ή άλλο κατάλληλο καλώδιο USB-C για να φορτίσετε το power bank.

Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C του power bank και το άλλο άκρο σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.

Χρησιμοποιήστε πηγή τροφοδοσίας συμβατή με την ονομαστική είσοδο: 5 V / 3 A ή 9 V / 2 A, έως 18 W.

Κατά τη φόρτιση, οι ενδείξεις LED δείχνουν την κατάσταση φόρτισης. Όταν το power bank φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας.

Χρόνος φόρτισης power bank: περίπου 2 h 10 min - 2 h 30 min

Προειδοποίηση: Μη φορτίζετε το power bank εάν το καλώδιο, ο σύνδεσμος ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά. Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη φόρτιση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το power bank δεν φορτίζεται

Πρόβλημα:

Οι ενδείξεις LED δεν ανάβουν μετά τη σύνδεση του power bank σε πηγή τροφοδοσίας.

Λύση:

Ελέγξτε ότι το καλώδιο και η πηγή τροφοδοσίας λειτουργούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB-C και πηγή τροφοδοσίας συμβατή με 5 V / 3 A ή 9 V / 2 A. Αποσυνδέστε το καλώδιο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά.

Η συνδεδεμένη συσκευή δεν φορτίζεται μέσω USB-C

Πρόβλημα:

Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο δεν φορτίζεται ή η φόρτιση σταματά.

Λύση:

Ελέγξτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει φόρτιση.

Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, φορτίστε το power bank πριν από τη χρήση. Εάν η συσκευή απαιτεί ισχύ μεγαλύτερη από 20 W, η φόρτιση μπορεί να είναι περιορισμένη ή να μην είναι δυνατή.

Η ασύρματη φόρτιση δεν ξεκινά

Πρόβλημα:

Η συσκευή που είναι τοποθετημένη στην περιοχή ασύρματης φόρτισης δεν ξεκινά να φορτίζεται.

Λύση:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση.

Αφαιρέστε μεταλλικά αξεσουάρ, χοντρές θήκες και μαγνητικά αντικείμενα από το τηλέφωνο. Τοποθετήστε το τηλέφωνο κεντρικά στην περιοχή ασύρματης φόρτισης και ευθυγραμμίστε το με τον μαγνητικό δακτύλιο.

Η ασύρματη φόρτιση είναι ασταθής ή αργή

Πρόβλημα:

Η φόρτιση ξεκινά και σταματά επανειλημμένα ή η ταχύτητα φόρτισης είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Λύση:

Ελέγξτε την τοποθέτηση του τηλεφώνου και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια. Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί όταν το τηλέφωνο ή το power bank ζεσταίνεται, όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι υψηλό ή όταν το τηλέφωνο περιορίζει την ασύρματη φόρτιση.

Το power bank ζεσταίνεται κατά τη χρήση

Πρόβλημα:

Το περίβλημα ζεσταίνεται κατά την ενσύρματη ή ασύρματη φόρτιση.

Λύση:

Η ελαφριά θέρμανση είναι φυσιολογική κατά τη φόρτιση.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν γίνει πολύ ζεστό, αναδίδει ασυνήθιστη οσμή, αλλάζει σχήμα ή δεν λειτουργεί κανονικά. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές και αφήστε το προϊόν να κρυώσει.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Παιδιά και κατοικίδια

Κρατήστε το power bank και τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Τα μικρά μέρη ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. Το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Σε περίπτωση κατάποσης οποιουδήποτε μέρους του προϊόντος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Ιατρικές συσκευές

Το προϊόν περιέχει μαγνητικά στοιχεία και εκπέμπει ραδιοκύματα κατά την ασύρματη φόρτιση. Κρατήστε το σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και κοχλιακά εμφυτεύματα. Εάν χρησιμοποιείτε ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της συσκευής πριν από τη χρήση.

Ασφάλεια μπαταρίας

Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, τρυπάτε, ρίχνετε στη φωτιά ή εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των 100 °C.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η μπαταρία είναι διογκωμένη,

παρουσιάζει διαρροή, είναι κατεστραμμένη, αναδίδει ασυνήθιστη οσμή ή δεν λειτουργεί κανονικά.

Ασφάλεια φόρτισης

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας και καλώδιο. Μην υπερβαίνετε τις ονομαστικές παραμέτρους εισόδου ή εξόδου.

Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή τροφοδοσίας μετά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένα καλώδια, κατεστραμμένους συνδέσμους ή μη συμβατά αξεσουάρ. Συνθήκες λειτουργίας

Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό, υγρασία, φωτιά, πηγές θερμότητας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη φόρτιση ή τη λειτουργία.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με στεγνό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή καθαριστικά. Μην ανοίγετε το περίβλημα και μην επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τα αξεσουάρ μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους κανόνες ανακύκλωσης.

ES



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARÁMETROS DEL POWERBANK

Modelo: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Tipo de producto: powerbank magnético con carga inalámbrica, compatible con MagSafe

Tipo de batería: polímero de litio

Capacidad nominal: 5000 mAh

Capacidad útil: 3300 mAh

Energía nominal: 19,25 Wh

Tensión de la batería: 3,85 V

Número de celdas: 1

Vida útil de la batería: más de 300 ciclos

Entrada USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Salida USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Potencia máxima de salida de un solo puerto: 20 W

Potencia máxima de carga de entrada: 18 W

Carga inalámbrica: máx. 15 W

Estándar de carga inalámbrica: Qi2

Alineación magnética: Sí

Soporte plegable: Sí

Carga pass-through: Sí

Modo de baja corriente: Sí, para auriculares
Protocolos de carga rápida: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP
PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A
Carga rápida por cable mediante USB-C para dispositivos Apple compatibles: hasta 20 W
Compatibilidad con carga rápida Samsung: Samsung AFC
Indicador de estado de la batería: indicadores LED
Botón de encendido: Sí
Protecciones integradas: protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobretensión
Material de la carcasa: ABS
Dimensiones del producto: 102 x 69 x 15,2 mm
Peso neto del producto: 134 g
Cable de carga: USB-A a USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUCTO Y ACCESORIOS

Indicadores LED
Botón de encendido
Puerto USB-C de entrada/salida

Área de carga inalámbrica
Anillo magnético de alineación
Soporte plegable
Abertura para fijar un dispositivo antirrobo
Permite fijar un dispositivo antirrobo para tiendas.
Cable de carga USB-A a USB-C
Manual de usuario

Las ilustraciones de este manual son solo de referencia. El aspecto y las especificaciones del producto pueden cambiar como resultado de mejoras. Tome como referencia el producto real.

FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón de encendido una vez para comprobar el nivel de batería en los indicadores LED.
Para cargar un dispositivo con cable, conecte el dispositivo al puerto USB-C del powerbank mediante un cable de carga adecuado. La carga se inicia automáticamente. Si la carga no se inicia, pulse el botón de encendido una vez.
Para cargar de forma inalámbrica un dispositivo compatible, coloque el dispositivo sobre el área de carga inalámbrica. En teléfonos compatibles con alineación magnética, alinee el teléfono con el anillo magnético del powerbank. La carga se inicia automáticamente después de una colocación correcta.
El producto admite carga pass-through. Puede cargar el powerbank y un dispositivo conectado al mismo tiempo. Durante la carga pass-through, utilice una fuente de alimentación compatible con la entrada

USB-C nominal.

El soporte plegable puede abrirse para apoyar el teléfono durante la carga inalámbrica. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana antes de usarlo.

Nota: La velocidad real de carga depende del dispositivo conectado, el cable, la fuente de alimentación, el nivel de batería y la temperatura.

CARGA

Utilice el cable USB-A a USB-C suministrado u otro cable USB-C adecuado para cargar el powerbank.

Conecte el cable USB-C al puerto USB-C del powerbank y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación adecuada. Utilice una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal: 5 V / 3 A o 9 V / 2 A, hasta 18 W.

Durante la carga, los indicadores LED muestran el estado de carga. Cuando el powerbank esté completamente cargado, desconéctelo de la fuente de alimentación.

Tiempo de carga del powerbank: aprox. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Advertencia: No cargue el powerbank si el cable, el conector o la carcasa están dañados. No cubra el producto durante la carga.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El powerbank no se carga

Problema:

Los indicadores LED no se iluminan después de conectar el powerbank a una fuente de alimentación.

Solución:

Compruebe que el cable y la fuente de alimentación funcionen correctamente. Utilice el puerto USB-C y una fuente de alimentación compatible con 5 V / 3 A o 9 V / 2 A. Desconecte el cable, espere unos segundos y vuelva a conectarlo.

El dispositivo conectado no se carga mediante USB-C

Problema:

El dispositivo conectado por cable no se carga o la carga se detiene.

Solución:

Compruebe el cable y asegúrese de que admite carga. Pulse el botón de encendido una vez. Si el nivel de batería es bajo, cargue el powerbank antes de usarlo. Si el dispositivo requiere más de 20 W, la carga puede estar limitada o no ser posible.

La carga inalámbrica no se inicia

Problema:

El dispositivo colocado sobre el área de carga inalámbrica no inicia la carga.

Solución:

Asegúrese de que el dispositivo admite carga inalámbrica. Retire del teléfono los accesorios metálicos, las fundas gruesas y los objetos magnéticos. Coloque el teléfono en el centro del área de carga

inalámbrica y alinéelo con el anillo magnético.

La carga inalámbrica es inestable o lenta

Problema:

La carga se inicia y se detiene repetidamente o la velocidad de carga es inferior a la esperada.

Solución:

Compruebe la posición del teléfono y asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie estable. La velocidad de carga puede disminuir cuando el teléfono o el powerbank se calientan, cuando el nivel de batería es alto o cuando el teléfono limita la carga inalámbrica.

El powerbank se calienta durante el uso

Problema:

La carcasa se calienta durante la carga por cable o inalámbrica.

Solución:

Un ligero calentamiento es normal durante la carga. Deje de utilizar el producto si se calienta mucho, emite un olor inusual, cambia de forma o funciona de forma anómala. Desconecte todos los dispositivos y deje que el producto se enfríe.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea esta sección antes de utilizar el producto.

Niños y mascotas

Mantenga el powerbank y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia. El producto contiene una batería de litio. Si se ingiere cualquier parte del producto, busque atención médica inmediatamente.

Dispositivos médicos

El producto contiene elementos magnéticos y emite ondas de radio durante la carga inalámbrica. Manténgalo a una distancia mínima de 15 cm de dispositivos médicos implantados, como marcapasos e implantes cocleares. Si utiliza un dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes del uso.

Seguridad de la batería

No desmonte, aplaste, perforo, arroje al fuego ni exponga el producto a temperaturas superiores a 100 °C. No utilice el producto si la batería está hinchada, tiene fugas, está dañada, emite un olor inusual o funciona de forma anómala.

Seguridad de carga

Utilice únicamente una fuente de alimentación y un cable adecuados. No supere los parámetros nominales de entrada o salida. Desconecte el producto de la fuente de alimentación después de la carga. No utilice el producto con cables dañados, conectores dañados ni accesorios incompatibles.

Condiciones de uso

Proteja el producto del agua, la humedad, el fuego, las fuentes de calor y la luz solar directa. No utilice el producto durante tormentas

eléctricas. No cubra el producto durante la carga ni durante el funcionamiento.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el producto únicamente con un paño seco y suave. No utilice productos químicos ni detergentes. No abra la carcasa ni repare el producto usted mismo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No deseche el producto ni los accesorios junto con los residuos municipales. Deséchelos de acuerdo con la normativa local y las normas de reciclaje.



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

AKUPANGA PARAMEETRID

Mudel: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Toote tüüp: magnetiline juhtmevaba akupank, ühilduv MagSafe'iga

Aku tüüp: liitiumpolümeer

Nimimahtuvus: 5000 mAh

Arvestuslik mahtuvus: 3300 mAh

Arvestuslik energia: 19,25 Wh

Aku ping: 3,85 V

Elementide arv: 1

Aku tööiga: üle 300 tsükli

USB-C sisend: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C väljund: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Ühe pordi maksimaalne väljundvõimsus: 20 W

Maksimaalne sisendlaadimisvõimsus: 18 W

Juhtmevaba laadimine: max 15 W

Juhtmevaba laadimise standard: Qi2

Magnetiline joondus: Jah

Kokkupandav alus: Jah

Läbivlaadimine: Jah

Madala voolu režiim: Jah, kõrvaklappidele

Kiirlaadimisprotokollid: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Juhtmega kiirlaadimine USB-C kaudu ühilduvatele Apple'i

seadmetele: kuni 20 W

Samsungi kiirlaadimise ühilduvus: Samsung AFC

Aku oleku indikaator: LED-indikaatorid

Toitenupp: Jah

Sisseehitatud kaitsed: kaitse ülelaadimise, liigse tühjenemise, lühise, ülekuumenemise, liigvoolu ja ülepingestuse eest Korpuse materjal:

ABS

Toote mõõtmed: 102 x 69 x 15,2 mm

Toote netokaal: 134 g

Laadimiskaabel: USB-A–USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

TOODE JA TARVIKUD

LED-indikaatorid

Toitenupp

USB-C sisend-/väljundport

Juhtmevaba laadimise ala

Magnetiline joondusrõngas

Kokkupandav alus

Ava vargusvastase seadme kinnitamiseks

Võimaldab kinnitada kaupluse vargusvastase seadme.

USB-A–USB-C laadimiskaabel

Kasutusjuhend

Selles juhendis olevad illustratsioonid on ainult viitamiseks. Toote välimus ja tehnilised andmed võivad täiustuste tõttu muutuda.

Lähtuge tegelikust tootest.

KASUTAMINE

Aku taseme kontrollimiseks LED-indikaatorite järgi vajutage toitenuppu üks kord.

Kaabliga seadme laadimiseks ühendage seade sobiva laadimiskaabli abil akupanga USB-C pordiga. Laadimine algab automaatselt. Kui laadimine ei alga, vajutage toitenuppu üks kord.

Ühilduva seadme juhtmevabaks laadimiseks asetage seade juhtmevaba laadimise alale. Magnetilise joondust toetavate telefonide puhul joondage telefon akupanga magnetrõngaga.

Laadimine algab automaatselt pärast õiget paigutamist.

Toode toetab läbivlaadimist. Saate laadida akupanka ja ühendatud seadet samaaegselt. Läbivlaadimise ajal kasutage USB-C nimisisendiga ühilduvat toiteallikat.

Kokkupandava aluse saab avada telefoni toetamiseks juhtmevaba laadimise ajal. Enne kasutamist asetage toode stabiilsele tasasele pinnale.

Märkus: Tegelik laadimiskiirus sõltub ühendatud seadmest, kaablist, toiteallikast, aku tasemest ja temperatuurist.

LAADIMINE

Akupanga laadimiseks kasutage kaasasolevat USB-A–USB-C kaablit või muud sobivat USB-C kaablit.

Ühendage USB-C kaabel akupanga USB-C porti ja teine ots sobiva toiteallikaga.

Kasutage nimisisendiga ühilduvat toiteallikat: 5 V / 3 A või 9 V / 2 A, kuni 18 W.

Laadimise ajal näitavad LED-indikaatorid laadimise olekut. Kui akupank on täielikult laetud, eemaldage see toiteallikast.

Akupanga laadimisaeg: u 2 h 10 min - 2 h 30 min

Hoiatus: Ärge laadige akupanka, kui kaabel, pistik või korpus on kahjustatud. Ärge katke toodet laadimise ajal.

TÕRKEOTSING

Akupank ei lae

Probleem:

LED-indikaatorid ei sütti pärast akupanga ühendamist toiteallikaga.

Lahendus:

Kontrollige, kas kaabel ja toiteallikas töötavad korralikult. Kasutage USB-C porti ja toiteallikat, mis ühildub 5 V / 3 A või 9 V / 2 A parameetritega. Ühendage kaabel lahti, oodake mõni sekund ja ühendage see uuesti.

Ühendatud seade ei lae USB-C kaudu

Probleem:

Kaabliga ühendatud seade ei lae või laadimine peatub.

Lahendus:

Kontrollige kaablit ja veenduge, et see toetab laadimist. Vajutage toitenuppu üks kord. Kui aku tase on madal, laadige akupank enne kasutamist. Kui seade vajab rohkem kui 20 W, võib laadimine olla piiratud või ei pruugi olla võimalik.

Juhtmevaba laadimine ei alga

Probleem:

Juhtmevaba laadimise alale asetatud seade ei alusta laadimist.

Lahendus:

Veenduge, et seade toetab juhtmevaba laadimist. Eemaldage telefonilt metallist tarvikud, paksud ümbrised ja magnetilised esemed. Asetage telefon juhtmevaba laadimise ala keskele ja joondage see magnetrõngaga.

Juhtmevaba laadimine on ebastabiilne või aeglane

Probleem:

Laadimine algab ja peatub korduvalt või laadimiskiirus on oodatust väiksem.

Lahendus:

Kontrollige telefoni paigutust ja veenduge, et toode asub stabiilsel pinnal. Laadimiskiirus võib väheneda, kui telefon või akupank soojeneb, kui aku tase on kõrge või kui telefon piirab juhtmevaba laadimist.

Akupank muutub kasutamise ajal soojaks

Probleem:

Korpus muutub juhtmega või juhtmevaba laadimise ajal soojaks.

Lahendus:

Kerge soojenemine on laadimise ajal normaalne. Lõpetage toote kasutamine, kui see muutub väga kuumaks, eritab ebatavalist lõhna, muudab kuju või ei tööta nõuetekohaselt. Ühendage kõik seadmed lahti ja laske tootel jahtuda.

OHUTUSMEETMED

Lugege see jaotis enne toote kasutamist läbi.

Lapsed ja lemmikloomad

Hoidke akupank ja tarvikud lastele ning lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad põhjustada lämbumisohtu. Toode sisaldab liitiumakut. Kui mõni toote osa neelatakse alla, pöörduge kohe arsti poole.

Meditsiiniseadmed

Toode sisaldab magnetilisi osi ja kiirgab juhtmevaba laadimise ajal raadiolaineid. Hoidke seda vähemalt 15 cm kaugusel implanteeritud meditsiiniseadmetest, nagu südamestimulaatorid ja sisekõrvaimplantaadid. Kui kasutate meditsiiniseadet, pidage enne kasutamist nõu arsti või seadme tootjaga.

Aku ohutus

Ärge võtke toodet lahti, ärge purustage, torgake läbi, visake tulle ega jätke temperatuurile üle 100 °C. Ärge kasutage toodet, kui aku on paisunud, lekib, on kahjustatud, eritab ebatavalist lõhna või ei tööta nõuetekohaselt.

Laadimise ohutus

Kasutage ainult sobivat toiteallikat ja kaablit. Ärge ületage nimisisendi või -väljundi parameetreid. Pärast laadimist ühendage toode toiteallikast lahti. Ärge kasutage toodet kahjustatud kaablite, kahjustatud pistikute või mitteühilduvate tarvikutega.

Kasutustingimused

Hoidke toode eemal veest, niiskusest, tulest, soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest. Ärge kasutage toodet äikese ajal. Ärge katke toodet laadimise ega kasutamise ajal.

Puhastamine ja hooldus

Puhastage toodet ainult kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage kemikaale ega puhastusvahendeid. Ärge avage korpust ega parandage toodet ise.

KESKKONNAKAITSE

Ärge visake toodet ega tarvikuid olmejäätmete hulka. Kõrvaldage need vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ringlussevõtu reeglitele.



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

VARAVIRTUALÄHTEEN PARAMETRIT

Malli: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Tuotetyyp: MagSafe-yhteensopiva magneettinen varavirtualähde langattomalla latauksella

Akkutyyp: litiumpolymeeri

Nimelliskapasiteetti: 5000 mAh

Käytettävissä oleva kapasiteetti: 3300 mAh
Nimellisenergia: 19,25 Wh
Akun jännite: 3,85 V
Kennojen määrä: 1
Akun käyttöikä: yli 300 lataussykliä
USB-C-tulo: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)
USB-C-lähtö: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)
Yhden portin enimmäislähtöteho: 20 W
Suurin tuloteho: 18 W
Langaton lataus: enint. 15 W
Langattoman latauksen standardi: Qi2
Magneettinen kohdistus: Kyllä
Taitettava tuki: Kyllä
Pass-through-lataus: Kyllä
Pienvirtatila: Kyllä, kuulokkeille
Pikalatausprotokollat: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP
PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A
Langallinen pikalataus USB-C-liitännän kautta yhteensopiville Apple-laitteille: enintään 20 W
Samsung-pikalatausyhteensopivuus: Samsung AFC
Akun varaustilan ilmaisin: LED-merkkivalot
Virtapainike: Kyllä
Sisäänrakennetut suojaukset: yllataus-, ylipurkaus-, oikosulku-, ylikuumenemis-, ylivirta- ja ylijännitesuojaus
Kotelon materiaali: ABS
Tuotteen koko: 102 x 69 x 15,2 mm
Tuotteen nettopaino: 134 g
Latauskaapeli: USB-A–USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

TUOTE JA LISÄVARUSTEET

LED-merkkivalot
Virtapainike
USB-C-tulo-/lähtöportti
Langattoman latauksen alue
Magneettinen kohdistusrengas
Taitettava tuki
Aukko varkaudenestolaitteen kiinnitystä varten
Mahdollistaa myymälän varkaudenestolaitteen kiinnittämisen.
USB-A–USB-C-latauskaapeli
Käyttöohje
Tämän käyttöohjeen kuvat ovat vain viitteellisiä. Tuotteen ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten seurauksena. Tarkista tiedot todellisesta tuotteesta.

KÄYTTÖ

Paina virtapainiketta kerran tarkistaaksesi akun varaustason LED-merkkivaloista.
Jos haluat ladata laitteen kaapelilla, liitä laite varavirtalähteen USB-C-

porttiin sopivalla latauskaapelilla. Lataus alkaa automaattisesti. Jos lataus ei ala, paina virtapainiketta kerran.

Jos haluat ladata yhteensopivan laitteen langattomasti, aseta laite langattoman latauksen alueelle. Magneettista kohdistusta tukevilla puhelimissa kohdistaa puhelin varavirtalähteen magneettirenkaaseen. Lataus alkaa automaattisesti, kun laite on asetettu oikein.

Tuote tukee pass-through-latausta. Voit ladata varavirtalähdettä ja siihen liitettyä laitetta samanaikaisesti. Käytä pass-through-latauksen aikana virtalähdettä, joka vastaa USB-C-tulon nimellisarvoja.

Taitettava tuki voidaan avata tukemaan puhelinta langattoman latauksen aikana. Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.

Huomautus: Todellinen latausnopeus riippuu liitetystä laitteesta, kaapelista, virtalähteestä, akun varaustasosta ja lämpötilasta.

LATAAMINEN

Käytä varavirtalähteen lataamiseen mukana toimitettua USB-A–USB-C-kaapelia tai muuta sopivaa USB-C-kaapelia. Liitä USB-C-kaapeli varavirtalähteen USB-C-porttiin ja kaapelin toinen pää sopivaan virtalähteeseen.

Käytä nimellistulon kanssa yhteensopivaa virtalähdettä: 5 V / 3 A tai 9 V / 2 A, enintään 18 W.

Latauksen aikana LED-merkkivalot näyttävät lataustilan. Kun varavirtalähde on ladattu täyteen, irrota se virtalähteestä.

Varavirtalähteen latausaika: noin 2 h 10 min - 2 h 30 min

Varoitus: Älä lataa varavirtalähdettä, jos kaapeli, liitin tai kotelo on vaurioitunut. Älä peitä tuotetta latauksen aikana.

VIANMÄÄRITYS

Varavirtalähde ei lataudu

Ongelma:

LED-merkkivalot eivät syty, kun varavirtalähde liitetään virtalähteeseen.

Ratkaisu:

Tarkista, että kaapeli ja virtalähde toimivat oikein. Käytä USB-C-porttia ja virtalähdettä, joka on yhteensopiva arvojen 5 V / 3 A tai 9 V / 2 A kanssa. Irrota kaapeli, odota muutama sekunti ja liitä se uudelleen.

Liitetty laite ei lataudu USB-C:n kautta

Ongelma:

Kaapelilla liitetty laite ei lataudu tai lataus keskeytyy.

Ratkaisu:

Tarkista kaapeli ja varmista, että se tukee latausta. Paina virtapainiketta kerran. Jos akun varaustaso on alhainen, lataa varavirtalähde ennen käyttöä. Jos laite vaatii yli 20 W tehoa, lataus voi olla rajoitettua tai se ei ehkä onnistu.

Langaton lataus ei ala

Ongelma:

Langattoman latauksen alueelle asetettu laite ei ala latautua.

Ratkaisu:

Varmista, että laite tukee langatonta latausta. Poista puhelimesta metalliset lisävarusteet, paksut suojakuoret ja magneettiset esineet. Aseta puhelin keskelle langattoman latauksen aluetta ja kohdista se magneettirenkaiseen.

Langaton lataus on epävakaata tai hidasta

Ongelma:

Lataus alkaa ja pysähtyy toistuvasti tai latausnopeus on odotettua alhaisempi.

Ratkaisu:

Tarkista puhelimen asento ja varmista, että tuote on vakaalla alustalla. Latausnopeus voi laskea, kun puhelin tai varavirtalähde lämpenee, kun akun varaustaso on korkea tai kun puhelin rajoittaa langatonta latausta.

Varavirtalähde lämpenee käytön aikana

Ongelma:

Kotelo lämpenee langallisen tai langattoman latauksen aikana.

Ratkaisu:

Lievä lämpeneminen latauksen aikana on normaalia. Lopeta tuotteen käyttö, jos se kuumenee voimakkaasti, siitä lähtee epätavallinen haju, sen muoto muuttuu tai se toimii epänormaalisti. Irrota kaikki laitteet ja anna tuotteen jäähtyä.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue tämä osio ennen tuotteen käyttöä.

Lapset ja lemmikit

Pidä varavirtalähde ja lisävarusteet lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tuote sisältää litiumakun. Jos jokin tuotteen osa niellään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Lääkinnälliset laitteet

Tuote sisältää magneettisia osia ja lähettää radioaaltoja langattoman latauksen aikana. Pidä se vähintään 15 cm:n etäisyydellä implantoiduista lääkitämisistä laitteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutuksista. Jos käytät lääkitämisistä laitetta, keskustele lääkärin tai laitteen valmistajan kanssa ennen käyttöä.

Akun turvallisuus

Älä pura, murskaa, puhkaise tai heitä tuotetta tuleen, äläkä altista sitä yli 100 °C:n lämpötiloille. Älä käytä tuotetta, jos akku on turvonnut, vuotaa, vaurioitunut, siitä lähtee epätavallinen haju tai se toimii epänormaalisti.

Latausturvallisuus

Käytä vain sopivaa virtalähdettä ja kaapelia. Älä ylitä nimellisiä tulo- tai lähtöarvoja. Irrota tuote virtalähteestä latauksen jälkeen. Älä käytä tuotetta vaurioituneiden kaapeleiden, vaurioituneiden liittimien tai yhteensopimattomien lisävarusteiden kanssa.

Käyttöolosuhteet

Pidä tuote poissa vedestä, kosteudesta, tulesta, lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta. Älä käytä tuotetta ukonilman aikana. Älä peitä tuotetta latauksen tai käytön aikana.

Puhdistus ja huolto

Puhdista tuote vain kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita. Älä avaa koteloä äläkä korjaa tuotetta itse.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Älä hävitä tuotetta tai lisävarusteita kotitalousjätteen mukana. Hävitä ne paikallisten määräysten ja kierrätysääntöjen mukaisesti.

FR



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMÈTRES DE LA BATTERIE EXTERNE

Modèle : Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Type de produit : batterie externe magnétique avec charge sans fil, compatible avec MagSafe

Type de batterie : lithium-polymère

Capacité nominale : 5000 mAh

Capacité utile : 3300 mAh

Énergie nominale : 19,25 Wh

Tension de la batterie : 3,85 V

Nombre de cellules : 1

Durée de vie de la batterie : plus de 300 cycles

Entrée USB-C : 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Sortie USB-C : 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Puissance de sortie maximale sur un seul port : 20 W

Puissance de charge d'entrée maximale : 18 W

Charge sans fil : max. 15 W

Norme de charge sans fil : Qi2

Alignement magnétique : Oui

Support pliable : Oui

Charge pass-through : Oui

Mode faible courant : Oui, pour écouteurs

Protocoles de charge rapide : PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS : 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Charge rapide filaire via USB-C pour les appareils Apple compatibles : jusqu'à 20 W

Compatibilité avec la charge rapide Samsung : Samsung AFC

Indicateur d'état de la batterie : indicateurs LED

Bouton d'alimentation : Oui

Protections intégrées : protection contre la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits, la surchauffe, la surintensité et la surtension

Matériau du boîtier : ABS

Dimensions du produit : 102 x 69 x 15,2 mm

Poids net du produit : 134 g

Câble de charge : USB-A vers USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUIT ET ACCESSOIRES

Indicateurs LED

Bouton d'alimentation

Port d'entrée/sortie USB-C

Zone de charge sans fil

Anneau d'alignement magnétique

Support pliable

Ouverture pour la fixation d'un dispositif antivol

Permet de fixer un dispositif antivol de magasin.

Câble de charge USB-A vers USB-C

Manuel d'utilisation

Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. L'apparence et les spécifications du produit peuvent changer à la suite d'améliorations. Le produit réel fait foi.

UTILISATION

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie sur les indicateurs LED.

Pour charger un appareil avec un câble, connectez l'appareil au port USB-C de la batterie externe à l'aide d'un câble de charge adapté.

La charge démarre automatiquement. Si la charge ne démarre pas, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Pour charger sans fil un appareil compatible, placez l'appareil sur la zone de charge sans fil. Pour les téléphones compatibles avec l'alignement magnétique, alignez le téléphone avec l'anneau magnétique de la batterie externe.

La charge démarre automatiquement après un positionnement correct.

Le produit prend en charge la charge pass-through. Vous pouvez charger la batterie externe et un appareil connecté en même temps. Pendant la charge pass-through, utilisez une source d'alimentation compatible avec l'entrée USB-C nominale.

Le support pliable peut être ouvert pour maintenir le téléphone pendant la charge sans fil. Placez le produit sur une surface stable et plane avant utilisation.

Remarque : La vitesse de charge réelle dépend de l'appareil connecté, du câble, de la source d'alimentation, du niveau de batterie et de la température.

CHARGE

Utilisez le câble USB-A vers USB-C fourni ou un autre câble USB-C adapté pour charger la batterie externe.

Connectez le câble USB-C au port USB-C de la batterie externe, puis connectez l'autre extrémité à une source d'alimentation adaptée.

Utilisez une source d'alimentation compatible avec l'entrée nominale : 5 V / 3 A ou 9 V / 2 A, jusqu'à 18 W.

Pendant la charge, les indicateurs LED affichent l'état de charge.

Lorsque la batterie externe est entièrement chargée, débranchez-la de la source d'alimentation.

Temps de charge de la batterie externe : env. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Avertissement : Ne chargez pas la batterie externe si le câble, le connecteur ou le boîtier est endommagé. Ne couvrez pas le produit pendant la charge.

DÉPANNAGE

La batterie externe ne se charge pas

Problème :

Les indicateurs LED ne s'allument pas après la connexion de la batterie externe à une source d'alimentation.

Solution :

Vérifiez que le câble et la source d'alimentation fonctionnent correctement. Utilisez le port USB-C et une source d'alimentation compatible avec 5 V / 3 A ou 9 V / 2 A. Débranchez le câble, attendez quelques secondes, puis reconnectez-le.

L'appareil connecté ne se charge pas via USB-C

Problème :

L'appareil connecté par câble ne se charge pas ou la charge s'arrête.

Solution :

Vérifiez le câble et assurez-vous qu'il prend en charge la charge. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Si le niveau de batterie est faible, chargez la batterie externe avant utilisation. Si l'appareil nécessite plus de 20 W, la charge peut être limitée ou impossible.

La charge sans fil ne démarre pas

Problème :

L'appareil placé sur la zone de charge sans fil ne commence pas à se charger.

Solution :

Assurez-vous que l'appareil prend en charge la charge sans fil.

Retirez les accessoires métalliques, les coques épaisses et les objets magnétiques du téléphone. Placez le téléphone au centre de la zone de charge sans fil et alignez-le avec l'anneau magnétique.

La charge sans fil est instable ou lente

Problème :

La charge démarre et s'arrête de manière répétée ou la vitesse de charge est inférieure aux attentes.

Solution :

Vérifiez le positionnement du téléphone et assurez-vous que le produit est placé sur une surface stable. La vitesse de charge peut diminuer lorsque le téléphone ou la batterie externe chauffe, lorsque le niveau de batterie est élevé ou lorsque le téléphone limite la charge sans fil.

La batterie externe chauffe pendant l'utilisation

Problème :

Le boîtier chauffe pendant la charge filaire ou sans fil.

Solution :

Un léger échauffement est normal pendant la charge. Arrêtez d'utiliser le produit s'il devient très chaud, dégage une odeur inhabituelle, change de forme ou fonctionne anormalement. Déconnectez tous les appareils et laissez le produit refroidir.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez cette section avant d'utiliser le produit.

Enfants et animaux domestiques

Gardez la batterie externe et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Le produit contient une batterie au lithium. Si une partie du produit est ingérée, consultez immédiatement un médecin.

Dispositifs médicaux

Le produit contient des composants magnétiques et émet des ondes radio pendant la charge sans fil. Maintenez-le à une distance d'au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés, tels que les stimulateurs cardiaques et les implants cochléaires. Si vous utilisez un dispositif médical, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif avant utilisation.

Sécurité de la batterie

Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas à des températures supérieures à 100 °C. N'utilisez pas le produit si la batterie est gonflée, fuit, est endommagée, dégage une odeur inhabituelle ou fonctionne anormalement.

Sécurité de charge

Utilisez uniquement une source d'alimentation et un câble adaptés.

Ne dépassez pas les paramètres d'entrée ou de sortie nominaux.

Débranchez le produit de la source d'alimentation après la charge.

N'utilisez pas le produit avec des câbles endommagés, des connecteurs endommagés ou des accessoires incompatibles.

Conditions d'utilisation

Gardez le produit à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu, des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. N'utilisez pas le produit pendant un orage. Ne couvrez pas le produit pendant la charge ou le fonctionnement.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec et doux.

N'utilisez pas de produits chimiques ni de détergents. N'ouvrez pas le boîtier et ne réparez pas le produit vous-même.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas le produit ni les accessoires avec les déchets ménagers. Éliminez-les conformément aux réglementations locales et aux règles de recyclage.



HR

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMETRI POWERBANKA

Model: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Vrsta proizvoda: magnetski bežični powerbank kompatibilan s MagSafe

Vrsta baterije: litij-polimerna

Nazivni kapacitet: 5000 mAh

Deklarirani kapacitet: 3300 mAh

Nazivna energija: 19,25 Wh

Napon baterije: 3,85 V

Broj ćelija: 1

Životni vijek baterije: više od 300 ciklusa

USB-C ulaz: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C izlaz: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Maksimalna izlazna snaga jednog priključka: 20 W

Maksimalna ulazna snaga punjenja: 18 W

Bežično punjenje: maks. 15 W

Standard bežičnog punjenja: Qi2

Magnetsko poravnanje: Da

Sklopivi stalak: Da

Pass-through punjenje: Da

Način rada s niskom strujom: Da, za slušalice

Protokoli brzog punjenja: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Brzo žičano punjenje putem USB-C priključka za kompatibilne Apple uređaje: do 20 W

Kompatibilnost sa Samsung brzim punjenjem: Samsung AFC

Indikator stanja baterije: LED indikatori

Tipka za uključivanje: Da

Ugrađene zaštite: zaštita od prepunjavanja, prekomjernog pražnjenja, kratkog spoja, pregrijavanja, prekomjerne struje i prenapona
Materijal kućišta: ABS

Veličina proizvoda: 102 x 69 x 15,2 mm

Neto težina proizvoda: 134 g

Kabel za punjenje: USB-A na USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PROIZVOD I DODATNA OPREMA

LED indikatori

Tipka za uključivanje

USB-C ulazni/izlazni priključak

Područje bežičnog punjenja

Magnetski prsten za poravnanje

Sklopivi stalak

Otvor za pričvršćivanje protukradnog uređaja

Omogućuje pričvršćivanje protukradnog uređaja za trgovine.

USB-A na USB-C kabel za punjenje

Korisnički priručnik

Ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Izgled i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti kao rezultat poboljšanja. Mjerodavan je stvarni proizvod.

UPOTREBA

Pritisnite tipku za uključivanje jednom kako biste provjerili razinu baterije na LED indikatorima.

Za punjenje uređaja kabelom povežite uređaj s USB-C priključkom powerbanka pomoću odgovarajućeg kabela za punjenje. Punjenje započinje automatski. Ako punjenje ne započne, jednom pritisnite tipku za uključivanje.

Za bežično punjenje kompatibilnog uređaja postavite uređaj na područje bežičnog punjenja. Kod telefona kompatibilnih s magnetskim poravnanjem poravnajte telefon s magnetskim prstenom na powerbanku. Punjenje započinje automatski nakon pravilnog postavljanja.

Proizvod podržava pass-through punjenje. Powerbank i povezani uređaj možete puniti istovremeno. Tijekom pass-through punjenja upotrebljavajte izvor napajanja kompatibilan s nazivnim USB-C ulazom.

Sklopivi stalak može se otvoriti kako bi podupirao telefon tijekom bežičnog punjenja. Prije upotrebe postavite proizvod na stabilnu, ravnu površinu.

Napomena: Stvarna brzina punjenja ovisi o povezanom uređaju, kabelu, izvoru napajanja, razini baterije i temperaturi.

PUNJENJE

Za punjenje powerbanka upotrebljavajte isporučeni USB-A na USB-C kabel ili drugi odgovarajući USB-C kabel.

Spojite USB-C kabel na USB-C priključak powerbanka, a drugi kraj na odgovarajući izvor napajanja.

Upotrebljavajte izvor napajanja kompatibilan s nazivnim ulazom: 5 V / 3 A ili 9 V / 2 A, do 18 W.

Tijekom punjenja LED indikatori prikazuju status punjenja. Kada je powerbank potpuno napunjen, odspojite ga od izvora napajanja.

Vrijeme punjenja powerbanka: približno 2 h 10 min - 2 h 30 min

Upozorenje: Ne puniti powerbank ako su kabel, priključak ili kućište oštećeni. Ne prekrivajte proizvod tijekom punjenja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Powerbank se ne puni

Problem:

LED indikatori ne svijetle nakon spajanja powerbanka na izvor napajanja.

Rješenje:

Provjerite rade li kabel i izvor napajanja pravilno. Upotrijebite USB-C priključak i izvor napajanja kompatibilan s 5 V / 3 A ili 9 V / 2 A.

Odspojite kabel, pričekajte nekoliko sekundi i ponovno ga spojite.

Povezani uređaj ne puni se putem USB-C priključka

Problem:

Uređaj povezan kabelom ne puni se ili se punjenje prekida.

Rješenje:

Provjerite kabel i uvjerite se da podržava punjenje. Jednom pritisnite tipku za uključivanje. Ako je razina baterije niska, napunite powerbank prije upotrebe. Ako uređaj zahtijeva više od 20 W, punjenje može biti ograničeno ili možda neće biti moguće.

Bežično punjenje ne započinje

Problem:

Uređaj postavljen na područje bežičnog punjenja ne počinje se puniti.

Rješenje:

Provjerite podržava li uređaj bežično punjenje. Uklonite metalne dodatke, debele maskice i magnetske predmete s telefona. Postavite telefon u sredinu područja bežičnog punjenja i poravnajte ga s magnetskim prstenom.

Bežično punjenje je nestabilno ili sporo

Problem:

Punjenje se više puta pokreće i zaustavlja ili je brzina punjenja niža od očekivane.

Rješenje:

Provjerite položaj telefona i uvjerite se da je proizvod postavljen na stabilnu površinu. Brzina punjenja može se smanjiti kada se telefon ili powerbank zagrije, kada je razina baterije visoka ili kada telefon ograničava bežično punjenje.

Powerbank se zagrijava tijekom upotrebe

Problem:

Kućiste se zagrijava tijekom žičnog ili bežičnog punjenja.

Rješenje:

Lagano zagrijavanje tijekom punjenja je normalno. Prestanite upotrebljavati proizvod ako postane vrlo vruć, ispušta neobičan miris, promijeni oblik ili ne radi ispravno. Odspojite sve uređaje i pustite da se proizvod ohladi.

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Pročitajte ovaj odjeljak prije upotrebe proizvoda.

Djeca i kućni ljubimci

Držite powerbank i dodatnu opremu izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Proizvod sadrži litijску bateriju. Ako se proguta bilo koji dio proizvoda, odmah potražite liječničku pomoć.

Medicinski uređaji

Proizvod sadrži magnetske komponente i emitira radiovalove tijekom bežičnog punjenja. Držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm od implantiranih medicinskih uređaja, kao što su elektrostimulatori srca i kohlearni implantati. Ako upotrebljavate medicinski uređaj, prije upotrebe posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem uređaja.

Sigurnost baterije

Nemojte rastavljati, gnječiti, bušiti, bacati proizvod u vatru niti ga izlagati temperaturama iznad 100 °C. Ne upotrebljavajte proizvod ako je baterija natečena, curi, oštećena, ispušta neobičan miris ili ne radi ispravno.

Sigurnost punjenja

Upotrebljavajte samo odgovarajući izvor napajanja i kabel. Nemojte prekoračiti nazivne ulazne ili izlazne parametre. Nakon punjenja odspojite proizvod od izvora napajanja. Ne upotrebljavajte proizvod s oštećenim kabelima, oštećenim priključcima ili nekompatibilnom dodatnom opremom.

Uvjeti upotrebe

Držite proizvod dalje od vode, vlage, vatre, izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Ne upotrebljavajte proizvod tijekom grmljavinske oluje. Ne prekrivajte proizvod tijekom punjenja ili rada.

Čišćenje i održavanje

Čistite proizvod samo suhom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte kemikalije ni sredstva za čišćenje. Ne otvarajte kućište i ne popravljajte proizvod sami.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Ne odlažite proizvod ni dodatnu opremu s komunalnim otpadom. Odložite ih u skladu s lokalnim propisima i pravilima recikliranja.

HU



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

POWERBANK PARAMÉTEREI

Modell: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Terméktípus: MagSafe-kompatibilis mágneses vezeték nélküli

powerbank Akkumulátor típusa: lítium-polimer

Névleges kapacitás: 5000 mAh

Hasznos kapacitás: 3300 mAh

Névleges energia: 19,25 Wh
Akkumulátorfeszültség: 3,85 V
Cellák száma: 1
Akkumulátor élettartama: több mint 300 ciklus
USB-C bemenet: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)
USB-C kimenet: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)
Maximális kimeneti teljesítmény egy porton: 20 W
Maximális bemeneti töltési teljesítmény: 18 W
Vezeték nélküli töltés: max. 15 W
Vezeték nélküli töltési szabvány: Qi2
Mágneses illesztés: Igen
Összecsukható állvány: Igen
Pass-through töltés: Igen
Alacsony áramerősségű mód: Igen, fülhallgatókhoz

Gyorstöltési protokollok: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP
PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A
Vezetékes gyorsöltés USB-C-n keresztül kompatibilis Apple-eszközökhöz: akár 20 W
Samsung gyorsöltési kompatibilitás: Samsung AFC
Akkumulátorállapot-jelző: LED-jelzők
Bekapcsológomb: Igen
Beépített védelem: túltöltés, túlmerítés, rövidzárlat, túlmelegedés, túláram és túlfeszültség elleni védelem
Ház anyaga: ABS
Termék mérete: 102 x 69 x 15,2 mm
Termék nettó tömege: 134 g
Töltőkábel: USB-A–USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

TERMÉK ÉS TARTOZÉKOK

LED-jelzők
Bekapcsológomb
USB-C bemeneti/kimeneti port
Vezeték nélküli töltési felület
Mágneses illesztőgyűrű
Összecsukható állvány
Nyílás lopásgátló eszköz rögzítéséhez
Lehetővé teszi üzletben használt lopásgátló eszköz rögzítését.
USB-A–USB-C töltőkábel
Használati útmutató

Az útmutatóban szereplő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A termék megjelenése és műszaki adatai a fejlesztések következtében változhatnak. A tényleges termék az irányadó.

HASZNÁLAT

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot az akkumulátorszint ellenőrzéséhez a LED-jelzőkön.
Ha kábellel szeretne tölteni egy eszközt, csatlakoztassa az eszközt

a powerbank USB-C portjához megfelelő töltőkábelrel. A töltés automatikusan elindul. Ha a töltés nem indul el, nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

Kompatibilis eszköz vezeték nélküli töltéséhez helyezze az eszközt a vezeték nélküli töltési felületre. Mágneses illesztéssel kompatibilis telefonok esetén igazítsa a telefont a powerbank mágneses gyűrűjéhez. A töltés a megfelelő elhelyezés után automatikusan elindul.

A termék támogatja a pass-through töltést. A powerbank és a csatlakoztatott eszköz egyszerre tölthető. Pass-through töltés közben a névleges USB-C bemenettel kompatibilis áramforrást használjon.

Az összecusukható állvány kinyitható, hogy megtámassza a telefont vezeték nélküli töltés közben. Használat előtt helyezze a terméket stabil, sík felületre.

Megjegyzés: A tényleges töltési sebesség a csatlakoztatott eszköztől, a kábeltől, az áramforrástól, az akkumulátorszinttől és a hőmérséklettől függ.

TÖLTÉS

A powerbank töltéséhez használja a mellékelt USB-A–USB-C kábelt vagy más megfelelő USB-C kábelt.

Csatlakoztassa az USB-C kábelt a powerbank USB-C portjához, a kábel másik végét pedig megfelelő áramforráshoz. Használjon a névleges bemenettel kompatibilis áramforrást: 5 V / 3 A vagy 9 V / 2 A, legfeljebb 18 W.

Töltés közben a LED-jelzők mutatják a töltési állapotot. Amikor a powerbank teljesen feltöltődött, válassza le az áramforrásról.

A powerbank töltési ideje: kb. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Figyelmeztetés: Ne töltsa a powerbankot, ha a kábel, a csatlakozó vagy a ház sérült. Ne takarja le a terméket töltés közben.

HIBAELHÁRÍTÁS

A powerbank nem töltődik

Probléma:

A LED-jelzők nem világítanak, miután a powerbankot áramforráshoz csatlakoztatta.

Megoldás:

Ellenőrizze, hogy a kábel és az áramforrás megfelelően működik-e.

Használja az USB-C portot és 5 V / 3 A vagy 9 V / 2 A paraméterekkel kompatibilis áramforrást. Húzza ki a kábelt, várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra.

A csatlakoztatott eszköz nem tölt USB-C-n keresztül

Probléma:

A kábellel csatlakoztatott eszköz nem töltődik, vagy a töltés megszakad.

Megoldás:

Ellenőrizze a kábelt, és győződjön meg arról, hogy támogatja

a töltést. Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. Ha az akkumulátorszint alacsony, használat előtt töltsse fel a powerbankot. Ha az eszköz 20 W-nál nagyobb teljesítményt igényel, a töltés korlátozott lehet, vagy előfordulhat, hogy nem lehetséges.

A vezeték nélküli töltés nem indul el

Probléma:

A vezeték nélküli töltési felületre helyezett eszköz nem kezd töltődni.

Megoldás:

Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja a vezeték nélküli töltést. Távolítsa el a telefonról a fém tartozékokat, vastag tokokat és mágneses tárgyakat. Helyezze a telefont középre a vezeték nélküli töltési felületre, és igazítsa a mágneses gyűrűhöz.

A vezeték nélküli töltés instabil vagy lassú

Probléma:

A töltés ismételten elindul és leáll, vagy a töltési sebesség a vártnál alacsonyabb.

Megoldás:

Ellenőrizze a telefon elhelyezését, és győződjön meg arról, hogy a termék stabil felületen van. A töltési sebesség csökkenhet, ha a telefon vagy a powerbank felmelegszik, ha az akkumulátorszint magas, vagy ha a telefon korlátozza a vezeték nélküli töltést.

A powerbank használat közben felmelegszik

Probléma:

A ház vezetékes vagy vezeték nélküli töltés közben felmelegszik.

Megoldás:

Az enyhe melegedés töltés közben normális. Hagyja abba a termék használatát, ha nagyon felforrósodik, szokatlan szagot áraszt, megváltoztatja az alakját vagy rendellenesen működik. Válasszon le minden eszközt, és hagyja a terméket lehűlni.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt olvassa el ezt a részt.

Gyermekek és háziállatok

Tartsa a powerbankot és a tartozékokat gyermekektől és háziállatoktól távol. Az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek. A termék lítiumakkumulátort tartalmaz. A termék bármely részének lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Orvostechnikai eszközök

A termék mágneses alkatrészeket tartalmaz, és vezeték nélküli töltés közben rádióhullámokat bocsát ki. Tartsa legalább 15 cm távolságra a beültetett orvostechnikai eszközöktől, például szívritmus-szabályozóktól és cochleáris implantátumoktól. Ha orvostechnikai eszközt használ, használat előtt konzultáljon orvosával vagy az eszköz gyártójával.

Akkumulátorbiztonság

Ne szerelje szét, ne zúzza össze, ne szúrja át, ne dobja tűzbe, és ne tegye ki a terméket 100 °C feletti hőmérsékletnek. Ne használja a terméket, ha az akkumulátor megduzzadt, szivárog, sérült, szokatlan

szagot áraszt vagy rendellenesen működik.

Töltésbiztonság

Csak megfelelő áramforrást és kábelt használjon. Ne lépje túl a névleges bemeneti vagy kimeneti paramétereket. Töltés után válassza le a terméket az áramforrásról. Ne használja a terméket sérült kábelekkal, sérült csatlakozókkal vagy nem kompatibilis tartozékokkal.

Üzemeltetési feltételek

Tartsa a terméket víztől, nedvességtől, tűztől, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. Ne használja a terméket vihar idején. Ne takarja le a terméket töltés vagy működés közben.

Tisztítás és karbantartás

A terméket kizárólag száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereseket. Ne nyissa fel a házat, és ne javítsa a terméket saját maga.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne dobja a terméket vagy a tartozékokat a kommunális hulladék közé. Ártalmatlanítsa őket a helyi előírásoknak és újrahasznosítási szabályoknak megfelelően.



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMETRI DEL POWERBANK

Modello: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Tipo di prodotto: powerbank wireless magnetico compatibile con MagSafe

Tipo di batteria: polimero di litio

Capacità nominale: 5000 mAh

Capacità effettiva: 3300 mAh

Energia nominale: 19,25 Wh

Tensione della batteria: 3,85 V

Numero di celle: 1

Durata della batteria: oltre 300 cicli

Ingresso USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Uscita USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Potenza massima in uscita su una singola porta: 20 W

Potenza massima di ricarica in ingresso: 18 W

Ricarica wireless: max. 15 W

Standard di ricarica wireless: Qi2

Allineamento magnetico: Sì

Supporto pieghevole: Sì

Ricarica pass-through: Sì

Modalità a bassa corrente: Sì, per auricolari

Protocolli di ricarica rapida: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Ricarica rapida via cavo USB-C per dispositivi Apple compatibili:
fino a 20 W

Compatibilità con ricarica rapida Samsung: Samsung AFC

Indicatore dello stato della batteria: indicatori LED

Pulsante di accensione: Sì

Protezioni integrate: protezione da sovraccarica, scarica eccessiva,
cortocircuito, surriscaldamento, sovracorrente e sovratensione

Materiale della scocca: ABS

Dimensioni del prodotto: 102 x 69 x 15,2 mm

Peso netto del prodotto: 134 g

Cavo di ricarica: da USB-A a USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODOTTO E ACCESSORI

Indicatori LED

Pulsante di accensione

Porta USB-C di ingresso/uscita

Area di ricarica wireless

Anello di allineamento magnetico

Supporto pieghevole

Apertura per il fissaggio di un dispositivo antitaccheggio

Consente di fissare un dispositivo antitaccheggio da negozio.

Cavo di ricarica da USB-A a USB-C

Manuale utente

Le illustrazioni presenti in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. L'aspetto e le specifiche del prodotto possono cambiare a seguito di miglioramenti. Fare riferimento al prodotto reale.

UTILIZZO

Premere una volta il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria sugli indicatori LED.

Per caricare un dispositivo tramite cavo, collegare il dispositivo alla porta USB-C del powerbank utilizzando un cavo di ricarica adatto.

La ricarica si avvia automaticamente. Se la ricarica non si avvia, premere una volta il pulsante di accensione.

Per caricare in modalità wireless un dispositivo compatibile, posizionare il dispositivo sull'area di ricarica wireless. Per i telefoni compatibili con l'allineamento magnetico, allineare il telefono con l'anello magnetico sul powerbank. La ricarica si avvia automaticamente dopo il corretto posizionamento.

Il prodotto supporta la ricarica pass-through. È possibile caricare contemporaneamente il powerbank e un dispositivo collegato.

Durante la ricarica pass-through, utilizzare una fonte di alimentazione compatibile con l'ingresso USB-C nominale.

Il supporto pieghevole può essere aperto per sostenere il telefono durante la ricarica wireless. Prima dell'uso, posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana.

Nota: la velocità effettiva di ricarica dipende dal dispositivo collegato,

dal cavo, dalla fonte di alimentazione, dal livello della batteria e dalla temperatura.

RICARICA

Utilizzare il cavo da USB-A a USB-C in dotazione o un altro cavo USB-C adatto per caricare il powerbank.

Collegare il cavo USB-C alla porta USB-C del powerbank e l'altra estremità a una fonte di alimentazione adatta.

Utilizzare una fonte di alimentazione compatibile con l'ingresso nominale: 5 V / 3 A o 9 V / 2 A, fino a 18 W.

Durante la ricarica, gli indicatori LED mostrano lo stato di carica.

Quando il powerbank è completamente carico, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Tempo di ricarica del powerbank: circa 2 h 10 min - 2 h 30 min

Avvertenza: non caricare il powerbank se il cavo, il connettore o la scocca sono danneggiati. Non coprire il prodotto durante la ricarica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il powerbank non si carica

Problema:

Gli indicatori LED non si accendono dopo aver collegato il powerbank a una fonte di alimentazione.

Soluzione:

Controllare che il cavo e la fonte di alimentazione funzionino correttamente. Utilizzare la porta USB-C e una fonte di alimentazione compatibile con 5 V / 3 A o 9 V / 2 A. Scollegare il cavo, attendere alcuni secondi e ricollegarlo.

Il dispositivo collegato non si carica tramite USB-C

Problema:

Il dispositivo collegato tramite cavo non si carica oppure la ricarica si interrompe.

Soluzione:

Controllare il cavo e assicurarsi che supporti la ricarica. Premere una volta il pulsante di accensione. Se il livello della batteria è basso, caricare il powerbank prima dell'uso. Se il dispositivo richiede più di 20 W, la ricarica potrebbe essere limitata o non essere possibile.

La ricarica wireless non si avvia

Problema:

Il dispositivo posizionato sull'area di ricarica wireless non inizia a caricarsi.

Soluzione:

Assicurarsi che il dispositivo supporti la ricarica wireless. Rimuovere dal telefono accessori metallici, custodie spesse e oggetti magnetici. Posizionare il telefono al centro dell'area di ricarica wireless e allinearli con l'anello magnetico.

La ricarica wireless è instabile o lenta

Problema:

La ricarica si avvia e si interrompe ripetutamente oppure la velocità di

ricarica è inferiore al previsto.

Soluzione:

Controllare il posizionamento del telefono e assicurarsi che il prodotto sia su una superficie stabile. La velocità di ricarica può diminuire quando il telefono o il powerbank si riscalda, quando il livello della batteria è alto o quando il telefono limita la ricarica wireless.

Il powerbank si riscalda durante l'uso

Problema:

La scocca si riscalda durante la ricarica cablata o wireless.

Soluzione:

Un leggero riscaldamento durante la ricarica è normale. Interrompere l'uso del prodotto se diventa molto caldo, emette un odore insolito, cambia forma o funziona in modo anomalo. Scollegare tutti i dispositivi e lasciare raffreddare il prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere questa sezione prima di utilizzare il prodotto.

Bambini e animali domestici

Tenere il powerbank e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Le piccole parti possono comportare un rischio di soffocamento. Il prodotto contiene una batteria al litio. In caso di ingestione di una qualsiasi parte del prodotto, consultare immediatamente un medico.

Dispositivi medici

Il prodotto contiene componenti magnetici ed emette onde radio durante la ricarica wireless. Tenerlo ad almeno 15 cm di distanza da dispositivi medici impiantati, come pacemaker e impianti cocleari. Se si utilizza un dispositivo medico, consultare il medico o il produttore del dispositivo prima dell'uso.

Sicurezza della batteria

Non smontare, schiacciare, forare, gettare nel fuoco o esporre il prodotto a temperature superiori a 100 °C. Non utilizzare il prodotto se la batteria è gonfia, perde liquido, è danneggiata, emette un odore insolito o funziona in modo anomalo.

Sicurezza della ricarica

Utilizzare solo una fonte di alimentazione e un cavo adatti. Non superare i parametri nominali di ingresso o uscita. Dopo la ricarica, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione. Non utilizzare il prodotto con cavi danneggiati, connettori danneggiati o accessori incompatibili.

Condizioni di utilizzo

Tenere il prodotto lontano da acqua, umidità, fuoco, fonti di calore e luce solare diretta. Non utilizzare il prodotto durante i temporali. Non coprire il prodotto durante la ricarica o il funzionamento.

Pulizia e manutenzione

Pulire il prodotto solo con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti. Non aprire la scocca né riparare il prodotto autonomamente.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Non smaltire il prodotto o gli accessori con i rifiuti urbani. Smaltirli in conformità con le normative locali e le regole di riciclaggio.



LT

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

IŠORINIO AKUMULIATORIAUS PARAMETRAI

Modelis: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Produkto tipas: magnetinis išorinis akumuliatorius su belaidžio įkrovimo funkcija, suderinamas su MagSafe Akumuliatoriaus tipas: ličio polimerų

Nominali talpa: 5000 mAh

Vardinė talpa: 3300 mAh

Vardinė energija: 19,25 Wh

Akumuliatoriaus įtampa: 3,85 V

Elementų skaičius: 1

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė: daugiau kaip 300 ciklų

USB-C įvestis: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C išvestis: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Didžiausia vieno prievado išvesties galia: 20 W

Didžiausia įvesties įkrovimo galia: 18 W

Belaidis įkrovimas: maks. 15 W

Belaidžio įkrovimo standartas: Qi2

Magnetinis lygiavimas: Taip

Sulankstomas stovas: Taip

Pass-through įkrovimas: Taip

Mažos srovės režimas: Taip, ausinėms

Greitojo įkrovimo protokolai: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Laidinis greitas įkrovimas per USB-C suderinamiems Apple įrenginiams: iki 20 W

Suderinamumas su Samsung greituoju įkrovimu: Samsung AFC

Akumuliatoriaus būsenos indikatorius: LED indikatoriai

Maitinimo mygtukas: Taip

Integruotos apsaugos: nuo perkrovimo, per didelio iškrovimo, trumpojo jungimo, perkaitimo, viršsrovio ir viršįtampio Korpuso medžiaga: ABS

Produkto dydis: 102 x 69 x 15,2 mm

Produkto grynasis svoris: 134 g

Įkrovimo kabelis: USB-A į USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUKTAS IR PRIEDAI

LED indikatoriai
Maitinimo mygtukas
USB-C įvesties/išvesties prievadas
Belaidžio įkrovimo zona
Magnetinio lygiavimo žiedas
Sulankstomas stovas
Anga apsaugos nuo vagystės įrenginiui tvirtinti
Leidžia pritvirtinti parduotuvės apsaugos nuo vagystės įrenginį.
USB-A į USB-C įkrovimo kabelis

Naudotojo vadovas

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio.
Produkto išvaizda ir specifikacijos gali keistis dėl patobulinimų.
Vadovaukitės faktiniu produktu.

NAUDOJIMAS

Vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad LED indikatoriuose patikrintumėte akumuliatoriaus lygį.
Norėdami įkrauti įrenginį kabeliu, prijunkite jį prie išorinio akumuliatoriaus USB-C prievado naudodami tinkamą įkrovimo kabelį. Įkrovimas prasideda automatiškai. Jei įkrovimas neprasideda, vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką.
Norėdami belaidžiu būdu įkrauti suderinamą įrenginį, padėkite jį belaidžio įkrovimo zonoje. Telefonams, suderinamiems su magnetiniu lygiavimu, sulygiuokite telefoną su išorinio akumuliatoriaus magnetiniu žiedu. Įkrovimas prasideda automatiškai tinkamai padėjus įrenginį.
Produktas palaiko pass-through įkrovimą. Galite vienu metu įkrauti išorinį akumuliatorių ir prijungtą įrenginį. Pass-through įkrovimo metu naudokite maitinimo šaltinį, suderinamą su vardine USB-C įvestimi. Sulankstomą stovą galima atidaryti, kad jis prilaikytų telefoną belaidžio įkrovimo metu. Prieš naudodami padėkite produktą ant stabiliaus, lygaus paviršiaus.
Pastaba: faktinis įkrovimo greitis priklauso nuo prijungto įrenginio, kabelio, maitinimo šaltinio, akumuliatoriaus lygio ir temperatūros.

ĮKROVIMAS

Išoriniam akumuliatoriui įkrauti naudokite pridėdamą USB-A į USB-C kabelį arba kitą tinkamą USB-C kabelį.
Prijunkite USB-C kabelį prie išorinio akumuliatoriaus USB-C prievado, o kitą galą – prie tinkamo maitinimo šaltinio.
Naudokite maitinimo šaltinį, suderinamą su vardine įvestimi: 5 V / 3 A arba 9 V / 2 A, iki 18 W.
Įkrovimo metu LED indikatoriai rodo įkrovimo būseną. Kai išorinis akumuliatorius visiškai įkrautas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
Išorinio akumuliatoriaus įkrovimo laikas: apie 2 h 10 min - 2 h 30 min

Jspėjimas: nekraukite išorinio akumulatoriaus, jei kabelis, jungtis arba korpusas yra pažeisti. Neuždenkite produkto įkrovimo metu.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Išorinis akumulatorius neįkraunamas

Problema:

LED indikatoriai neužsidega prijungus išorinį akumuliatorių prie maitinimo šaltinio.

Sprendimas:

Patikrinkite, ar kabelis ir maitinimo šaltinis veikia tinkamai. Naudokite USB-C prievadą ir maitinimo šaltinį, suderinamą su 5 V / 3 A arba 9 V / 2 A. Atjunkite kabelį, palaukite kelias sekundes ir prijunkite jį dar kartą.

Prijungtas įrenginys neįkraunamas per USB-C

Problema:

Kabeliu prijungtas įrenginys neįkraunamas arba įkrovimas sustoja.

Sprendimas:

Patikrinkite kabelį ir įsitikinkite, kad jis palaiko įkrovimą. Vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką. Jei akumulatoriaus lygis žemas, prieš naudodami įkraukite išorinį akumuliatorių. Jei įrenginiui reikia daugiau kaip 20 W, įkrovimas gali būti ribotas arba negalimas.

Belaidis įkrovimas neprasideda

Problema:

Belaidžio įkrovimo zonoje padėtas įrenginys nepradedą krautis.

Sprendimas:

Įsitikinkite, kad įrenginys palaiko belaidį įkrovimą. Nuimkite nuo telefono metalinius priedus, storus dėklus ir magnetinius objektus. Padėkite telefoną belaidžio įkrovimo zonos centre ir sulygiuokite jį su magnetiniu žiedu.

Belaidis įkrovimas nestabilus arba lėtas

Problema:

Įkrovimas nuolat prasideda ir sustoja arba įkrovimo greitis yra mažesnis nei tikėtasi.

Sprendimas:

Patikrinkite telefono padėtį ir įsitikinkite, kad produktas padėtas ant stabilaus paviršiaus. Įkrovimo greitis gali sumažėti, kai telefonas arba išorinis akumulatorius įšyla, kai akumulatoriaus lygis aukštas arba kai telefonas riboja belaidį įkrovimą.

Išorinis akumulatorius įšyla naudojimo metu

Problema:

Korpusas įšyla laidinio arba belaidžio įkrovimo metu.

Sprendimas:

Nedidelis įšilimas įkrovimo metu yra normalus. Nutraukite produkto naudojimą, jei jis labai įkaista, skleidžia neįprastą kvapą, pakeičia formą arba veikia neįprastai. Atjunkite visus įrenginius ir palikite produktą atvėsti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami produktą perskaitykite šį skyrį.

Vaikai ir augintiniai

Laikykite išorinį akumuliatorių ir priedus vaikams bei augintiniams nepasiekiamoje vietoje. Smulkios dalys gali kelti užspringimo pavojų. Produkte yra ličio akumuliatorius. Prarijus bet kurią produkto dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Medicinos prietaisai

Produkte yra magnetinių komponentų, o belaidžio įkrovimo metu jis skleidžia radijo bangas. Laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo implantuotų medicinos prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių ir kochlearinių implantų. Jei naudojate medicinos prietaisą, prieš naudodami pasitarkite su gydytoju arba prietaiso gamintoju.

Akumuliatoriaus sauga

Neardykite, nespauskite, nepradurkite, nemeskite į ugnį ir nelaikykite produkto aukštesnėje nei 100 °C temperatūroje. Nenaudokite produkto, jei akumuliatorius išsipūtęs, teka, yra pažeistas, skleidžia neįprastą kvapą arba veikia neįprastai.

Įkrovimo sauga

Naudokite tik tinkamą maitinimo šaltinį ir kabelį. Neviršykite vardinių įvesties ar išvesties parametrų. Po įkrovimo atjunkite produktą nuo maitinimo šaltinio. Nenaudokite produkto su pažeistais kabeliais, pažeistomis jungtimis arba nesuderinamais priedais.

Naudojimo sąlygos

Laikykite produktą atokiau nuo vandens, drėgmės, ugnies, šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Nenaudokite produkto perkūnijos metu. Neuždenkite produkto įkrovimo ar veikimo metu.

Valymas ir priežiūra

Valykite produktą tik sausa, minkšta šluoste. Nenaudokite cheminių medžiagų ar ploviklių. Neatidarykite korpuso ir patys neremontuokite produkto.

APLINKOS APSAUGA

Neišmeskite produkto ar priedų kartu su buitinėmis atliekomis. Perduokite juos utilizuoti pagal vietos taisykles ir perdirbimo reikalavimus.

LV



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

ĀRĒJĀ AKUMULATORA PARAMETRI

Modelis: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Produkta tips: magnētisks ārējais akumulators ar bezvadu uzlādi, saderīgs ar MagSafe

Akumulatora tips: litija polimēru

Nominālā ietilpība: 5000 mAh
Derīgā ietilpība: 3300 mAh
Nominālā enerģija: 19,25 Wh
Akumulatora spriegums: 3,85 V
Elementu skaits: 1
Akumulatora kalpošanas laiks: vairāk nekā 300 ciklu
USB-C ieeja: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)
USB-C izeja: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)
Maksimālā viena porta izejas jauda: 20 W
Maksimālā ieejas uzlādes jauda: 18 W
Bezvadu uzlāde: maks. 15 W
Bezvadu uzlādes standarts: Qi2
Magnētiskā izlīdzināšana: Jā
Saliekams statīvs: Jā
Pass-through uzlāde: Jā
Zemas strāvas režīms: Jā, austiņām
Ātrās uzlādes protokoli: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP
PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A
Vadu ātrā uzlāde, izmantojot USB-C, saderīgām Apple ierīcēm: līdz 20 W
Samsung ātrās uzlādes saderība: Samsung AFC
Akumulatora statusa indikators: LED indikatori
Barošanas poga: Jā
Iebūvētās aizsardzības: aizsardzība pret pārlādēšanu, pārmērīgu izlādi, īssavienojumu, pārkaršanu, pārstrāvu un pārspriegumu
Korpusa materiāls: ABS
Produkta izmērs: 102 x 69 x 15,2 mm
Produkta neto svars: 134 g
Uzlādes kabelis: USB-A uz USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUKTS UN PIEDERUMI

LED indikatori
Barošanas poga
USB-C ieejas/izejas ports
Bezvadu uzlādes zona
Magnētiskās izlīdzināšanas gredzens
Saliekams statīvs
Atvere pretaizdzīšanas ierīces piestiprināšanai
Ļauj piestiprināt veikala pretaizdzīšanas ierīci.
USB-A uz USB-C uzlādes kabelis
Lietotāja rokasgrāmata
Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli ir paredzēti tikai uzzīņai. Produkta izskats un specifikācijas var mainīties uzlabojumu rezultātā.
Vadieties pēc faktiskā produkta.

LIETOŠANA

Nospiediet barošanas pogu vienu reizi, lai pārbaudītu akumulatora līmeni LED indikatoros.

Lai uzlādētu ierīci ar kabeli, pievienojiet ierīci ārējā akumulatora USB-C portam, izmantojot piemērotu uzlādes kabeli. Uzlāde sākas automātiski. Ja uzlāde nesākas, vienu reizi nospiediet barošanas pogu.

Lai sāderīgu ierīci uzlādētu bezvadu režīmā, novietojiet ierīci bezvadu uzlādes zonā. Tālruniem, kas sāderīgi ar magnētisko izlīdzināšanu, izlīdziniet tālruni ar ārējā akumulatora magnētisko gredzenu. Uzlāde sākas automātiski pēc pareizas novietošanas.

Produkts atbalsta pass-through uzlādi. Jūs varat vienlaikus uzlādēt ārējo akumulatoru un pievienotu ierīci. Pass-through uzlādes laikā izmantojiet barošanas avotu, kas sāderīgs ar nominālo USB-C ieeju.

Saliekamo statīvu var atvērt, lai atbalstītu tālruni bezvadu uzlādes laikā. Pirms lietošanas novietojiet produktu uz stabilas, līdzenas virsmas.

Piezīme: Faktiskais uzlādes ātrums ir atkarīgs no pievienotās ierīces, kabeļa, barošanas avota, akumulatora līmeņa un temperatūras.

UZLĀDE

Lai uzlādētu ārējo akumulatoru, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB-A uz USB-C kabeli vai citu piemērotu USB-C kabeli. Pievienojiet USB-C kabeli ārējā akumulatora USB-C portam, bet otru galu – piemērotam barošanas avotam.

Izmantojiet barošanas avotu, kas sāderīgs ar nominālo ieeju: 5 V / 3 A vai 9 V / 2 A, līdz 18 W.

Uzlādes laikā LED indikatori rāda uzlādes statusu. Kad ārējais akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no barošanas avota.

Ārējā akumulatora uzlādes laiks: apm. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Brīdinājums: Neuzlādējiet ārējo akumulatoru, ja kabelis, savienotājs vai korpuss ir bojāts. Nepārklājiet produktu uzlādes laikā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ārējais akumulators neuzlādējas

Problēma:

LED indikatori neiedegas pēc ārējā akumulatora pievienošanas barošanas avotam.

Risinājums:

Pārbaudiet, vai kabelis un barošanas avots darbojas pareizi.

Izmantojiet USB-C portu un barošanas avotu, kas sāderīgs ar 5 V / 3 A vai 9 V / 2 A. Atvienojiet kabeli, pagaidiet dažas sekundes un pievienojiet to vēlreiz.

Pievienotā ierīce neuzlādējas caur USB-C

Problēma:

Ar kabeli pievienotā ierīce neuzlādējas vai uzlāde apstājas.

Risinājums:

Pārbaudiet kabeli un pārliedinieties, ka tas atbalsta uzlādi. Vienu reizi nospiediet barošanas pogu. Ja akumulatora līmenis ir zems, pirms lietošanas uzlādējiet ārējo akumulatoru. Ja ierīcei nepieciešama jauda, kas pārsniedz 20 W, uzlāde var būt ierobežota vai var nebūt iespējama.

Bezvadu uzlāde nesākas

Problēma:

Bezvadu uzlādes zonā novietotā ierīce nesāk uzlādēties.

Risinājums:

Pārliedinieties, ka ierīce atbalsta bezvadu uzlādi. Noņemiet no tālruņa metāla piederumus, biezus vāciņus un magnētiskus priekšmetus. Novietojiet tālruni bezvadu uzlādes zonas centrā un izlīdziniet to ar magnētisko gredzenu.

Bezvadu uzlāde ir nestabila vai lēna

Problēma:

Uzlāde atkārtoti sākas un apstājas vai uzlādes ātrums ir mazāks nekā gaidīts.

Risinājums:

Pārbaudiet tālruņa novietojumu un pārliedinieties, ka produkts atrodas uz stabilas virsmas. Uzlādes ātrums var samazināties, ja tālrunis vai ārējais akumulators kļūst silts, ja akumulatora līmenis ir augsts vai ja tālrunis ierobežo bezvadu uzlādi.

Ārējais akumulators lietošanas laikā kļūst silts

Problēma:

Korpuss kļūst silts vadu vai bezvadu uzlādes laikā.

Risinājums:

Neliela sasilšana uzlādes laikā ir normāla. Pārtrauciet lietot produktu, ja tas kļūst ļoti karsts, izdala neparastu smaku, maina formu vai darbojas neparasti. Atvienojiet visas ierīces un ļaujiet produktam atdzist.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms produkta lietošanas izlasiet šo sadaļu.

Bērni un mājdzīvnieki

Glabājiet ārējo akumulatoru un piederumus bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Sīkas daļas var radīt aizrīšanās risku. Produkts satur litija akumulatoru. Ja tiek norīta kāda produkta daļa, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Medicīniskās ierīces

Produkts satur magnētiskas sastāvdaļas un bezvadu uzlādes laikā izstaro radioviļņus. Turiet to vismaz 15 cm attālumā no implantētām medicīniskām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem un kohleārajiem implantiem. Ja izmantojat medicīnisku ierīci, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai ierīces ražotāju.

Akumulatora drošība

Neizjauciet, nespiediet, nepārduriet, nemetiet ugunī un nepakļaujiet produktu temperatūrai virs 100 °C. Nelietojiet produktu, ja akumulators ir uzpūties, tek, ir bojāts, izdala neparastu smaku vai

darbojas neparasti.

Uzlādes drošība

Izmantojiet tikai piemērotu barošanas avotu un kabeli.

Nepārsniedziet nominālos ieejas vai izejas parametrus. Pēc uzlādes atvienojiet produktu no barošanas avota. Nelietojiet produktu ar bojātiem kabeļiem, bojātiem savienotājiem vai nesaderīgiem piederumiem.

Lietošanas apstākļi

Sargājiet produktu no ūdens, mitruma, uguns, siltuma avotiem un tiešiem saules stariem. Nelietojiet produktu negaisa laikā.

Nepārklājiet produktu uzlādes vai darbības laikā.

Tīrīšana un apkope

Tīriet produktu tikai ar sausu, mīkstu drānu. Nelietojiet ķīmiskas vielas vai mazgāšanas līdzekļus. Neatveriet korpusu un neremontējiet produktu patstāvīgi.

VIDES AIZSARDZĪBA

Neizmetiet produktu vai piederumus kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem un pārstrādes prasībām.



PT

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARÂMETROS DO POWERBANK

Modelo: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Tipo de produto: powerbank magnético com carregamento sem fios, compatível com MagSafe

Tipo de bateria: polímero de lítio

Capacidade nominal: 5000 mAh

Capacidade útil: 3300 mAh

Energia nominal: 19,25 Wh

Tensão da bateria: 3,85 V

Número de células: 1

Vida útil da bateria: mais de 300 ciclos

Entrada USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Saída USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Potência máxima de saída de uma única porta: 20 W

Potência máxima de carregamento de entrada: 18 W

Carregamento sem fios: máx. 15 W

Norma de carregamento sem fios: Qi2

Alinhamento magnético: Sim

Suporte dobrável: Sim

Carregamento pass-through: Sim

Modo de baixa corrente: Sim, para auriculares

Protocolos de carregamento rápido: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Carregamento rápido por cabo através de USB-C para dispositivos

Apple compatíveis: até 20 W

Compatibilidade com carregamento rápido Samsung: Samsung AFC

Indicador do estado da bateria: indicadores LED

Botão de alimentação: Sim

Proteções integradas: proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito, sobreaquecimento, sobrecorrente e sobretensão

Material da carcaça: ABS

Dimensões do produto: 102 x 69 x 15,2 mm

Peso líquido do produto: 134 g

Cabo de carregamento: USB-A para USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUTO E ACESSÓRIOS

Indicadores LED

Botão de alimentação

Porta USB-C de entrada/saída

Área de carregamento sem fios

Anel de alinhamento magnético

Base dobrável

Abertura para fixação de um dispositivo antirroubo

Permite fixar um dispositivo antirroubo de loja.

Cabo de carregamento USB-A para USB-C

Manual do utilizador

As ilustrações neste manual são apenas para referência. A aparência e as especificações do produto podem mudar como resultado de melhorias. O produto real prevalece.

UTILIZAÇÃO

Prima o botão de alimentação uma vez para verificar o nível da bateria nos indicadores LED.

Para carregar um dispositivo com cabo, ligue o dispositivo à porta USB-C do powerbank utilizando um cabo de carregamento adequado. O carregamento inicia-se automaticamente. Se o carregamento não começar, prima o botão de alimentação uma vez.

Para carregar um dispositivo compatível sem fios, coloque o dispositivo na área de carregamento sem fios. Em telefones compatíveis com alinhamento magnético, alinhe o telefone com o anel magnético do powerbank. O carregamento inicia-se automaticamente após o posicionamento correto.

O produto suporta carregamento pass-through. Pode carregar o powerbank e um dispositivo ligado ao mesmo tempo. Durante o carregamento pass-through, utilize uma fonte de alimentação compatível com a entrada USB-C nominal.

A base dobrável pode ser aberta para apoiar o telefone durante o carregamento sem fios. Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana antes de usar.

Nota: A velocidade real de carregamento depende do dispositivo ligado, do cabo, da fonte de alimentação, do nível da bateria e da temperatura.

CARREGAMENTO

Utilize o cabo USB-A para USB-C fornecido ou outro cabo USB-C adequado para carregar o powerbank. Ligue o cabo USB-C à porta USB-C do powerbank e a outra extremidade a uma fonte de alimentação adequada. Utilize uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal: 5 V / 3 A ou 9 V / 2 A, até 18 W.

Durante o carregamento, os indicadores LED mostram o estado de carregamento. Quando o powerbank estiver totalmente carregado, desligue-o da fonte de alimentação.

Tempo de carregamento do powerbank: aprox. 2 h 10 min - 2 h 30 min

Aviso: Não carregue o powerbank se o cabo, o conector ou a carcaça estiverem danificados. Não cubra o produto durante o carregamento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O powerbank não carrega

Problema:

Os indicadores LED não acendem após ligar o powerbank a uma fonte de alimentação.

Solução:

Verifique se o cabo e a fonte de alimentação funcionam corretamente. Utilize a porta USB-C e uma fonte de alimentação compatível com 5 V / 3 A ou 9 V / 2 A. Desligue o cabo, aguarde alguns segundos e volte a ligá-lo.

O dispositivo ligado não carrega via USB-C

Problema:

O dispositivo ligado por cabo não carrega ou o carregamento para.

Solução:

Verifique o cabo e certifique-se de que suporta carregamento. Prima o botão de alimentação uma vez. Se o nível da bateria estiver baixo, carregue o powerbank antes de usar. Se o dispositivo exigir mais de 20 W, o carregamento pode ser limitado ou pode não ser possível.

O carregamento sem fios não inicia

Problema:

O dispositivo colocado na área de carregamento sem fios não começa a carregar.

Solução:

Certifique-se de que o dispositivo suporta carregamento sem fios. Remova acessórios metálicos, capas espessas e objetos magnéticos do telefone. Coloque o telefone no centro da área de carregamento sem fios e alinhe-o com o anel magnético.

O carregamento sem fios é instável ou lento

Problema:

O carregamento inicia e para repetidamente ou a velocidade de carregamento é inferior ao esperado.

Solução:

Verifique o posicionamento do telefone e certifique-se de que o produto está colocado numa superfície estável. A velocidade de carregamento pode diminuir quando o telefone ou o powerbank aquece, quando o nível da bateria está elevado ou quando o telefone limita o carregamento sem fios.

O powerbank aquece durante a utilização

Problema:

A carcaça aquece durante o carregamento com ou sem fios.

Solução:

Um ligeiro aquecimento é normal durante o carregamento. Pare de utilizar o produto se ficar muito quente, libertar um cheiro invulgar, mudar de forma ou funcionar de forma anormal. Desligue todos os dispositivos e deixe o produto arrefecer.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia esta secção antes de utilizar o produto.

Crianças e animais de estimação

Mantenha o powerbank e os acessórios fora do alcance de crianças e animais de estimação. As peças pequenas podem representar um risco de asfixia. O produto contém uma bateria de lítio. Em caso de ingestão de qualquer parte do produto, procure assistência médica imediatamente.

Dispositivos médicos

O produto contém componentes magnéticos e emite ondas de rádio durante o carregamento sem fios. Mantenha-o a pelo menos 15 cm de dispositivos médicos implantados, como pacemakers e implantes cocleares. Se utilizar um dispositivo médico, consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo antes de usar.

Segurança da bateria

Não desmonte, esmague, perfure, atire para o fogo nem exponha o produto a temperaturas superiores a 100 °C. Não utilize o produto se a bateria estiver inchada, apresentar fugas, estiver danificada, libertar um cheiro invulgar ou funcionar de forma anormal.

Segurança de carregamento

Utilize apenas uma fonte de alimentação e um cabo adequados. Não exceda os parâmetros nominais de entrada ou saída.

Desligue o produto da fonte de alimentação após o carregamento.

Não utilize o produto com cabos danificados, conectores danificados ou acessórios incompatíveis.

Condições de utilização

Mantenha o produto afastado de água, humidade, fogo, fontes de calor e luz solar direta. Não utilize o produto durante trovoadas. Não cubra o produto durante o carregamento ou funcionamento.

Limpeza e manutenção

Limpe o produto apenas com um pano seco e macio. Não utilize produtos químicos ou detergentes. Não abra a caixa nem repare o produto por conta própria.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Não elimine o produto nem os acessórios juntamente com resíduos urbanos. Elimine-os de acordo com os regulamentos locais e as regras de reciclagem.

RO

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMETRII POWERBANKULUI

Model: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Tip produs: powerbank wireless magnetic compatibil cu MagSafe

Tip baterie: litiu-polimer

Capacitate nominală: 5000 mAh

Capacitate utilă: 3300 mAh

Energie nominală: 19,25 Wh

Tensiune baterie: 3,85 V

Număr de celule: 1

Durata de viață a bateriei: peste 300 de cicluri

Intrare USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Ieșire USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Putere maximă de ieșire pe un singur port: 20 W

Putere maximă de încărcare la intrare: 18 W

Încărcare wireless: max. 15 W

Standard de încărcare wireless: Qi2

Aliniere magnetică: Da

Suport pliabil: Da

Încărcare pass-through: Da

Mod de curent redus: Da, pentru căști

Protocoloale de încărcare rapidă: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Încărcare rapidă prin cablu USB-C pentru dispozitive Apple compatibile: până la 20 W

Compatibilitate cu încărcarea rapidă Samsung: Samsung AFC

Indicator stare baterie: indicatoare LED

Buton de alimentare: Da

Protecții integrate: protecție la supraîncărcare, descărcare excesivă, scurtcircuit, supraîncălzire, supracurent și supratensiune
Material carcasă: ABS

Dimensiune produs: 102 x 69 x 15,2 mm

Greutate netă produs: 134 g

Cablu de încărcare: USB-A la USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUS ȘI ACCESORII

Indicatoare LED

Buton de alimentare

Port USB-C intrare/ieșire

Zonă de încărcare wireless

Inel de aliniere magnetică

Suport pliabil

Fantă pentru fixarea unui dispozitiv antifurt

Permite fixarea unui dispozitiv antifurt pentru magazine.

Cablu de încărcare USB-A la USB-C

Manual de utilizare

Ilustrațiile din acest manual sunt doar pentru referință. Aspectul și specificațiile produsului se pot modifica în urma îmbunătățirilor.

Produsul real prevalează.

UTILIZARE

Apăsați o dată butonul de alimentare pentru a verifica nivelul bateriei pe indicatoarele LED.

Pentru a încărca un dispozitiv cu cablu, conectați dispozitivul la portul USB-C al powerbankului folosind un cablu de încărcare adecvat.

Încărcarea începe automat. Dacă încărcarea nu începe, apăsați o dată butonul de alimentare.

Pentru a încărca wireless un dispozitiv compatibil, așezați dispozitivul pe zona de încărcare wireless. Pentru telefoanele compatibile cu alinierea magnetică, aliniați telefonul cu inelul magnetic de pe powerbank. Încărcarea începe automat după poziționarea corectă. Produsul acceptă încărcarea pass-through. Puteți încărca powerbankul și un dispozitiv conectat în același timp. În timpul încărcării pass-through, utilizați o sursă de alimentare compatibilă cu intrarea USB-C nominală.

Suportul pliabil poate fi deschis pentru a susține telefonul în timpul încărcării wireless. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană înainte de utilizare.

Notă: Viteza reală de încărcare depinde de dispozitivul conectat, cablu, sursa de alimentare, nivelul bateriei și temperatură.

ÎNCĂRCARE

Utilizați cablul USB-A la USB-C furnizat sau un alt cablu USB-C adecvat pentru a încărca powerbankul.

Conectați cablul USB-C la portul USB-C al powerbankului, iar celălalt capăt la o sursă de alimentare adecvată.

Utilizați o sursă de alimentare compatibilă cu intrarea nominală: 5 V / 3 A sau 9 V / 2 A, până la 18 W.

În timpul încărcării, indicatoarele LED arată starea de încărcare.

Când powerbankul este complet încărcat, deconectați-l de la sursa de alimentare.

Timpul de încărcare al powerbankului: aprox. 2 h 10 min 2 h 30 min

Avertisment: Nu încărcați powerbankul dacă cablul, conectorul sau carcasa sunt deteriorate. Nu acoperiți produsul în timpul încărcării.

DEPANARE

Powerbankul nu se încarcă

Problemă:

Indicatoarele LED nu se aprind după conectarea powerbankului la o sursă de alimentare.

Soluție:

Verificați dacă cablul și sursa de alimentare funcționează corect. Utilizați portul USB-C și o sursă de alimentare compatibilă cu 5 V / 3 A sau 9 V / 2 A. Deconectați cablul, așteptați câteva secunde și conectați-l din nou.

Dispozitivul conectat nu se încarcă prin USB-C

Problemă:

Dispozitivul conectat prin cablu nu se încarcă sau încărcarea se oprește.

Soluție:

Verificați cablul și asigurați-vă că acceptă încărcarea. Apăsăți o dată butonul de alimentare. Dacă nivelul bateriei este scăzut, încărcați powerbankul înainte de utilizare. Dacă dispozitivul necesită mai mult de 20 W, încărcarea poate fi limitată sau poate să nu fie posibilă.

Încărcarea wireless nu pornește

Problemă:

Dispozitivul așezat pe zona de încărcare wireless nu începe să se încarce.

Soluție:

Asigurați-vă că dispozitivul acceptă încărcarea wireless. Îndepărtați accesoriile metalice, husele groase și obiectele magnetice de pe telefon. Așezați telefonul central pe zona de încărcare wireless și aliniați-l cu inelul magnetic.

Încărcarea wireless este instabilă sau lentă

Problemă:

Încărcarea pornește și se oprește în mod repetat sau viteza de încărcare este mai mică decât cea așteptată.

Soluție:

Verificați poziționarea telefonului și asigurați-vă că produsul este așezat pe o suprafață stabilă. Viteza de încărcare poate scădea atunci când telefonul sau powerbankul se încălzește, când nivelul bateriei este ridicat sau când telefonul limitează încărcarea wireless. Powerbankul se încălzește în timpul utilizării

Problemă:

Carcasa se încălzește în timpul încărcării cu cablu sau wireless.

Soluție:

O ușoară încălzire este normală în timpul încărcării. Opritiți utilizarea produsului dacă devine foarte fierbinte, emană un miros neobișnuit, își schimbă forma sau funcționează anormal. Deconectați toate dispozitivele și lăsați produsul să se răcească.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți această secțiune înainte de a utiliza produsul.

Copii și animale de companie

Nu lăsați powerbankul și accesoriile la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Piese mici pot prezenta un risc de sufocare. Produsul conține o baterie cu litiu. Dacă este înghițită orice parte a produsului, solicitați imediat asistență medicală.

Dispozitive medicale

Produsul conține componente magnetice și emite unde radio în timpul încărcării wireless. Țineți-l la cel puțin 15 cm distanță de dispozitive medicale implantate, cum ar fi stimulatoarele cardiace și implanturile cohleare. Dacă utilizați un dispozitiv medical, consultați medicul sau producătorul dispozitivului înainte de utilizare.

Siguranța bateriei

Nu dezasamblați, nu zdrobiți, nu perforați, nu aruncați în foc și nu expuneți produsul la temperaturi peste 100 °C. Nu utilizați produsul dacă bateria este umflată, prezintă scurgeri, este deteriorată, emană un miros neobișnuit sau funcționează anormal.

Siguranța încărcării

Utilizați numai o sursă de alimentare și un cablu adecvate. Nu depășiți parametri nominali de intrare sau ieșire. Deconectați produsul de la sursa de alimentare după încărcare. Nu utilizați produsul cu cabluri deteriorate, conectori deteriorați sau accesorii incompatibile.

Condiții de utilizare

Țineți produsul departe de apă, umezeală, foc, surse de căldură și lumina directă a soarelui. Nu utilizați produsul în timpul furtunilor. Nu acoperiți produsul în timpul încărcării sau funcționării.

Curățare și întreținere

Curățați produsul numai cu o lavetă uscată și moale. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți. Nu deschideți carcasa și nu reparați produsul singur.

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu eliminați produsul sau accesoriile împreună cu deșeurile municipale. Eliminați-le în conformitate cu reglementările locale și regulile de reciclare.

SK



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMETRE POWERBANKU

Model: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Typ produktu: magnetický bezdrôtový powerbank kompatibilný s

MagSafe Typ batérie: lítium-polymérová

Nominálna kapacita: 5000 mAh

Menovitá kapacita: 3300 mAh

Menovitá energia: 19,25 Wh

Napätie batérie: 3,85 V

Počet článkov: 1

Životnosť batérie: viac ako 300 cyklov

Vstup USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

Výstup USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Maximálny výstupný výkon jedného portu: 20 W

Maximálny vstupný nabíjací výkon: 18 W

Bezdrôtové nabíjanie: max. 15 W

Štandard bezdrôtového nabíjania: Qi2

Magnetické zarovnanie: Áno

Skladací stojan: Áno

Pass-through nabíjanie: Áno

Režim nízkeho prúdu: Áno, pre slúchadlá

Protokoly rýchleho nabíjania: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Káblové rýchle nabíjanie cez USB-C pre kompatibilné zariadenia

Apple: do 20 W

Kompatibilita s rýchlym nabíjaním Samsung: Samsung AFC

Indikátor stavu batérie: LED indikátory

Tlačidlo napájania: Áno

Zabudované ochrany: ochrana proti prebitiu, nadmernému vybitiu, skratu, prehriatiu, nadprúdu a prepätiu

Materiál krytu: ABS

Rozmery produktu: 102 x 69 x 15,2 mm

Čistá hmotnosť produktu: 134 g

Nabíjací kábel: USB-A na USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO

LED indikátory

Tlačidlo napájania

Vstupný/výstupný port USB-C

Plocha bezdrôtového nabíjania

Krúžok magnetického zarovnania

Skladací stojan

Otvor na upevnenie ochrany proti krádeži

Umožňuje pripevnenie predajného zariadenia proti krádeži.

Nabíjací kábel USB-A na USB-C

Návod na použitie

Ilustrácie v tomto návode sú iba orientačné. Vzhľad a špecifikácie produktu sa môžu v dôsledku vylepšení zmeniť. Riadte sa skutočným produktom.

POUŽÍVANIE

Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte úroveň nabitia batérie na LED indikátoroch.

Ak chcete zariadenie nabíjať káblom, pripojte zariadenie k portu USB-C powerbanku pomocou vhodného nabíjacieho kábla. Nabíjanie sa spustí automaticky. Ak sa nabíjanie nespustí, jedenkrát stlačte tlačidlo napájania.

Ak chcete kompatibilné zariadenie nabíjať bezdrôtovo, položte ho na plochu bezdrôtového nabíjania. Pri telefónoch kompatibilných s magnetickým zarovnaním zarovnajte telefón s magnetickým krúžkom na powerbanku. Nabíjanie sa spustí automaticky po správnom umiestnení.

Produkt podporuje pass-through nabíjanie. Powerbank a pripojené zariadenie môžete nabíjať súčasne. Počas pass-through nabíjania používajte zdroj napájania kompatibilný s menovitým vstupom USB-C.

Skladací stojan možno otvoriť na podopretie telefónu počas bezdrôtového nabíjania. Pred použitím položte produkt na stabilný a rovný povrch.

Poznámka: Skutočná rýchlosť nabíjania závisí od pripojeného zariadenia, kábla, zdroja napájania, úrovne nabitia batérie a teploty.

NABÍJANIE

Na nabíjanie powerbanku použite dodaný kábel USB-A na USB-C alebo iný vhodný kábel USB-C.

Pripojte kábel USB-C k portu USB-C powerbanku a druhý koniec k vhodnému zdroju napájania.

Používajte zdroj napájania kompatibilný s menovitým vstupom: 5 V / 3 A alebo 9 V / 2 A, do 18 W.

Počas nabíjania LED indikátory zobrazujú stav nabíjania. Keď je powerbank úplne nabitý, odpojte ho od zdroja napájania.

Čas nabíjania powerbanku: približne 2 h 10 min - 2 h 30 min

Upozornenie: Nenabíjajte powerbank, ak je kábel, konektor alebo kryt poškodený. Počas nabíjania produkt nezakrývajte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Powerbank sa nenabíja

Problém:

LED indikátory sa po pripojení powerbanku k zdroju napájania nerozsvietia.

Riešenie:

Skontrolujte, či kábel a zdroj napájania fungujú správne. Použite port USB-C a zdroj napájania kompatibilný s 5 V / 3 A alebo 9 V / 2 A.

Odpojte kábel, počkajte niekoľko sekúnd a znova ho pripojte.

Pripojené zariadenie sa nenabíja cez USB-C

Problém:

Zariadenie pripojené káblom sa nenabíja alebo sa nabíjanie zastaví.

Riešenie:

Skontrolujte kábel a uistite sa, že podporuje nabíjanie. Jedenkrát stlačte tlačidlo napájania. Ak je úroveň batérie nízka, pred použitím powerbank nabite. Ak zariadenie vyžaduje viac ako 20 W, nabíjanie

môže byť obmedzené alebo nemusí byť možné.
Bezdrôtové nabíjanie sa nespustí

Problém:

Zariadenie položené na ploche bezdrôtového nabíjania sa nezačne nabíjať.

Riešenie:

Uistite sa, že zariadenie podporuje bezdrôtové nabíjanie. Odstráňte z telefónu kovové príslušenstvo, hrubé kryty a magnetické predmety. Položte telefón do stredu plochy bezdrôtového nabíjania a zarovnajte ho s magnetickým krúžkom.

Bezdrôtové nabíjanie je nestabilné alebo pomalé

Problém:

Nabíjanie sa opakovane spúšťa a zastavuje alebo je rýchlosť nabíjania nižšia, ako sa očakáva.

Riešenie:

Skontrolujte polohu telefónu a uistite sa, že produkt je položený na stabilnom povrchu. Rýchlosť nabíjania sa môže znížiť, keď sa telefón alebo powerbank zahrieva, keď je úroveň batérie vysoká alebo keď telefón obmedzuje bezdrôtové nabíjanie.

Powerbank sa počas používania zahrieva

Problém:

Kryt sa zahrieva počas káblového alebo bezdrôtového nabíjania.

Riešenie:

Mierne zahrievanie počas nabíjania je normálne. Prestaňte produkt používať, ak je veľmi horúci, vydáva nezvyčajný zápach, mení tvar alebo nefunguje správne. Odpojte všetky zariadenia a nechajte produkt vychladnúť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím produktu si prečítajte túto časť.

Deti a domáce zvieratá

Uchovávajte powerbank a príslušenstvo mimo dosahu detí a domácich zvierat. Malé časti môžu predstavovať riziko udusenia. Produkt obsahuje lítiovú batériu. Ak dôjde k prehltnutiu akejkoľvek časti produktu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Zdravotnícke pomôcky

Produkt obsahuje magnetické komponenty a počas bezdrôtového nabíjania vysiela rádiové vlny. Udržujte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od implantovaných zdravotníckych pomôcok, ako sú kardiostimulátory a kochleárne implantáty. Ak používate zdravotnícku pomôcku, pred použitím sa poraďte s lekárom alebo výrobcou pomôcky.

Bezpečnosť batérie

Produkt nerozoberajte, nedrhte, neprepichujte, nehádzte do ohňa ani ho nevystavujte teplotám nad 100 °C. Nepoužívajte produkt, ak je batéria nafúknutá, vyteká, je poškodená, vydáva nezvyčajný zápach alebo nefunguje správne.

Bezpečnosť nabíjania

Používajte iba vhodný zdroj napájania a kábel. Neprekračujte menovité vstupné ani výstupné parametre. Po nabití odpojte produkt od zdroja napájania. Nepoužívajte produkt s poškodenými káblami, poškodenými konektormi alebo nekompatibilným príslušenstvom.

Prevádzkové podmienky

Chráňte produkt pred vodou, vlhkosťou, ohňom, zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte produkt počas búrok. Nezakrývajte produkt počas nabíjania ani prevádzky.

Čistenie a údržba

Čistite produkt iba suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani čistiace prostriedky. Neotvárajte kryt a neopravujte produkt sami.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Produkt ani príslušenstvo nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi a pravidlami recyklácie.



SR

Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

PARAMETRI POWERBANKA

Model: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Tip proizvoda: magnetni bežični powerbank kompatibilan sa MagSafe

Tip baterije: litijum-polimerna

Nominalni kapacitet: 5000 mAh

Deklarisani kapacitet: 3300 mAh

Deklarisana energija: 19,25 Wh

Napon baterije: 3,85 V

Broj ćelija: 1

Životni vek baterije: više od 300 ciklusa

USB-C ulaz: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C izlaz: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Maksimalna izlazna snaga jednog porta: 20 W

Maksimalna ulazna snaga punjenja: 18 W

Bežično punjenje: maks. 15 W

Standard bežičnog punjenja: Qi2

Magnetno poravnanje: Da

Sklopivi stalak: Da

Pass-through punjenje: Da

Režim niske struje: Da, za slušalice

Protokoli brzog punjenja: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP,

SFCP PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Brzo žično punjenje putem USB-C priključka za kompatibilne Apple

uređaje: do 20 W

Kompatibilnost sa Samsung brzim punjenjem: Samsung AFC

Indikator statusa baterije: LED indikatori

Dugme za napajanje: Da

Ugrađene zaštite: zaštita od prepunjavanja, prekomernog pražnjenja, kratkog spoja, pregrevanja, prekomerne struje i prenapona
Materijal kućišta: ABS

Dimenzije proizvoda: 102 x 69 x 15,2 mm

Neto težina proizvoda: 134 g

Kabl za punjenje: USB-A na USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PROIZVOD I DODATNA OPREMA

LED indikatori

Dugme za napajanje

USB-C ulazni/izlazni port

Zona za bežično punjenje

Prsten za magnetno poravnanje

Sklopivi stalak

Otvor za pričvršćivanje uređaja protiv krađe

Omogućava pričvršćivanje uređaja protiv krađe za prodavnice.

USB-A na USB-C kabl za punjenje

Uputstvo za upotrebu

Ilustracije u ovom uputstvu služe samo kao referenca. Izgled i specifikacije proizvoda mogu se promeniti usled poboljšanja.

Rukovodite se stvarnim proizvodom.

UPOTREBA

Pritisnite dugme za napajanje jednom da biste proverili nivo baterije na LED indikatorima.

Da biste punili uređaj kablom, povežite uređaj sa USB-C portom powerbanka pomoću odgovarajućeg kabla za punjenje. Punjenje počinje automatski. Ako punjenje ne počne, pritisnite dugme za napajanje jednom.

Da biste bežično punili kompatibilan uređaj, postavite uređaj na zonu za bežično punjenje. Kod telefona kompatibilnih sa magnetnim poravnanjem, poravnajte telefon sa magnetnim prstenom na powerbanku. Punjenje počinje automatski nakon pravilnog postavljanja.

Proizvod podržava pass-through punjenje. Možete istovremeno puniti powerbank i povezani uređaj. Tokom pass-through punjenja koristite izvor napajanja kompatibilan sa deklarisanim USB-C ulazom.

Sklopivi stalak može se otvoriti kako bi držao telefon tokom bežičnog punjenja. Pre upotrebe postavite proizvod na stabilnu, ravnu površinu.

Napomena: Stvarna brzina punjenja zavisi od povezanog uređaja, kabla, izvora napajanja, nivoa baterije i temperature.

PUNJENJE

Za punjenje powerbanka koristite isporučeni USB-A na USB-C kabl ili drugi odgovarajući USB-C kabl.

Povežite USB-C kabl sa USB-C portom powerbanka, a drugi kraj sa odgovarajućim izvorom napajanja.

Koristite izvor napajanja kompatibilan sa deklarisanim ulazom: 5 V / 3 A ili 9 V / 2 A, do 18 W.

Tokom punjenja LED indikatori prikazuju status punjenja. Kada je powerbank potpuno napunjen, isključite ga iz izvora napajanja.

Vreme punjenja powerbanka: približno 2 h 10 min - 2 h 30 min

Upozorenje: Ne puniti powerbank ako su kabl, konektor ili kućište oštećeni. Ne pokrivajte proizvod tokom punjenja.

REŠAVANJE PROBLEMA

Powerbank se ne puni

Problem:

LED indikatori se ne pale nakon povezivanja powerbanka sa izvorom napajanja.

Rešenje:

Proverite da li kabl i izvor napajanja rade pravilno. Koristite USB-C port i izvor napajanja kompatibilan sa 5 V / 3 A ili 9 V / 2 A. Isključite kabl, sačekajte nekoliko sekundi i ponovo ga povežite.

Povezani uređaj se ne puni preko USB-C

Problem:

Uređaj povezan kablom se ne puni ili se punjenje zaustavlja.

Rešenje:

Proverite kabl i uverite se da podržava punjenje. Pritisnite dugme za napajanje jednom. Ako je nivo baterije nizak, napunite powerbank pre upotrebe. Ako uređaj zahteva više od 20 W, punjenje može biti ograničeno ili možda neće biti moguće.

Bežično punjenje ne počinje

Problem:

Uređaj postavljen na zonu za bežično punjenje ne počinje da se puni.

Rešenje:

Uverite se da uređaj podržava bežično punjenje. Uklonite metalnu dodatnu opremu, debele futrole i magnetne predmete sa telefona. Postavite telefon na sredinu zone za bežično punjenje i poravnajte ga sa magnetnim prstenom.

Bežično punjenje je nestabilno ili sporo

Problem:

Punjenje se više puta pokreće i zaustavlja ili je brzina punjenja niža od očekivane.

Rešenje:

Proverite položaj telefona i uverite se da je proizvod postavljen na stabilnu površinu. Brzina punjenja može se smanjiti kada se telefon ili powerbank zagreje, kada je nivo baterije visok ili kada telefon ograničava bežično punjenje.

Powerbank se zagreva tokom upotrebe

Problem:

Kućište se zagreva tokom žičnog ili bežičnog punjenja.

Rešenje:

Blago zagrevanje tokom punjenja je normalno. Prestanite da koristite proizvod ako postane veoma vruć, ispušta neobičan miris, promeni oblik ili ne radi ispravno. Isključite sve uređaje i ostavite proizvod da se ohladi.

BEZBEDNOSNE MERE OPREZA

Pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe proizvoda.

Deca i kućni ljubimci

Držite powerbank i dodatnu opremu van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Mali delovi mogu predstavljati opasnost od gušenja. Proizvod sadrži litijumsku bateriju. Ako se proguta bilo koji deo proizvoda, odmah potražite medicinsku pomoć.

Medicinski uređaji

Proizvod sadrži magnetne komponente i emituje radio-talase tokom bežičnog punjenja. Držite ga najmanje 15 cm od implantiranih medicinskih uređaja, kao što su pejsmejkeri i kohlearni implantati. Ako koristite medicinski uređaj, pre upotrebe se posavetujte sa lekarom ili proizvođačem uređaja.

Bezbednost baterije

Ne rastavljajte, ne gnječite, ne bušite, ne bacajte proizvod u vatru i ne izlažite ga temperaturama iznad 100 °C. Ne koristite proizvod ako je baterija naduvana, iz nje curi tečnost, oštećena je, ispušta neobičan miris ili ne radi ispravno.

Bezbednost punjenja

Koristite samo odgovarajući izvor napajanja i kabl. Ne prekoračujte deklarisanе ulazne ili izlazne parametre. Nakon punjenja isključite proizvod iz izvora napajanja. Ne koristite proizvod sa oštećenim kablovima, oštećenim konektorima ili nekompatibilnom dodatnom opremom.

Uslovi upotrebe

Čuvajte proizvod od vode, vlage, vatre, izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti. Ne koristite proizvod tokom grmljavine. Ne pokrivajte proizvod tokom punjenja ili rada.

Čišćenje i održavanje

Čistite proizvod samo suvom, mekom krpom. Ne koristite hemikalije ili deterdžente. Ne otvarajte kućište i ne popravljajte proizvod sami.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Ne odlažite proizvod ili dodatnu opremu zajedno sa komunalnim otpadom. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima i pravilima reciklaže.



Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10**POWERBANKENS PARAMETRAR**

Modell: Forcell F-Energy MagStand Qi2 F5K10

Produkttyp: magnetisk trådlös powerbank kompatibel med MagSafe

Batterityp: litium-polymer

Nominell kapacitet: 5000 mAh

Märkkapacitet: 3300 mAh

Märkenergi: 19,25 Wh

Batterispänning: 3,85 V

Antal celler: 1

Batteriets livslängd: mer än 300 cykler

USB-C-ingång: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A (18 W)

USB-C-utgång: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A (PD 20 W)

Maximal uteffekt för en enskild port: 20 W

Maximal ingående laddningseffekt: 18 W

Trådlös laddning: max. 15 W

Standard för trådlös laddning: Qi2

Magnetisk inriktning: Ja

Vikbart stöd: Ja

Pass-through-laddning: Ja

Lågströmsläge: Ja, för hörlurar

Snabbladdningsprotokoll: PD 2.0 / PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, SFCP

PPS: 5,0-5,9 V / 3,0 A, 5,0-11,0 V / 2,0 A

Trådbunden snabbladdning via USB-C för kompatibla Apple-enheter: upp till 20 W

Kompatibilitet med Samsung-snabbladdning: Samsung AFC

Batteristatusindikator: LED-indikatorer

Strömknapp: Ja

Inbyggda skydd: skydd mot överladdning, överurladdning, kortslutning, överhettning, överström och överspänning Höljets material: ABS

Produktstorlek: 102 x 69 x 15,2 mm

Produktens nettovikt: 134 g

Laddningskabel: USB-A till USB-C, 30 cm, 5 V / 2 A

PRODUKT OCH TILLBEHÖR

LED-indikatorer

Strömknapp

USB-C-ingångs-/utgångsport

Område för trådlös laddning

Magnetisk justeringsring

Vikbart stöd

Öppning för montering av stölskydd

Gör det möjligt att fästa ett stölskydd för butik.

USB-A till USB-C-laddningskabel

Bruksanvisning

Illustrationerna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens. Produktens utseende och specifikationer kan ändras till följd av förbättringar. Utgå från den faktiska produkten.

ANVÄNDNING

Tryck på strömknappen en gång för att kontrollera batterinivån på LED-indikatorerna.

För att ladda en enhet med kabel ansluter du enheten till powerbankens USB-C-port med en lämplig laddningskabel.

Laddningen startar automatiskt. Om laddningen inte startar, tryck på strömknappen en gång.

För att ladda en kompatibel enhet trådlöst placerar du enheten på området för trådlös laddning. För telefoner som är kompatibla med magnetisk inriktning riktar du in telefonen mot den magnetiska ringen på powerbanken. Laddningen startar automatiskt efter korrekt placering.

Produkten stöder pass-through-laddning. Du kan ladda powerbanken och en ansluten enhet samtidigt. Vid pass-through-laddning ska en strömkälla som är kompatibel med den nominella USB-C-ingången användas.

Det vikbara stödet kan fällas ut för att stödja telefonen under trådlös laddning. Placera produkten på en stabil, plan yta före användning.

Obs: Den faktiska laddningshastigheten beror på den anslutna enheten, kabeln, strömkällan, batterinivån och temperaturen.

LADDNING

Använd den medföljande USB-A till USB-C-kabeln eller en annan lämplig USB-C-kabel för att ladda powerbanken.

Anslut USB-C-kabeln till powerbankens USB-C-port och den andra änden till en lämplig strömkälla.

Använd en strömkälla som är kompatibel med den nominella ingången: 5 V / 3 A eller 9 V / 2 A, upp till 18 W.

Under laddning visar LED-indikatorerna laddningsstatusen. När powerbanken är fulladdad ska den kopplas bort från strömkällan.

Laddningstid för powerbank: cirka 2 h 10 min - 2 h 30 min

Varning: Ladda inte powerbanken om kabeln, kontakten eller höljet är skadat. Täck inte över produkten under laddning.

FELSÖKNING

Powerbanken laddas inte

Problem:

LED-indikatorerna tänds inte efter att powerbanken har anslutits till en strömkälla.

Lösning:

Kontrollera att kabeln och strömkällan fungerar korrekt. Använd USB-

C-porten och en strömkälla som är kompatibel med 5 V / 3 A eller 9 V / 2 A. Koppla bort kabeln, vänta några sekunder och anslut den igen. Den anslutna enheten laddas inte via USB-C

Problem:

Enheten som är ansluten med kabel laddas inte eller laddningen avbryts.

Lösning:

Kontrollera kabeln och se till att den stöder laddning. Tryck på strömknappen en gång. Om batterinivån är låg, ladda powerbanken före användning. Om enheten kräver mer än 20 W kan laddningen vara begränsad eller inte möjlig.

Trådlös laddning startar inte

Problem:

Enheten som placerats på området för trådlös laddning börjar inte laddas.

Lösning:

Se till att enheten stöder trådlös laddning. Ta bort metalltillbehör, tjocka skal och magnetiska föremål från telefonen. Placera telefonen centrerat på området för trådlös laddning och rikta in den mot den magnetiska ringen.

Trådlös laddning är instabil eller långsam

Problem:

Laddningen startar och stoppar upprepade gånger eller laddningshastigheten är lägre än förväntat.

Lösning:

Kontrollera telefonens placering och se till att produkten står på en stabil yta. Laddningshastigheten kan minska när telefonen eller powerbanken blir varm, när batterinivån är hög eller när telefonen begränsar trådlös laddning.

Powerbanken blir varm under användning

Problem:

Höljet blir varmt under kabelansluten eller trådlös laddning.

Lösning:

Lätt uppvärmning är normalt under laddning. Sluta använda produkten om den blir mycket varm, avger en ovanlig lukt, ändrar form eller fungerar onormalt. Koppla bort alla enheter och låt produkten svalna.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs detta avsnitt innan du använder produkten.

Barn och husdjur

Förvara powerbanken och tillbehören utom räckhåll för barn och husdjur. Små delar kan utgöra en kvävningsrisk. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Vid förtäring av någon del av produkten ska läkare omedelbart uppsökas.

Medicintekniska produkter

Produkten innehåller magnetiska komponenter och avger radiovågor under trådlös laddning. Håll den minst 15 cm från implanterade medicintekniska produkter som pacemakers och cochleaimplantat.

Om du använder en medicinteknisk produkt, rådgör med din läkare eller produktens tillverkare före användning.

Batterisäkerhet

Demontera, krossa, punktera eller kasta inte produkten i eld och utsätt den inte för temperaturer över 100 °C. Använd inte produkten om batteriet är svullet, läcker, är skadat, avger en ovanlig lukt eller fungerar onormalt.

Laddningssäkerhet

Använd endast en lämplig strömkälla och kabel. Överskrid inte de märkta ingångs- eller utgångsparametrarna. Koppla bort produkten från strömkällan efter laddning. Använd inte produkten med skadade kablar, skadade kontakter eller inkompatibla tillbehör.

Driftsförhållanden

Håll produkten borta från vatten, fukt, eld, värmekällor och direkt solljus. Använd inte produkten under åskväder. Täck inte över produkten under laddning eller drift.

Rengöring och underhåll

Rengör produkten endast med en torr, mjuk trasa. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Öppna inte höljet och reparera inte produkten själv.

MILJÖSKYDD

Kassera inte produkten eller tillbehören tillsammans med kommunalt avfall. Kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter och återvinningsregler.



Producer: Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polska, contact.safety@partnertele.com, info@partnertele.com

