

说明书要求:
128g铜版纸, 黑白印刷; 尺寸: 70x105mm
正反印刷, 风琴折

hoco.

premium product

Instruction Manual



We are very glad that you purchase hoco wireless FM transmitter!
We hope it brings you fun and enjoy!

TRANSMITTER OVERVIEW

1

2

3

4


5

6

7

8

9



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 USB1 (QC3.0 charging)
2 Type-C PD charging
3 Microphone
4 LED display
5 Multifunction button (MFB)
6 EQ
7 USB2 (USB flash drive port)
8 TF card interface
9 Previous song/volume -
10 Next song/volume +
11 FM

EN

• Wireless specification: BT V5.0
• FM frequency: 87.5-108MHz
• BT transmission range: 10m
• FM transmission range: 5m
• Support USB/TF playback (maximum 32G)
• Supported formats: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Transmission frequency: 2.4GHz

• Protocols supported:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Product size: 72*42*48mm
• Product net weight: 32g
• Car charger input: DC12V-24V
• PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (MAX.)
• PPS: 3.3-10V/3A, 3.3-15V/2A (MAX.)
• QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

How to use

1. Insert the transmitter into the car cigarette lighter slot, the transmitter screen will turn on and display the startup status, it displays the battery voltage and enters the BT mode at the same time.
2. Search for the BT device "HOCO E70" at your mobile phone, click Connect to complete the pairing.
3. Long press the [CH] button for 2 seconds to enter the FM mode, press **▶▶/◀◀** to adjust the frequency of the FM transmitter to be consistent with the frequency of the car radio, now it can be used normally.

Wireless FM Transmitter Controls

Function	Operation
FM+/FM-	Long press [CH] for 2 seconds to enter the FM mode, press ▶▶/◀◀
Play / Pause	Press [MFB]
Next song	Press ▶▶▶
Previous song	Press ◀◀◀
Volume+	Long press ▶▶▶
Volume-	Long press ◀◀◀
Answer/hang up a call	Press [MFB]
Reject the call	Long press [MFB]
Redial	Double press [MFB]
EQ/Mode switch	Short press [EQ] to switch EQ, long press to switch BT/TF card/USB flash drive mode

ES

• Especificación inalámbrica: BT V5.0
• Frecuencia FM: 87.5-108MHz
• Rango de transmisión de BT: 10 m
• Rango de transmisión FM: 5m
• Admite reproducción USB/TF (máximo 32G)
• Formatos soportados: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz

• Protocolos soportados:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Tamaño del producto: 72*42*48mm
• Peso neto del producto: 32g
• Entrada de cargador de coche: DC12V-24V
• PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5 A (máx.)
• PPS: 3.3-10V/3A, 3.3-15V/2A (MAX.)
• QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Cómo utilizar

1. Inserte el transmisor en la ranura del encendedor de cigarrillos del automóvil, la pantalla del transmisor se encenderá y mostrará el estado de inicio, muestra el voltaje de la batería e ingresa al modo BT al mismo tiempo.
2. Busque el dispositivo BT "HOCO E70" en su teléfono móvil, haga clic en Conectar para completar el emparejamiento.
3. Mantenga presionado el botón [CH] durante 2 segundos para ingresar al modo FM, presione **▶▶/◀◀** para ajustar la frecuencia del transmisor FM para que sea consistente con la frecuencia de la radio del automóvil, ahora se puede usar normalmente.

Controles inalámbricos de transmisor FM

Función	Operación
FM+/FM-	Mantenga presionado [CH] durante 2 segundos para ingresar al modo FM, presione ▶▶/◀◀
Reproducir/Pausar	Presione [MFB]
Siguiente canción	Presione ▶▶▶
Canción anterior	Presione ◀◀◀
Volume+	Pulsación larga ▶▶▶
Volume-	Pulsación larga ◀◀◀
Responder/olgar una llamada	Presione [MFB]
Rechazar la llamada	Pulsación larga [MFB]
Volver a marcar	Doble pulsación [MFB]
Interrupor de equalizador/mo	Presione brevemente [EQ] para cambiar el equalizador, presione prolongadamente para cambiar al modo de poder flash USB/para BT/TF

CN

• 蓝牙规格: V5.0
• FM频率: 87.5-108MHz
• 蓝牙传输范围: 10m
• FM传输范围: 5m
• 支持USB/TF播放 (最大32G)
• 支持格式: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• 传输频率: 2.4GHz

• 支持的協議:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• 產品尺寸: 72*42*48mm
• 產品淨重: 32g
• 車充輸入: DC12V-24V
• PD: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A (MAX.)
• PPS: 3.3-10V/3A 3.3-15V/2A (MAX.)
• QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

如何使用

1.將發射器插入汽車點煙器孔，發射器屏幕將被點亮，並顯示啟動狀態，顯示電池電壓，同時進入BT模式。
2.手機搜索BT設備"HOCO E70"，點擊連接完成配對。
3.長按 [CH] 鍵2秒進入調頻模式，按 **▶▶/◀◀** 調整FM發射器頻率與汽車收音機頻率一致，即可正常使用。

藍牙FM發射器功能

功能	操作方式
FM+/FM-	長按 [CH] 2秒進入調頻模式，按 ▶▶/◀◀
播放/暫停	按 [MFB]
下一曲	按 ▶▶▶
上一曲	按 ◀◀◀
音量+	長按 ▶▶▶
音量-	長按 ◀◀◀
接聽/掛斷電話	按 [MFB]
拒接電話	長按 [MFB]
回撥電話	双击 [MFB]
EQ/模式切換	短按 [EQ] 切換EQ，長按切換BT/TF卡/USB藍模式

AR

• المواصفات اللاسلكية: BT V5.0
• تردد FM: 87.5-108 MHz
• مدى انتقال BT: 10 م
• مدى انتقال FM: 5 م
• دعم تشغيل USB / TF (حد أقصى 32 جيجابايت)
• تنسيق الملفات: MP3 / WMA / WAV / FLAC / APE
• تردد الإرسال: 2.4 GHz

• Supported protocols:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Product size: 72*42*48mm
• Product net weight: 32g
• Car charger input: DC12V-24V
• PD: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5 A (MAX.)
• PPS: 3.3-10V/3A 3.3-15V/2A (MAX.)
• QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

كيف تستخدم

1. أدخل جهاز الإرسال في فتحة ولاعة السجائر في السيارة ، وستضيء شاشة جهاز الإرسال ، وتعرض حالة بدء التشغيل ، وتعرض جهد البطارية ، وتدخل في وضع BT في نفس الوقت.
2. يبحث الهاتف المحمول عن جهاز "HOCO E70" ، ثم انقر فوق "توصيل" لإكمال الاقتران.
3. اضغط لفترة طويلة على الزر [CH] لمدة ثلاثين ثانية للدخول إلى وضع FM، اضغط **▶▶/◀◀** لضبط تردد جهاز إرسال FM ليكون متسقًا مع تردد راديو السيارة ، ويمكن استخدامه بشكل طبيعي.

ضوابط مرسل FM اللاسلكية

عملية	وظيفة
FM+/FM-	اضغط لفترة طويلة على [CH] لمدة 2 ثواني للدخول في وضع FM، اضغط ▶▶/◀◀
تشغيل / وقف	اضغط على [MFB]
الأغنية التالية	مضغطة ▶▶▶
الأغنية السابقة	مضغطة ◀◀◀
حجم +	مضغطة طويلة ▶▶▶
الصوت-	مضغطة طويلة ◀◀◀
الرد / قطع الاتصال	اضغط على [MFB]
رفض الرد على المكالمات	الضغط لفترة طويلة [MFB]
اتصل مرة أخرى	انقر ثلثًا مزدوجًا فوق [MFB]
مفتاح آخر	اضغط قصيرًا على [EQ] لتبديل المولد / EQ، اضغط لفترة طويلة لتشغيل وضع BT/TF-بطاقة USB-محرك فلاش

UA

• Бездротові характеристики: BT V5.0
• Частота FM: 87.5-108 МГц
• Дальність передачі BT: 10 м
• Дальність передачі FM: 5 м
• Підтримка відтворення USB/TF (максимум 32G)
• Підтримувані формати: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Частота передачі: 2.4 ГГц

• Підтримувані протоколи:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Розмір виробу: 72*42*48 мм
• Маса нетто продукту: 32 г
• Вид автомобільного зарядного пристрою: DC12V-24V
• PD: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,5 А, 15 В/2 А, 20 В/1,5 А (МАКС.)
• PPS: 3.3-10 В/3 А, 3.3-15 В/2 А (МАКС.)
• QC3.0: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А

Як використовувати

1. Вставте передавач у гніздо автомобільного прикурювача, екран передавача увімкнеться та відобразить статус запуску, він відобразить напругу батареї та одночасно переходить у режим BT.
2. Знайдіть BT-пристрій "HOCO E70" на своєму мобільному телефоні, натисніть Підключити, щоб завершити сполучення.
3. Натисніть і утримуйте кнопку [CH] протягом 2 секунд, щоб увійти в режим FM, натисніть **▶▶/◀◀**, щоб налаштувати частоту FM-передавача відповідно до частоти автомобільного радіо, тепер його можна використовувати в звичайному режимі.

Бездротовий FM-передавач

Функція	Операція
FM+/FM-	Натисніть і утримуйте [CH] протягом 2 секунд, щоб увійти в режим FM, натисніть ▶▶/◀◀
Відтворення / Пауза	Натисніть [MFB]
Наступна пісня	Натисніть ▶▶▶
Попередня пісня	Натисніть ◀◀◀
Гучність +	Довге натискання ▶▶▶
Гучність -	Довге натискання ◀◀◀
Відповісти/завершити дзвінок	Натисніть [MFB]
Відхилити дзвінок	Тривале натискання [MFB]
Повторний набір	Подвійне натискання [MFB]
Перемикач EQ/Mode	Коротке натискання [EQ], щоб переключити евалізатор, утримуйте, щоб переключити режим BT/TF-картки USB-флеш-накопичувача

RU

• Спецификация BT: BT V5.0
• Частота FM: 87.5-108 MHz
• Дальность передачи BT: 10m
• Дальность передачи FM: 5m
• Поддержка воспроизведения USB/TF (максимум 32G)
• Поддержка форматов: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Частота передачи: 2.4 ГГц

• Поддерживаемые протоколы:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Размер: 72*42*48мм
• Вес нетто продукта: 32г
• Вход автомобильного зарядного устройства: DC12V-24V
• PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (макс.)
• PPS: 3.3-10V/3A, 3.3-15V/2A (макс.)
• QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Как пользоваться

1. Вставьте передатчик в прикуриватель автомобиля, экран включится и отобразит статус запуска, напряжение батареи и войдет в режим BT одновременно.
2. В мобильном телефоне найдите устройство BT "HOCO E70" и нажмите «Подключить», чтобы завершить сопряжение.
3. Нажмите и удерживайте кнопку [CH] в течение 2 секунд, чтобы войти в режим FM, нажмите **▶▶/◀◀**, чтобы настроить частоту FM-передатчика в соответствии с частотой автомобильного радио, устройство можно использовать в обычном режиме.

Управление беспроводным FM-передатчиком

Функция	Операция
FM + / FM-	Нажмите и удерживайте [CH] в течение 2 секунд, чтобы войти в режим FM, нажмите ▶▶/◀◀
Воспроизведение / пауза	Нажмите [MFB]
Следующий трек	Нажмите ▶▶▶
Предыдущий трек	Нажмите ◀◀◀
Громкость +	Длительное нажатие ▶▶▶
Громкость -	Длительное нажатие ◀◀◀
Ответить / завершить звонок	Нажмите [MFB]
Отклонить звонок	Длительное нажатие [MFB]
Переключить	Дважды нажмите [MFB]
EQ/Переключение режима	Короткое нажатие [EQ] для переключения эквалайзера, длительное нажатие для переключения режима BT/TF/USB

DE

• Wireless-Spezifikation: BT V5.0
• UKW-Frequenz: 87.5-108 MHz
• BT-Übertragungsbereich: 10 m
• UKW-Übertragungsbereich: 5 m
• Unterstützt die USB/TF-Wiedergabe (maximal 32G)
• Unterstützte Formate: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

• Unterstützte Protokolle:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Produktgröße: 72 * 42 * 48 mm
• Nettogewicht des Produkts: 32 g
• Eingang für Autoladegerät: DC12V-24V
• PD: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (max.)
• PPS: 3,3-10 V/3 A, 3,3-15 V/2 A (MAX)
• QC3.0: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Wie benutzt man

1. Stecken Sie den Sender in den Zigarettenanzünderschütz des Autos, der Senderbildschirm schaltet sich ein und zeigt den Startstatus an, er zeigt die Batteriespannung an und wechselt gleichzeitig in den BT-Modus.
2. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach dem BT-Gerät „HOCO E70“ und klicken Sie auf Verbinden, um die Kopplung abzuschließen.
3. Halten Sie die [CH] -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den FM-Modus zu gelangen, drücken Sie **▶▶/◀◀**, um die Frequenz des FM-Senders so einzustellen, dass sie mit der Frequenz des Autoradios übereinstimmt, jetzt kann es normal verwendet werden.

Drahtlose FM-Sendersteuerung

Funktion	Betrieb
FM+/FM-	Halten Sie [CH] 2 Sekunden lang gedrückt, um in den FM-Modus zu gelangen, drücken Sie ▶▶/◀◀
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie [MFB]
Nächstes Lied	Drücken Sie ▶▶▶
Vorheriges Lied	Drücken Sie ◀◀◀
Lautstärke+	Lange drücken ▶▶▶
Volume-	Lange drücken ◀◀◀
Anruf entgegennehmen/auflegen	Drücken Sie [MFB]
Anruf ablehnen	Lange drücken [MFB]
Wahlwiederholung	Drücken Sie zweimal [MFB]
EQ/Mode-Schalter	Drücken Sie kurz [EQ], um den EQ umzuschalten, drücken Sie lange, um den BT/TF-Karten-/USB-Flash-Laufwerkmodus zu wechseln

FR

• Wireless-Spezifikation: BT V5.0
• UKW-Frequenz: 87.5-108 MHz
• BT-Übertragungsbereich: 10 m
• UKW-Übertragungsbereich: 5 m
• Unterstützt die USB/TF-Wiedergabe (maximal 32G)
• Unterstützte Formate: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

• Protocoles pris en charge :
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Taille du produit : 72 * 42 * 48 mm
• Poids net du produit : 32 g
• Entrée chargeur de voiture : DC12V-24V
• PD : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (MAX)
• PPS: 3,3-10 V/3 A, 3,3-15 V/2 A (MAX)
• QC3.0 : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Comment utiliser

1. Insérez l'émetteur dans la fente de l'allume-cigare de la voiture, l'écran de l'émetteur s'allume et affiche l'état de démarrage, il affiche la tension de la batterie et passe en mode BT en même temps.
2. Recherchez l'appareil BT "HOCO E70" sur votre téléphone portable, cliquez sur Connecter pour terminer l'appariage.
3. Appuyez longuement sur le bouton [CH] pendant 2 secondes pour entrer en mode FM, appuyez sur **▶▶/◀◀** pour régler la fréquence de l'émetteur FM pour qu'elle soit cohérente avec la fréquence de l'autoradio, maintenant il peut être utilisé normalement.

Commandes de l'émetteur FM sans fil

Fonction	Opération
FM+/FM-	Appuyez longuement sur [CH] pendant 2 secondes pour entrer en mode FM, appuyez sur ▶▶/◀◀
Jouer / Pause	Appuyez sur [MFB]
Prochaine chanson	Pressez ▶▶▶
Chanson précédente	Pressez ◀◀◀
Volume+	Appui long ▶▶▶
Le volume-	Appui long ◀◀◀
Répondre/accrocher un appel	Appuyez sur [MFB]
Refuser l'appel	Appui long sur [MFB]
Recomposer	Appuyez deux fois [MFB]
Commutateur EQ/Mode	Appuyez brièvement sur [EQ] pour changer d'égaliseur, appuyez longuement pour changer de mode carte BT/TF/lecteur flash USB

PL

• Specyfikacja bezprzewodowa: BT V5.0
• Częstotliwość FM: 87.5-108 MHz
• Zakres transmisji BT: 10m
• Zakres transmisji FM: 5m
• Obsługa odtwarzania USB/TF (maksymalnie 32G)
• Obsługiwane formaty: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz

• Obsługiwane protokoły:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Rozmiar produktu: 72*42*48mm
• Waga netto produktu: 32g
• Wejście ładowarki samochodowej: DC12V-24V
• PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5 A (maks.)
• PPS: 3.3-10V/3A, 3.3-15V/2A (maks.)
• QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Jak używać

1. Włóż nadajnik do gniazda zapalniczk samochodowej, ekran nadajnika włączy się i wyświetli stan uruchamiania, wyświetli napięcie baterii i jednocześnie przejdzie w tryb BT.
2. Wyszukaj urządzenie BT "HOCO E70" w telefonie komórkowym, kliknij Połącz, aby zakończyć parowanie.
3. Długo nacisnij przycisk [CH] przez 2 sekundy, aby przejść do trybu FM, nacisnij **▶▶/◀◀**, aby dostosować częstotliwość nadajnika FM, aby była zgodna z częstotliwością radia samochodowego, teraz można go normalnie używać.

Bezprzewodowe sterowanie nadajnikiem FM

Funkcjonować	Operacja
FM+/FM-	Długie naciśnięcie [CH] przez 2 sekundy, aby przejść do trybu FM, nacisnąć ▶▶/◀◀
Odtwórz / Pauza	Naciśnij przycisk [MFB]
Następna piosenka	Naciśnąć ▶▶▶
Poprzednia piosenka	Naciśnąć ◀◀◀
Głośność+	Długie naciśnięcie ▶▶▶
Tom-	Długie naciśnięcie ◀◀◀
Odbierz/zakończ połączenie	Naciśnij przycisk [MFB]
Odrzuć połączenie	Długie naciśnięcie [MFB]
Ponowne wybieranie	Podwójne naciśnięcie [MFB]
Przełącznik korektora/trybu	Krótkie naciśnięcie [EQ], aby przełączyć EQ, długie naciśnięcie, aby przełączyć tryb karty BT/TF/pamięć flash USB

IT

• Specifiche wireless: BT V5.0
• Frequenza FM: 87.5-108 MHz
• Raggio di trasmissione BT: 10 m
• Raggio di trasmissione FM: 5 m
• Supporta la riproduzione USB/TF (massimo 32G)
• Formati supportati: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
• Frequenza di trasmissione: 2,4 GHz

• Protocolli supportati:
Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
• Dimensioni del prodotto: 72 * 42 * 48 mm
• Peso netto del prodotto: 32 g
• Ingresso caricabatteria per auto: DC12V-24V
• PD: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (MAX)
• PPS: 3,3-10 V/3 A, 3,3-15 V/2 A (MAX)
• QC3.0: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Come usare

1. Inserire il trasmettitore nello slot dell'accendisigari de l'auto, lo schermo del trasmettitore si accenderà e visualizzerà lo stato di avvio, visualizza la tensione della batteria ed entra contemporaneamente in modalità BT.
2. Cerca il dispositivo BT "HOCO E70" sul tuo cellulare, fai clic su Connetti per completare l'associazione.
3. Premere a lungo il pulsante [CH] per 2 secondi per accedere alla modalità FM, premere **▶▶/◀◀** regolare la frequenza del trasmettitore FM in modo che sia coerente con la frequenza dell'autoradio, ora può essere utilizzata normalmente.

Controlli del trasmettitore FM wireless

Funzione	Operazione
FM+/FM-	Premere a lungo [CH] per 2 secondi per entrare la modalità FM, premere ▶▶/◀◀
Riproduci/Pausa	Premere [MFB]
Prossima canzone	Premere ▶▶▶
Canzone precedente	Premere ◀◀◀
Volume+	Premere a lungo ▶▶▶
Volume-	Premere a lungo ◀◀◀
Rispondere/accettare una chiamata	Premere [MFB]
Rifiuta la chiamata	Pressione lunga [MFB]
Ricomponi	Doppia pressione [MFB]
Interruttore EQ/Modalità	Premere brevemente [EQ] per cambiare EQ, premere a lungo per cambiare modalità BT/TF card/unità flash USB

Warning

1. Do not expose the product to high temperatures, corrosive or high-pressure environment.
2. Do not attempt to disassemble the transmitter, or to replace any electronic components in it.
3. If the internal device has fluid leakage, please stop use the device.

警告

1. 不要將產品暴露在高溫、腐蝕或者高壓環境中。
2. 不要試圖拆卸無線發射器，也不要試圖更換無線發射器中的任何電子組件。
3. 如發現內部器件出現液體泄漏，請停止使用。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



WEBSITE

深圳浩酷科技发展有限公司					
产品名称	E70 说明书				
包装尺寸	70x105mm				
包装材质	128g双铜				
包装工艺	风琴折+双面过覆胶				
色卡号	无				
技术要求	双面单色印刷				
				设计师	杨华梁

标记	版本	变更内容	年/月/日	制作人	审核	批准
	A0	内容	2022/01/18	杨华梁	杨华梁	
	A1	更新翻译	2022/08/12	罗艳芳	杨华梁	