

Wall charger Blue Star Slim GaN 30 W User's manual

Specification

Model: TFK-SC-30WCC

Input: AC 180–240 V; 50/60 Hz 1 A

Total power: 30 W

Output:

USB-C 1: 5 V=3 A; 9 V=2 A; 12 V=2 A; 15 V=2 A; 20 V=1.5 A (30 W)

USB-C 2: 5 V=3 A; 9 V=2.5 A; 12 V=2 A; 15 V=2 A; 20 V=1.5 A (30 W)

USB-C 1 + USB-C 2: 15 W

How to use

1. In order to charge the device, at first plug the feeder cable into the power outlet and then connect the charger cable to the final device. 2. When charging has finished, at first take the plug out of the final device and then disconnect the plug from the mains outlet.

Note: When operating, the charger heats up. This is a typical phenomenon.

Safety precautions

Before you use the product, please read this manual and keep it for future reference. Please follow the guidelines specified in the manual.

1. The manufacturer shall not be held responsible for harm/ damage arising from misuse or wrong operation/ maintenance, or mechanical damage.
2. Choose a suitable charger on the basis of power parameters and plug type. Do not use a charger for final devices whose power demand is higher than the charger's. Do not plug the charger in if external devices are damaged.
3. Protect the device against dust, sources of heat, direct sunlight and very high/ low temperatures. Do not use and store the device within the strong magnetic field. Secure the cable against sharp edges and other

factors which may lead to damage to the cable. Do not use the device near inflammable materials. Do not cover the device when it operates. 4. Protect the device against moisture, water and other liquids (also when storing). It is forbidden to plug the charger in/out the power outlet if your hands are wet. 5. The power adapter also consumes power when the final device is not connected to it. For this reason, always unplug the power adapter from the outlet when the device has been charged. 6. The device is not a toy; keep it out of reach of children. 7. Always unplug the device before you start cleaning. To clean, use a soft and slightly damp cloth only. Do not use chemicals or detergents to clean the product.

The selective collection symbol placed on the product, packaging, and instructions indicates that the product, in accordance with the requirements of WEEE 2012/19/EU, as well as its packaging in accordance with PPWR 2025/40, must be selectively collected and sorted at the time of disposal to ensure proper environmental treatment of these components in compliance with local regulations.

Producer / Producent:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polska,
contact.safety@partnertele.com, info@partnertele.com



Ładowarka sieciowa Blue Star Slim GaN 30 W Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Model: TFK-SC-30WCC

Wejście: AC 180–240 V; 50/60 Hz 1 A

Całkowita moc: 30 W

Wyjścia:

USB-C 1: 5 V=3 A; 9 V=2 A; 12 V=2 A; 15 V=2 A; 20 V=1.5 A (30 W)

USB-C 2: 5 V=3 A; 9 V=2.5 A; 12 V=2 A; 15 V=2 A; 20 V=1.5 A (30 W)

USB-C 1 + USB-C 2: 15 W

Instrukcja użytkowania

1. W celu naładowania urządzenia najpierw podłącz przewód ładowania do gniazda źródła zasilania, a następnie przewód ładowarki do urządzenia odbiorczego. 2. Po zakończeniu ładowania najpierw wyciągnij wtyczkę z urządzenia odbiorczego, a następnie wtyczkę z gniazda sieciowego.

Uwaga: Nagrzewanie się ładowarki jest normalnym zjawiskiem podczas jej pracy.

Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji.

1. Producent nie odpowiada za szkody/ uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą/ konserwacją ani uszkodzenia mechaniczne.
2. Dobierz odpowiednią ładowarkę na podstawie parametrów zasilania i typu wtyku. Nie stosuj ładowarki do urządzeń odbiorczych, których zapotrzebowanie na moc jest większe, niż podano w parametrach ładowarki. Nie należy podłączać ładowarki do uszkodzonych urządzeń zewnętrznych.

3. Urządzenie należy chronić przed kurzem, źródłami ciepła, bezpośrednim nasłonecznieniem i bardzo wysokimi/niskimi temperaturami. Nie należy używać i przechowywać urządzenia w miejscach o silnym polu magnetycznym. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie należy przykrywać urządzenia podczas pracy.
4. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami (również podczas przechowywania). Zabrania się podłączać/odłączać ładowarkę od gniazda zasilania sieciowego mokrymi dłońmi.
5. Ładowarka biurkowa pobiera prąd również wówczas, gdy urządzenie odbiorcze nie jest podłączone do ładowarki, dlatego zawsze po naładowaniu urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę ładowarki z gniazda.
6. Urządzenie nie jest zabawką, należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
7. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie używać środków chemicznych ani detergentów do czyszczenia.

Symbol selektywnej zbiórki umieszczony na produkcie, opakowaniu i instrukcji oznacza, że produkt zgodnie z wymaganiami WEEE 2012/19/UE, jak i jego opakowanie zgodnie z PPWR 2025/40, w momencie utylizacji, wymagają selekcji i segregacji tak, aby zapewnić właściwą ochronę środowiska i zgodność z lokalnymi przepisami.

Producer / Producent:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polska,
contact.safety@partnertele.com, info@partnertele.com

